Gebrauchsanweisung / User Manual

Gebruiksaanwijzing / Manuel d'utilisation - Modell / Model / Model / Modèle Nr 258502239



DEUTSCH

Uhrzeit einstellen

1. Die Krone steht in Position 0 (Neutralstellung).
2. Ziehen Sie die Krone bis Position 2 heraus. Drehen Sie die Krone in die gewünschte Richtung, bis die korrekte Uhrzeit eingestellt ist.
3. Drücken Sie die Krone zurück in Position 0 (Neutralstellung).

Datum einstellen

1. Ziehen Sie die Krone bis Position 1 heraus.
2. Drehen Sie die Krone, bis das gewünschte Datum angezeigt wird.
3. Drücken Sie die Krone nach dem Einstellen des Datums zurück in die Neutralstellung.

NEDERLANDS

Tijd instellen

1. De kroon staat in positie 0 (neutrale stand).
2. Trek de kroon uit naar positie 2. Draai de kroon in de gewenste richting tot de juiste tijd is ingesteld.
3. Druk de kroon terug naar positie 0 (neutrale stand).

Datum instellen

1. Trek de kroon uit naar positie 1.
2. Draai aan de kroon tot de gewenste datum wordt weergegeven.
3. Druk de kroon na het instellen van de datum terug naar de neutrale stand.

ENGLISH

Time Setting

1. Crown in position 0 (neutral position).
2. Pull the crown out to position 2. Turn the crown in either direction until the correct time is set.
3. Push the crown back to position 0 (neutral position).

Date Setting

1. Pull the crown out to position 1.
2. Turn the crown until the desired date is displayed.
3. After setting the date, push the crown back to the neutral position.

FRANÇAIS

Réglage de l'heure

1. La couronne est en position 0 (position neutre).
2. Tirez la couronne jusqu'à la position 2. Tournez la couronne dans le sens souhaité jusqu'à ce que l'heure correcte soit réglée.
3. Repoussez la couronne en position 0 (position neutre).

Réglage de la date

1. Tirez la couronne jusqu'à la position 1.
2. Tournez la couronne jusqu'à la date souhaitée.
3. Après le réglage de la date, repoussez la couronne en position neutre.