



HVC-45
denver.eu

2025



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit pour la première fois et conservez-les pour référence ultérieure.

1. Avertissement : ce produit contient une batterie lithium-polymère intégrée.
2. N'exposez pas ce produit à la pluie ou à l'humidité. Le produit n'est pas étanche.
3. Nettoyez et videz régulièrement le filtre à poussière pour éviter tout dysfonctionnement.
4. N'aspirez pas de substances inflammables ou explosives (liquides, gaz).
5. N'aspirez jamais d'éléments coupants.
6. Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques afin d'éviter qu'ils ne le mordillent ou ne l'avalent.
7. Évitez de faire tomber cet article, car cela pourrait causer de graves dommages.
8. La température de fonctionnement et de stockage du produit est comprise entre 0 °C et 40 °C. Une température inférieure ou supérieure à cette plage peut affecter le fonctionnement.
9. N'ouvrez jamais le compartiment à piles du produit. Le contact avec les composants électriques internes peut provoquer un choc électrique. Les réparations ou l'entretien ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.
10. Ne placez pas cet article à proximité d'une source d'eau ou de chaleur, et ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil.
11. Cet article est destiné à un usage domestique uniquement.
12. N'utilisez pas d'accessoires non d'origine avec le produit, car cela pourrait entraîner un dysfonctionnement du produit.

FRA 1



1. Filtre HEPA
2. Tête d'aspiration
3. Bouton marche/arrêt
4. Indicateur de charge
5. Port de charge USB-C
6. Tête de soufflage
7. Utilisé pour la tête d'aspiration : Long embout d'aspiration plat Buse à brosse plate
8. Utilisé pour la tête de soufflage : Longue buse ronde à air Buse ronde à brosse Buse de soufflage Buse gonflable à air

Charge:

Utilisez le câble de recharge USB-C fourni pour recharger l'appareil. Branchez le câble USB à une source d'alimentation appropriée et connectez l'autre extrémité du câble au port de recharge du produit. Pendant le processus de chargement, l'indicateur de charge reste rouge. Une fois le chargement terminé, il passe au vert.

FRA 2

Remarque importante : le produit doit être complètement chargé pour fonctionner correctement. Si le produit a une très faible puissance, l'effet d'aspiration et de soufflage ne sera pas aussi efficace.

Installation et utilisation : Fixez la tête d'aspiration (avec le filtre HEPA à l'intérieur) à l'aspirateur en la tournant vers la droite jusqu'à ce que vous entendiez un clic. L'emplacement où insérer la tête d'aspiration est indiqué sur le produit.

Placez l'accessoire souhaité sur la tête de l'aspirateur ou sur la tête de soufflage et appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour l'activer. Une fois terminé, appuyez à nouveau sur le bouton pour l'éteindre.

Vous ne pouvez pas utiliser simultanément les fonctions de soufflage et d'aspiration. Veuillez donc n'utiliser qu'une seule fonction à la fois.

La fonction aspirateur est utilisée pour le nettoyage domestique et automobile, tout comme la fonction soufflerie. Le filtre peut contenir jusqu'à 200 ml. Videz et nettoyez régulièrement le bac à poussière.

Remarque : la vitesse d'aspiration et de soufflage dépend de la charge de la batterie. Il est donc recommandé de charger complètement la batterie avant chaque utilisation.

Démontage et nettoyage :



FRA 3

1. Tournez le réservoir vers la gauche pour le séparer de l'aspirateur.
2. Retirez le filtre du réservoir et jetez les saletés à la poubelle.
3. Si nécessaire, utilisez un chiffon légèrement humide ou un mouchoir jetable pour nettoyer le réservoir. Le filtre peut être rincé à l'eau et doit être complètement sec avant d'être réutilisé.
4. Pour réinstaller le réservoir, placez le filtre à l'intérieur et tournez-le vers la droite jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

FRA 4

Remarque - Tous les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Ce document est établi sous toute réserve d'erreur et d'omission.

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



es équipements électriques et électroniques et les piles ou batteries qu'ils renferment contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets (appareils électriques et électroniques ainsi que piles et batteries) ne sont pas traités de façon appropriée.

Les équipements électriques et électroniques, ainsi que les piles et batteries, sont marqués du symbole d'une poubelle barrée, comme illustré ci-dessus. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques et les piles et batteries doivent être triés et jetés séparément des ordures ménagères.

En tant qu'utilisateur final, il est important que vous jetiez les piles et batteries usagées dans des centres de collecte

FRA 5

appropriés. En mettant au rebut les piles et batteries afin qu'elles soient recyclées conformément à la réglementation, vous contribuez à préserver l'environnement.

Toutes les municipalités disposent de points de collecte dans lesquels les appareils électriques et électroniques ainsi que les piles et batteries peuvent être déposés sans frais en vue de leur recyclage, ou offrent des services de ramassage des déchets. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des services de votre municipalité.

Les informations relatives à la consommation électrique en mode veille/arrêt et à la gestion de l'alimentation des produits conformes au règlement (EU) 2023/826 de la Commission sont disponibles à l'adresse Internet suivante : denver.eu. Cliquez ensuite sur l'icône de recherche en haut de la page d'accueil. Saisissez le numéro de modèle : HVC-45 et accédez à la page.

DENVER A/S
Omega 5A, Soefthen
DK-8382 Hinnerup
Danemark
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

FRA 6

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soefthen
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00
(Push "1" for support)

E-Mail: support.de@denver.eu

For technical questions, please write to support.hq@denver.eu

For all other questions please write to contact.hq@denver.eu

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center

Max-Emanuel-Str. 4

94056 Passau

Phone: +49 851 379369 40

E-Mail: support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30

Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lur Premium Service GmbH

Deutschraste 1

1230 Wien

Phone: +43 1 904 3085

E-Mail: denver@lurpremium.at

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutwaarder 13C-D

3440 HIE Woerden

The Netherlands

Phone: 0900-3437623

E-Mail: support.nl@denver.eu

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A.

Ronda Augustas y Louis Lumiere, nº 23 - nave

16

Parque Tecnológico

46900 PATERNÀ

Valencia (Spain)

Phone: +34 960 046 885

E-Mail: support.es@denver.eu

Portugal

Phone: +35 1255240 294

E-Mail: denver.service@satfiet.com

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Czysta Chłopska 140

62-800 Kalisz

Phone: 62 71 38 092

E-Mail: denver-service@letmepair.pl

Godziny pracy: 8 - 18 (poniedziałek - piątek)

If your country is not listed above, please write an email to contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soefthen
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu

facebook.com/denver.eu

