

10687

I. DE BATTERIJ PLAATSEN

- Open het batterijvak door het witte deksel van het batterijvak in de "OPEN" richting te schuiven.
- Voer de batterijen in en zorg ervoor dat de positieve (+) en de negatieve (-) polen juist zijn geplaatst.
- Bevestig het deksel opnieuw op het batterijvak en schuif het deksel in de "CLOSE" richting.

II. GEBRUIK

- Zet de schakelaar in de L1 positie en de LED wordt aangezet.
- Zet de schakelaar in de L0 positie en de handverwarmer wordt uitgezet.
- Zet de schakelaar in de L2 positie, de warme hand functie wordt ingeschakeld en de indicator licht rood op.
- Opmerking: Als de batterij leeg is zal het zilveren verwarmingselement niet meer verwarmen en de LED indicator gaat uit. U moet de batterijen onmiddellijk vervangen.

III. SPECIFICATIES

- Voeding: 2xAA/LR6 niet inbegrepen 3V 2W
- Temperatuur: tussen 43 en 45 graden
- Werktijd : 3.5 uur bij twee AA batterijen van hoge kwaliteit

IV. OPSLAG

- De handverwarmer moet in een droge omgeving met een lage temperatuur opgeslagen worden.
- De handverwarmer moet ver van enige warmtebron opgeslagen worden en mag niet aan direct zonlicht blootgesteld worden.



V. WAARSCHUWINGEN

- Hanteer het toestel niet met natte handen.
- Dompel het toestel niet onder in water.
- Personen (met inbegrip van kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten mogen het apparaat alleen onder toezicht van een verantwoordelijke person gebruiken.
- Alstublieft stoppen met gebruiken als het ongemakkelijk voelt.
- De handverwarmer niet voor een lange periode op een enkele plek op uw huid houden.
- Slaap kan lage temperatuursverbranding veroorzaken. Gebruik het apparaat alstublieft niet tijdens de slaap.
- Gooi de handverwarmer niet in het vuur, want dit kan lekkages, breuken of brand teweeg brengen en problemen veroorzaken.
- Gebruik het toestel niet in een omgeving of ruimte met hoge temperatuur.

VI. WARNING ON BATTERIES

- Never mix alkaline, standard (carbon-zinc) and rechargeable (nickel hydride).
- Don't mix new and used batteries.
- Don't attempt to recharge non rechargeable batteries.
- Remove rechargeable batteries from the device (if possible) before charging them.
- Rechargeable batteries must always be recharged under adult supervision.
- Remove used batteries.
- Never short the power supply terminals.
- Always use the recommended or equivalent battery types.
- Always pay attention to battery polarity.



LET OP: U mag dit apparaat niet wegdoen met uw huishoudafval.

Uw gemeente heeft een speciaal inzamelsysteem opgezet voor dit soort producten. Vraag op uw gemeentehuis waar zich de speciaal hiervoor bestemde containers bevinden. Elektrische en elektronische producten bevatten namelijk bestanddelen en stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor het milieu of voor de volksgezondheid en moeten worden gerecycleerd.

Dit pictogram geeft aan dat de elektrische en elektronische apparatuur speciaal moeten worden ingezameld. Het pictogram bestaat uit een doorgekruiste container op wielen.

Als het elektriciteits snoer kapot is, dient het vervangen te worden door de fabrikant, zijn klantenservice of een persoon met een gelijksoortige kwalificatie, om gevaar te vermijden.