

FUNKUHR MIT AUSSENFÜHLER

ART. NR. 21461

BEDIENUNGSHANDBUCH

I. FEATURES

- Synchronisierung mit DCF über Funkfrequenz
- Automatische Zeitsynchronisierung
- Temperaturanzeige in °C/°F
- Frostwarnung

II. AUTOMATISCHER ZEITEINSTELLUNG

- Eine AA/LR6 Batterie in das Batteriefach auf der Rückseite der Uhr einsetzen, um die Uhr einzuschalten. Dadurch wird die Eigentestabfolge gestartet, in der die Uhrzeiger von jeder beliebigen Position auf die 12:00:00 Position gestellt werden.
- Wenn alle Zeiger auf 12:00:00 stehen, startet die Synchronisation der Funkuhr automatisch. Die Zeiger bleiben in der 12:00:00 Position, bis die Synchronisierung beendet ist.
- Wenn die Uhr das Funksignal zur Synchronisierung mit der DCF Zeit erfolgreich empfangen hat, springen die Zeiger automatisch auf die korrekte Uhrzeit. Wenn die Uhr die Funksignale nicht nach 10 Minuten empfangen konnte, läuft die Uhr ab 12:00:00 und beendet die Synchronisierung automatisch.
- Wenn das Empfangen des Signals fehlgeschlagen ist, „REC“ drücken und gedrückt halten, um den Signalempfang neu zu starten. Die Synchronisierung der Funkuhr startet dann automatisch von Neuem.

III. MANUELLE ZEITEINSTELLUNG

Wenn kein Signal empfangen wurde, kann die Zeit manuell eingestellt werden.

- Den „M.SET“ Knopf drücken und für 3 Sekunden gedrückt halten, um das Zeitmodul in den „Manuel set mode“ zu bringen. Der Minutenzeiger fängt dann an zu laufen.
- Den „M.SET“ Knopf weiter gedrückt halten, bis die Uhrzeiger die gewünschte Zeit erreicht haben.

IV. TÄGLICHE SYNCHRONISIERUNG (AUTOMATISCH)

Jeden Tag erscheint die Synchronisierung um 01:16:00, 02:16:00 und 04:16:00, wie auf der Uhr angegeben, auch wenn die Zeit auf der Uhr nicht der aktuellen Zeit entspricht. Zu diesen Zeiten überprüft die Uhr für 5 bis 12 Sekunden, ob ein Synchronisierungssignal vorhanden ist. Während dieser Überprüfung springt der Sekundenzeiger auf die 48-Sekunden-Position und bleibt dort stehen, bis die Überprüfung zu Ende ist.

Wenn die Uhr das Funksignal zur Synchronisierung der Uhrzeit empfangen hat, springen die Zeiger automatisch auf die korrekte Uhrzeit. Wenn die Synchronisierung zu einer dieser Uhrzeiten erfolgreich war, wird erst am nächsten Tag neu synchronisiert.

Wenn die Uhr das Funksignal nicht innerhalb von 10 Minuten empfangen konnte, stellt sie sich automatisch auf die neue Zeit, einschließlich der Synchronisierungszeit. Die Uhr beendet dann automatisch die Synchronisierung und beginnt damit bei der nächsten Synchronisierungszeit von Neuem.

V. EINSTELLUNG DER INNENTEMPERATUR

- Zwei AA/LR6 Batterie in das Batteriefach auf der Rückseite der Uhr einsetzen, um die Uhr einzuschalten. Danach das Fach mit der Batteriefachabdeckung wieder schließen.
- Die Uhr erkennt automatisch die Innentemperatur

VI. EINSTELLUNG DER AUSSENTEMPERATUR

- Zwei AAA/LR03 Batterien in das Batteriefach des Sensors einsetzen.
- Den Sensor draußen aufstellen. Der Abstand vom Außensensor zur Uhr darf höchstens 30 Meter betragen.
- Automatischer Funkfrequenzempfang für drei Minuten nach der Temperaturüberprüfung.
- Nachdem die Außentemperatur empfangen wurde, „CH“ Knopf drücken zur zirkularen Funkfrequenzänderung zwischen CH1 → CH2 → CH3.
- Nachdem die Außentemperatur empfangen wurde, wird die Uhr alle 30 Sekunden aktualisiert.
- Den „CH“ Knopf auf der Außentemperaturanzeige drücken und für 3 Sekunden gedrückt halten, um alle Register des aktuellen Kanals zu löschen und um nach 3 Minuten ein neues Register zu erstellen.
- Wenn die registrierte CH Temperatur kein Wirkungssymbol im selben ID Code innerhalb von 60 Minuten empfangen hat, zeigt CH „-“ an; „CH“ Knopf drücken und für 3 Sekunden gedrückt halten zur Neuregistrierung.

HINWEIS:

Es können höchstens 3 Sensoren (Option) an 3 verschiedenen Stellen draußen angebracht werden, um 3 Temperaturen zu ermitteln (CH1, CH2 und CH3), wenn nicht nur die „CH1“ Anzeige aktiviert ist, die von einem Sensor Informationen erhält.

VII. TEMPERATURANZEIGE

- Den °C/°F Knopf drücken und für 2 Sekunden gedrückt halten, um zwischen Celsius (°C) und Fahrenheit (°F) auszuwählen.

VIII. FROSTWARNUNG

- Wenn die Außentemperatur zwischen -4°C und +1°C liegt, blinkt das * Ⓢ ! Zeichen auf der Anzeige.
- Wenn die Außentemperatur unter -4°C liegt, bleibt das * Ⓢ ! Zeichen auf der Anzeige stehen.

IX. REINSTALLIERUNG DER UHR

Zur Reinstallierung der Uhr die Batterien aus der Uhr nehmen und nach 10 Sekunden wiedereinsetzen.

X. SPEZIFIKATIONEN

- Uhr: 3 x AA/LR6 Batterie, 1.5V (nicht beigelegt)
- Sensor: 2 x AAA/LR03 Batterie, 1.5V (nicht beigelegt)

XI. VORKEHRUNGEN BEIM UMGANG MIT BATTERIEN

- Keine Alkali-Batterien, gewöhnliche Batterien (Zink-Kohle) und wiederaufladbare Batterien (z.B. NiMH-Akkus) vermischen.
- Keine neuen mit gebrauchten Batterien mischen.
- Nicht versuchen nicht wiederaufladbare Batterien aufzuladen.
- Wiederaufladbare Batterien (Akkus) vor dem Laden möglichst aus dem Gerät nehmen.
- Das Aufladen wiederaufladbarer Batterien muss immer unter Aufsicht eines Erwachsenen geschehen.
- Verbrauchte Batterien entfernen.
- Die Batteriepole nicht kurzschließen.
- Immer Batterien empfohlener oder gleichwertiger Art verwenden.
- Batterien richtig gepolt einlegen.

XII. ENTSORGUNG

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie den Artikel und die Batterien umweltgerecht, wenn Sie sich von ihm trennen möchten.

Das Gerät und die Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie sie bei einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Abfälle. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung. Entfernen Sie zuvor die Batterien.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Deutschland



Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte
in Deutschland an die 0180 5306363* oder info@eurotops.de
in Österreich an die 01 230604312 oder info@eurotops.at
in der Schweiz an die 044 2836125 oder info@eurotops.ch

Bei ggf. erforderlicher Rücksendung der Ware adressieren Sie diese bitte an die auf Ihrer Rechnung stehende Retourenadresse.

*14 Cents/Min. aus dem deutschen Festnetz, aus dem deutschen Mobilfunknetz max. 42 Cents/Min.

Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.
Änderungen in Technik und Ausstattung sind vorbehalten.

© 11.01.2013