

CIGA Uhr
BEDIENUNGSANLEITUNG
Art. No.: 23399



EINSTELLUNG DER UHRZEIT:

1. Ziehen Sie die Krone heraus und drehen Sie sie, um die Uhrzeit einzustellen.
2. Drücken Sie die Krone wieder zurück, um nach Einstellung der Uhrzeit die Zeitanzeige zu starten.

Batterietyp: SR626SW.

BITTE BEACHTENSIE:

Damit Ihre Uhr ihre Funktion aufnimmt, entfernen Sie den Stopper, der sich zwischen Uhr und Krone befindet. Stellen Sie die gewünschte Uhrzeit ein und **drücken Sie die Krone wieder hinein**.

ENTSORGUNG:

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie den Artikel und die Batterien umweltgerecht, wenn Sie sich von ihm trennen möchten. Das Gerät und die Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie sie bei einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung. Entfernen Sie zuvor die Batterien.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Deutschland



Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte
in Deutschland an die 0180 5306363* oder info@eurotops.de
in Österreich an die 01 230604312 oder info@eurotops.at
in der Schweiz an die 044 2836125 oder info@eurotops.ch

Bei ggf. erforderlicher Rücksendung der Ware adressieren Sie diese bitte an die auf Ihrer Rechnung stehende Retourenadresse.

*14 Cents/Min. aus dem deutschen Festnetz, aus dem deutschen Mobilfunknetz max. 42 Cents/Min.

Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.
Änderungen in Technik und Ausstattung sind vorbehalten.

© 11.10.2013