

Montre CIGA
MODE D'EMPLOI
Art. no° : 23399



REGLAGE DE L'HEURE :

1. Tirez la couronne et faites la tourner pour régler la date
2. Lorsque l'heure est réglée, poussez la couronne en arrière.

Batterie de type : SR626SW.

S.V.P FAITESRE ATTENTION :

Pour que votre montre puisse fonctionner, retirez le taquet qui est placé entre la montre et la couronne. Réglez votre montre et **repoussez en arrière la couronne.**

COLLECTE ET TRAITEMENT :

Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l'emballage de manière écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables.



Eliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous en séparer. L'appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils électriques ou électroniques usagés. Votre administration locale vous donnera des informations supplémentaires. Enlevez d'abord les piles.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Allemagne



Pour des renseignements techniques veuillez contacter
en France 089 2700470 ** ou info@eurotops.fr

Pour retourner un produit, veuillez utiliser l'adresse indiquée sur la facture.

**0,34 €/min + surcoût éventuel d'un opérateur

Ce mode d'emploi correspond au niveau technique au moment de la mise sous presse.
Sous réserve de modifications techniques et d'équipement.

© 11.10. 2013