


23758

techno

LINE®

WQ 110



Funktionsauswahl

MODE Taste

- Uhrzeit → Alarm 1 → Alarm 2 → Datum → Uhrzeit

TIME ON/OFF Taste

- Zeitanzeige AN / AUS

SET Taste

- Betätigen während der Zeitanzeige, wechselt zwischen 12/24h - Anzeige

TIME/SNOOZE Taste

- Betätigen während des Alarms, aktiviert die Snooze - Funktion

Einstellung - Zeit

- **Zeitanzeige aktivieren**
- MODE - Taste gedrückt halten bis Zeitanzeige blinkt
- MODE - Taste drücken zum Einstellen der Stunde, mit SET Taste zur Minute wechseln
- MODE - Taste drücken zum Einstellen der Minute, mit SET Taste Einstellen beenden

Einstellung Alarm 1 und Alarm 2

- MODE - Taste 2 x drücken bis Alarm anzeigt
- SET - Taste drücken und gedrückt halten bis Stunde blinkt
- MODE - Taste drücken zum Einstellen der Stunde, mit SET Taste zur Minute wechseln
- MODE - Taste drücken zum Einstellen der Minute, mit SET Taste Einstellen beenden
- Alarm wird automatisch aktiviert wenn die Alarmzeit eingestellt ist
- Es können nicht 2 Weckzeiten gleichzeitig aktiviert werden, wenn die Weckzeiten weniger als 30 Minuten auseinander liegen

Einstellung Datum

- Drücken Sie die MODE - Taste so oft bis das Datumssymbol blinkt
- Drücken und halten Sie die SET - Taste bis die Anzeige blinkt

Snooze funktion

- Drücken der TIME/SNOOZE - Taste während des Alarms, aktiviert die Snooze - Funktion
- Die Uhr zeigt "zz"
- Der Alarm wiederholt nach 5 Minuten bis zu 3 mal hintereinander

Operation mode selection

MODE key

- Time display— Alarm 1— Alarm 2— Month day —Time display

TIME ON/OFF key

- Displays always time or always OFF

SET key

- Press that key during normal time display mode to change 12/24 hour display

TIME/SNOOZE key

- Pressing that key during alarm will enable snooze function

Setting time

- Toggle [MODE] key until normal time display
- Press and hold [SET] key until hour digit flash
- Use [MODE] key to adjust hour and press [SET] key to switch to minute setting
- Use [MODE] key to adjust minute and press [SET] again to exit time setting

Setting Alarm1 and Alarm 2

- Toggle [MODE] key until AL1/AL2 icon flash (alarm display mode)
- Press and hold [SET] key until hour digit flash
- Use [MODE] key to adjust hour and press [SET] key to switch to minute setting
- Use [MODE] key to adjust minute and press [SET] again to exit time setting
- Alarm will automatically enable after alarm setting
- Press [SET] key again to disable the alarm and LED will display
- Both alarms cannot be enable at the same time if time difference is less than 30 minutes

Setting day

- Toggle [MODE] key until DAY icon flash (day display mode)
- Press and hold [SET] key until first digital flash
- Use [MODE] key to set month or day depending on 12 or 24 hour setting

Snooze function

- Press [TIME/SNOOZE] key during alarm will enable the snooze function
- The Clock will display zz icon
- The unit will alarm again for next 5 minutes for 3 times