

## Thermomètre solaire de fenêtre – référence 24200

### Description

1. L'affichage de température et l'humidité de l'air est actualisé une fois par minute.
2. Le thermomètre peut être fixé sur verre et toutes les superficies lisses.
3. Le thermomètre dispose d'un affichage de la tendance de température et d'un affichage confort-index.
4. Avec un axe de rotation on peut tourner la ventouse pour pouvoir utiliser le thermomètre à l'intérieur ou à l'extérieur d'une fenêtre.
5. Grande étendue d'indication: de -24,9 °C à 59,5 °C (-13 °F à 139,5 °F).
6. L'humidité d'air est indiquée dans une étendue de 20 % à 98 %.
7. L'heure peut être indiquée dans le format 12 heures et 24 heures.
8. La température peut être indiquée en degré Celsius ou degré Fahrenheit.
9. L'article est alimenté par énergie solaire et dispose d'un accumulateur 1,5 V.

### Mise en service

- Faites charger le thermomètre dans le soleil pour quelques instants.
- Pressez la touche RESET pour une seconde pour allumer le thermomètre.
- Pressez la touche ADJ/next pour 4 secondes jusqu'à ce que l'indication de l'heure clignote. L'article est maintenant dans le mode calendrier/heure:
  1. Avec la touche CLK + / CF vous pouvez régler l'heure.
  2. Avec la touche ADJ / next l'ajustage est enregistré et vous pouvez régler la date, le mois etc. L'ordre des indications qui peuvent être réglées avec la touche ADJ/next : minute, heure, format 12/24 heures, mois, jour, année. Si vous insérez l'année, le jour de semaine est indiqué automatiquement.

### RESET / éteindre

Pressez la touche RESET pour annuler tous les ajustages.

Pressez la touche CLK+/CF et en même temps la touche RESET pour éteindre le thermomètre.

Attention: Nettoyez la fenêtre avant d'y fixer le thermomètre. Ne mettez pas l'article directement dans la pluie.

### Caractéristiques

Dimensions: 93 x 43 x 14 mm

Poids: 27 g

Veuillez lire soigneusement cette notice avant d'utiliser le produit. Gardez la notice pour pouvoir la consulter plus tard.

### Nettoyage

Nettoyez l'article avec un tissu mou humide. N'utilisez pas de détergents agressifs qui pourraient corroder le matériel.

### Stockage et garantie

Stockez le produit dans l'emballage d'origine et sous une humidité d'air basse.

Vous avez une garantie de 2 ans après la date d'achat. En cas de mauvaise utilisation et manipulation il en résulte la déchéance de la garantie.

### Collecte et traitement



Éliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous en séparer. L'appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils électriques ou électroniques usagés. Votre administration locale vous donnera des informations supplémentaires. Le symbole de la poubelle barrée signifie que ce produit doit être amené à un point de collecte prenant en charge les déchets électroniques pour que ses matières premières soient réutilisées du mieux possible par le recyclage.

### Adresse de service:

Eurotops, 4, rue de Berne, 67300 Schiltigheim / Tel. 03 88 19 10 60, Fax: 03 88 19 10 59, email: info@eurotops.fr