

# Solar Thermo- en Hygrometer met klok

NEDERLANDS

Lees eerst de gebruiksaanwijzing voordat u het product in gebruik neemt. Berg de gebruiksaanwijzing samen met het product op. Zodra u het product aan derden doorgeeft, dient u altijd deze gebruiksaanwijzing erbij te voegen.



## Productbeschrijving:

1. De actualisering van de temperatuur- en luchtvochtigheidsweergave geschied per minuut.
2. De thermometer kan op glas of alle andere gladde oppervlakken worden bevestigd.
3. De thermometer beschikt over een temperatuur-trend- en een comfort-index-weergave.
4. De zuignap is d.m.v. een draai-as voor zowel voor binnen- als buitengebruik omkeerbaar.
5. Groot temperatuur-meetbereik van: - 24.9 °C t/m 59.5 °C (-13 °F t/m 139.5 °F ).
6. Luchtvochtigheid wordt binnen een bereik van 20% t/m 98% weergegeven.
7. Tijd kan in 12- en 24-uurs-formaat worden weergegeven.
8. Temperatuurweergave kan in °C of °F worden weergegeven.
9. De stroomvoeding van het apparaat geschiedt via zonne-energie (voor het gebruik bij slechte zonne-instraling is een 1,5 V Accumulator ingebouwd).

## Ingebruikname:

- Laadt de thermometer gedurende enige tijd in de volle zon op.
- Druk op de toets 'RESET' gedurende ca. een seconde om de thermometer in te schakelen.
- Druk op de toets 'ADJ/next' gedurende ca. 4 seconden, tot de tijdsweergave begint te knipperen. Het apparaat bevindt zich nu in de kalender/tijd-modus:
  1. D.m.v. de toets 'CLK+/CF' kunt u de tijd instellen.
  2. D.m.v. de toets 'ADJ/next' wordt de waarde opgeslagen en u gaat naar het volgende instelmenu. De volgende volgorde wordt uitgevoerd door het indrukken van de 'ADJ/next':  
Minuten, uren, 12 / 24-uurs-formaat maand, dag, jaar.  
Door het ingeven van het jaartal aan het einde volgt de weergave van de weekdag automatisch.

## Thermometer RESET / uitschakelen:

- Druk op de toets 'RESET' om alle waarden te verwijderen.
- Druk op de toets 'CLK+/CF' en dan gelijktijdig op de toets 'RESET' om de thermometer uit te schakelen.

## Let op:

Reinig eerst het venster voordat u de thermometer bevestigd. Als u de thermometer buiten ophangt, hang het dan niet direct op een plek waar het regent.

## Reiniging:

Slechts met een zachte vochtige doek reinigen. Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen die het materiaal kunnen beschadigen.

## Producteigenschappen:

Productgrote: 93 x 43 x 14 mm

Productgewicht: 27 g

## Opslaan en garantie:

Het product altijd in de origineleverpakking opbergen. Berg het apparaat in een opbergplaats met lage luchtvochtigheid op.

## Garantie instructies:

Wij geven een garantie van 2 jaar vanaf de aankoopdatum. In geval van schade, veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik en/of modificaties aan deze apparatuur, zal de garantie vervallen.

## Afval verwijderen:

Haal eerst de accu/batterijen eruit (indien mogelijk)! Apparaat en batterijen, indien deze worden afgedankt, milieuvriendelijk afvoeren. Dus niet bij het huisvuil, maar naar een recyclingdepot voor gebruikte elektrische en elektronische apparaten. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de gemeentelijke- of bevoegde instanties voor de afvalverwijdering.

Eurotops Versand GmbH  
Elisabeth-Selbert-Straße 3  
40764 Langenfeld, Duitsland



Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen in Nederland tel.: 026 3736 333 of [info@eurotops.nl](mailto:info@eurotops.nl). Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het retouradres vermeld op uw factuur.

De inhoud van deze gebruiksaanwijzing reflecteert de stand der techniek bij het ter perse gaan. Eventuele wijzigingen in technologie en uitvoering van de apparatuur voorbehouden.