

Beleuchteter Funkwecker

Art-Nr.: 26 478

Bedienungsanleitung

HAUPTGERÄT



1. EINSTELLEN
2. ALARM
3. AUFWÄRTS
4. ABWÄRTS
5. WELLE
6. SCHLUMMERFUNKTION / LICHT
7. BATTERIEFACHDECKEL

MERKMALE



- automatischer Empfang der Funkzeit (nur DCF)
- Kalender von 2000 bis 2099
- Anzeige der Wochentage in 7 Sprachen: English, Deutsch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Spanisch, Dänisch.
- 12- oder 24-Stunden-Anzeige einstellbar
- Weck- und Schlummerfunktion
- LED-Hinterleuchtung
- Temperaturanzeige
- Innentemperaturbereich: 0°C bis 50°C

Einsetzen der BATTERIE

1. Nehmen Sie den Batteriefachdeckel ab.
2. Legen Sie 1 Batterie des Typs AA ein.
3. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder an seinen Platz.

EINSTELLEN DER ZEIT

AUTOMATISCH

Nachdem die Batterie eingelegt wurde, beginnt die Uhr mit der Suche nach dem Signal. Innerhalb von 3-8 Minuten empfängt die Uhr das Funksignal und stellt sich selbst auf die richtige Zeit.

MANUELL

1. Halten Sie die „SET“-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um in den Zeiteinstellmodus zu gelangen.
2. Die einzustellende Ziffer beginnt zu blinken.
3. Drücken Sie die „AUFWÄRTS“- oder „ABWÄRTS“-Taste, um die Uhrzeit und das Datum zu ändern.
4. Die Reihenfolge ist: 12 / 24-Stunden-Format, Zeitzone, Stunde, Minute, Jahr, Monat, Datum, Sprache der Wochentage.
5. Drücken Sie noch einmal „SET“, um zu bestätigen.
6. Wenn Sie in den Automatikmodus wechseln wollen, so drücken Sie „WELLE“, um zu speichern und das Menü zu verlassen. Dadurch kehrt die Uhr in den Funkmodus zurück.
7. Wenn 30 Sekunden lang keine Tasten gedrückt werden, so kehrt die Uhr automatisch in den Zeitmodus zurück.

ALARM- UND SCHLUMMERFUNKTION

ALARM

1. Drücken Sie „ALARM“ einmal, um den Alarm ein oder aus schalten.  zeigt an, dass der Alarm ein ist.
2. Halten Sie die „ALARM“-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um in den Alarm-Einstellmodus zu gelangen.

3. Die einzustellende Ziffer beginnt zu blinken.
4. Drücken Sie die „AUFWÄRTS“- oder „ABWÄRTS“-Taste, um den Alarm zu ändern.
5. Die Reihenfolge ist: Stunde → Minute
6. Drücken Sie „ALARM“ erneut, um zu bestätigen und den Einstellmodus zu verlassen.
7. Wenn 30 Sekunden lang keine Tasten gedrückt werden, so werden die neuen Werte automatisch gespeichert, und der Zeitmodus wird verlassen.

SCHLUMMERFUNKTION

Alarmklingeln:

- a) Dauer: 2 Minuten
- b) Klingeln:

Dauer (s)	Piepen (s)
0 - 10	1
11 – 20	2
21 – 30	4
> 30	dauerhaft

- c) Wenn der Alarm klingelt, drücken Sie die „SCHLUMMERFUNKTION / LICHT“-Taste einmal, um eine 5-minütige Schlummerzeit auszulösen. Das „Z“ blinkt. Mit jeder anderen Taste beenden Sie die Schlummerfunktion, aber der Alarm klingelt nach 24 Stunden wieder.

TEMPERATUR

1. Die Innenraumtemperatur wird automatisch innerhalb von 3-8 Minuten nach dem Einrichten angezeigt.
2. Drücken Sie „ABWÄRTS“, um zwischen °C und °F umzuschalten.

FUNKSIGNALEMPFANG

Bedingungen für einen Funksignalempfang:

- Das Funksignal wird automatisch empfangen, wenn die Uhr startet oder zurückgesetzt wird. Die Uhr versucht das Funksignal zwischen 1 und 5 Uhr zu empfangen.
- Drücken Sie im Zeitmodus die „WELLE“-Taste, um direkt in den Funkempfangsmodus zu gelangen.
- Das Funksignal wird automatisch jeden Tag empfangen.

Funksignalempfangs-Symbol

- Während des Versuchs, das Funksignal zu empfangen, oder wenn das Signal zu schwach ist, blinkt das Symbol .
- Während das Signal empfangen wird, blinkt das Symbol .
- Wenn das Signal erfolgreich empfangen wurde, hört das Symbol  auf zu blinken.
 - Um den Funksignalempfang abzubrechen, drücken Sie die „WELLE“-Taste einmal.
 - Wenn an dem Tag kein Signal empfangen wurde, so wird ein erneuter Versuch um 1 Uhr am nächsten Tag unternommen.
 - Wenn der Alarm klingelt, während das Funksignal empfangen wird, so wird der Funksignalempfang automatisch abgebrochen.
 - Wenn Sommerzeit empfangen wird, so erscheint das Sommerzeitsymbol (DST) auf dem LSD-Bildschirm.

ANZEIGE DER WOCHENTAGE IN 7 SPRACHEN

Deutsch	Englisch	Italienisch	Französisch	Niederländisch	Spanisch	Dänisch
GER	ENG	ITA	FRE	DUT	SPA	DAN

ACHTUNG!

- Radiowecker und Bauteile nicht mit Benzin, Verdüner oder anderen chemischen Lösungsmitteln reinigen. Verwenden Sie wenn nötig ein weiches Tuch.

- Produkt niemals in Wasser tauchen, da es sonst beschädigt wird.
- Setzen Sie den Radiowecker nicht extremen Belastungen, Stoß oder Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen aus.
- An den innen liegenden Bauteilen darf nicht hantiert werden.
- Nicht neue und alte Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs mischen.
- Nickel-Eisen-Batterien, Standardbatterien oder wiederaufladbare Batterien dürfen bei diesem Produkt nicht gemischt werden.
- Batterien bei längerer Lagerung des Radioweckers herausnehmen.
- Das Produkt darf nicht im Hausmüll entsorgt werden. Elektrogeräte müssen fachgerecht entsorgt werden.

ENTSORGUNG:

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie den Artikel und die Batterien umweltgerecht, wenn Sie sich von ihm trennen möchten. Das Gerät und die Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie sie bei einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen

Gemeindeverwaltung. Entfernen Sie zuvor die Batterien.

Eurotops Versand GmbH
 Elisabeth-Selbert-Straße 3
 40764 Langenfeld, Deutschland



Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte
 in Deutschland an die 0180 5306363* oder info@eurotops.de
 in Österreich an die 01 230604312 oder info@eurotops.at
 in der Schweiz an die 044 2836125 oder info@eurotops.ch

Bei ggf. erforderlicher Rücksendung der Ware adressieren Sie diese bitte an die auf Ihrer Rechnung stehende Retourenadresse.

*14 Cents/Min. aus dem deutschen Festnetz, aus dem deutschen Mobilfunknetz max. 42 Cents/Min.

Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderungen in Technik und Ausstattung sind vorbehalten.