

INSTRUCTION MANUAL

MANUAL

- Press the ON/OFF button to light the white LED.
- Press again to turn them off and to light the lateral LED lights on the side handle.
- Press again to turn them off and to turn on the 8 flashing red LED lights.
- Press one more time to turn off.
- In the case of the lights of the LED growing dimmer, we invite you to recharge the torch.

SAFETY INSTRUCTIONS



CAUTION: In no case should you look directly into the light without appropriate protection.

CHARACTERISTICS

- Power: 1 rechargeable battery (integrated), 3.7V, 600mAh
- LEDs: 19 X
- Charging time: 10 hours in the sun or artificial light
- Max battery life: 2H (1 white LED), 3H (10 lateral LED), 15H (8 red LED)
- Magnetic Back
- IPX4

CLEANING AND MAINTENANCE

Clean the torch with a slightly damp cloth then wipe with a dry cloth. Do not immerse.

WARNING ON BATTERIES

- Never mix alkaline, standard (carbon-zinc) and rechargeable (nickel hydride).
- Don't mix new and used batteries.
- Don't attempt to recharge non rechargeable batteries.
- Remove rechargeable batteries from the device (if possible) before charging them.
- Rechargeable batteries must always be recharged under adult supervision.
- Remove used batteries.
- Never short the power supply terminals.
- Always use the recommended or equivalent battery types.
- Always pay attention to battery polarity.



WARNING: You should not dispose of this device with your household waste. A selective collection system for this type of product is implemented by your local authorities. Please contact your local authorities to find out how and where collection takes place. These restrictions apply because electrical and electronic devices contain dangerous substances that have harmful effects on the environment or on human health and must be recycled.

This symbol indicates that electrical and electronic devices are collected selectively. The symbol shows a waste container crossed out with an X symbol.

Imported by PRODIS SAS, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, France
Marketed by EUROTUPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD, Germany
Made in PRC



GEBRUIKSAANWIJZING

MANUAL

- Druk op de ON / OFF-knop om het witte LED licht aan te zetten.
- Druk nogmaals om ze uit te zetten en de laterale LED-lampjes op de handgreep aan te steken.
- Druk nogmaals om deze uit te zetten en de 8 knipperende rode LED verlichting aan te zetten.
- Druk nog een keer om uit te zetten.
- In het geval dat de lichten van de LED dimmen, nodigen wij u uit om de zaklamp te laden.

VEILIGHEID INSTRUCTIES



LET OP : U dient nooit direct in het licht te kijken zonder toepasselijke bescherming.

KARAKTERISTIEKEN

- Vermogen: 1 oplaadbare batterij (geïntegreerd), 3.7V, 600mAh
- LED's: 19 X
- Oplaadtijd: 10 uur in de zon of kunstlicht
- Max levensduur van de batterij: 2H (1 witte LED), 3H (10 zijdelingse LED), 15H (8 rode LED)
- Magnetische achtergrond
- IPX4

SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD

Maak de zaklamp met een licht vochtige doek schoon en veeg af met een droge doek. Niet onderdompelen.

WAARSCHUWING BATREFFENDE DE BATTERIJEN

- Combineer geen alkaline batterijen met gewone batterijen (koolstofzink) of oplaadbare batterijen (nikkel hydride).
- Combineer geen nieuwe met gebruikte batterijen.
- Probeer geen batterijen op te laden die niet oplaadbaar zijn.
- Haal indien mogelijk oplaadbare batterijen uit het apparaat alvorens ze op te laden.
- Oplaadbare batterijen moeten altijd worden opgeladen onder toezicht van een volwassene.
- Verwijder de lege batterijen.
- Zorg er voor dat er geen kortsluiting ontstaat bij voedingspunten.
- Gebruik altijd de aanbevolen batterijen of batterijen van een overeenkomend type.
- Respecteer de polariteit van de batterijen.



LET OP: U mag dit apparaat niet wegdoen met uw huishoudafval. Uw gemeente heeft een speciaal inzamelsysteem opgezet voor dit soort producten. Vraag op uw gemeentehuis waar zich de speciaal hiervoor bestemde containers bevinden. Elektrische en elektronische producten bevatten namelijk bestanddelen en stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor het milieu of voor de volksgezondheid en moeten worden gerecycleerd.

Dit pictogram geeft aan dat de elektrische en elektronische apparatuur speciaal moeten worden ingezameld. Het pictogram bestaat uit een doorgekruiste container op wielen.

Geïmporteerd door PRODIS SAS, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, Frankrijk
Op de markt gebracht door EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD, Duitsland
Gemaakt in de VRC



MANUEL D'UTILISATION

MODE D'EMPLOI

- Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour allumer le LED blanche.
- Appuyez à nouveau pour les éteindre et allumer les 10 LED latérales situées sur le manche.
- Appuyez encore pour les éteindre et allumer les 8 LED rouges clignotantes.
- Appuyez à nouveau pour les éteindre.
- En cas de baisse de luminosité des LED, nous vous invitons à recharger la lampe.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



ATTENTION: Dans tous les cas, ne regardez jamais directement les LED allumées sans protection.

CARACTERISTIQUES

- Alimentation: 1 pile rechargeables (intégrée), 3.7V⁻⁻⁻, 600mAh
- LED: X 19
- Temps de charge: 10 heures au soleil ou à la lumière artificielle
- Autonomie max.: 2H (1 LED blanche), 3H (10 LED latérales), 15H (8 LED rouges)
- Arrière aimanté
- IPX4

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyer la lampe avec un chiffon légèrement humide puis, l'essuyer avec un chiffon sec. Ne pas immerger l'appareil.

AVERTISSEMENT GENERAL CONCERNANT LES PILES

- Ne mélangez pas des piles alcalines, ordinaires (carbone zinc) et rechargeables (nickel hydrure).
- Ne mélangez pas des piles neuves et usagées.
- N'essayez pas de recharger des piles non rechargeables.
- Retirez les piles rechargeables de l'appareil (si possible) avant de les charger.
- Les piles rechargeables doivent toujours être rechargées sous la surveillance d'un adulte.
- Enlevez les piles usagées.
- Ne court-circuitez pas les bornes d'alimentation.
- Utilisez toujours des piles du type recommandé ou d'un type équivalent.
- Respectez la polarité des piles.



ATTENTION: Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous pouvez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses dont les effets peuvent être néfastes sur l'environnement ou sur la santé humaine et doivent être recyclés selon une procédure stricte.

Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix.

Importé par PRODIS SAS, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, France
Commercialisé par EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD, Allemagne
Fabriqué en RPC



BEDIENUNGSANLEITUNG

HANDBUCH

- Drücken Sie die Taste AN/AUS, um das weiße LED-Licht anzuschalten.
- Drücken Sie erneut, um sie auszuschalten und um die seitlichen LED-Leuchten auf dem Seitenhandgriff anzuschalten.
- Drücken Sie erneut, um sie auszuschalten und dem 8 rot blinkende LED-Lichter anzuschalten.
- Drücken Sie noch einmal, um auszuschalten.
- Im Fall dass den Lichtern der LED Dimmer werden, laden wir Sie ein die Fackel wieder aufzuladen.

SICHERHEITSHINWEIS



ACHTUNG: Auf keinen Fall sollten Sie in das Licht direkt im Augen schauen ohne angemessenen Schutzung.

EIGENSCHAFTEN

- Leistung: 1 Akku (integriert), 3.7V, 600mAh
- LEDs: 19 X
- Ladezeit: 10 Stunden in der Sonne oder Kunstlicht
- Max Akkulaufzeit: 2h (1 weiße LED), 3H (10 seitliche LED), 15H (8 rote LED)
- Magnet Rückseite
- IPX4

REINIGUNG UND PFLEGE

Reinigen Sie die Taschenlampe mit einem leicht feuchten Tuch und wischen Sie mit einem trockenen Tuch. Nicht untertauchen.

AVERTISSEMENT GENERAL CONCERNANT LES PILES

- Ne mélangez pas des piles alcalines, ordinaires (carbone zinc) et rechargeables (nickel hydrure).
- Ne mélangez pas des piles neuves et usagées.
- N'essayez pas de recharger des piles non rechargeables.
- Retirez les piles rechargeables de l'appareil (si possible) avant de les charger.
- Les piles rechargeables doivent toujours être rechargées sous la surveillance d'un adulte.
- Enlevez les piles usagées.
- Ne court-circuitez pas les bornes d'alimentation.
- Utilisez toujours des piles du type recommandé ou d'un type équivalent.
- Respectez la polarité des piles.



ACHTUNG: Dieses Gerät dürfen Sie nicht zusammen mit Ihrem Hausmüll entsorgen. Für diese Art von Produkten wird von den Gemeinden ein Getrennsammelsystem bereitgestellt. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung, um Informationen über die Standorte der Sammelstellen zu erhalten. Elektro- oder Elektronikprodukte enthalten gefährliche Substanzen, die negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit haben, und müssen daher recycelt werden.

Dieses Symbol gibt an, dass die Entsorgung der Elektro- und Elektronikgeräte über ein Getrennsammelsystem erfolgt. Es stellt eine Mülltonne mit Rädern dar, die durch ein Kreuz durchgestrichen ist.

Importiert von PRODIS SAS, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, Frankreich
Vermarktung durch EUROTUPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD, Deutschland
Hergestellt in der VRC

