

bouger. Ceci n'est pas une défaillance.

Ajustement de la date:

- 1) Tirer sur la couronne jusqu'au premier clic (Referez au numéro 10).
- 2) Faire tourner la couronne dans le sens horaire pour ajuster la date. Ne pas ajuster la date entre 9:00PM et 3:00AM car ceci causera une défaillance.
- 3) Repousser la couronne en position normale pour redémarrer l'heure.

Utilisation du Chronomètre / Chronographe :

- 1) Appuyer sur le bouton A pour démarrer la minuterie.
- 2) Appuyer sur le bouton A pour arrêter la minuterie.
- 3) Appuyer sur le bouton B pour réinitialiser.

Voir la minuterie arrêtée pendant que le chronomètre/chronographe est en marche:

- 1) Appuyer sur le bouton A pour démarrer la minuterie
- 2) Appuyer sur le bouton A pour arrêter la minuterie, vous pouvez alors voir le temps arrêté alors que le chronomètre/chronographe est toujours en marche
- 3) Appuyer à nouveau sur le bouton B pour retourner à nouveau au mode de marche normal du chronomètre.
- 4) Appuyer sur le bouton A pour arrêter la minuterie.
- 5) Appuyer sur le bouton B pour réinitialiser.

Réinitialisation des aiguilles des minutes et seconds du chronographe :

- 1) Tirer sur la couronne jusqu'au second clic (Referez au numéro 11)
- 2) Appuyer sur le bouton B jusqu'à ce que l'aiguille des seconds et celle des minutes pointe sur le 60.
- 3) Repousser la couronne en position normale pour redémarrer l'heure.

Type de pile: AG6 ou SR920 ou 371

COLLECTE ET TRAITEMENT :

Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l'emballage de manière écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables.



Eliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous en séparer. L'appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils

électriques ou électroniques usagés. Votre administration locale vous donnera des informations supplémentaires.
Enlevez d'abord les piles.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Allemagne



Pour des renseignements techniques veuillez contacter
en France 089 2700470 ** ou info@eurotops.fr

Pour retourner un produit, veuillez utiliser l'adresse indiquée sur la
facture.

**0,34 €/min + surcoût éventuel d'un opérateur

Ce mode d'emploi correspond au niveau technique au moment de la
mise sous presse.
Sous réserve de modifications techniques et d'équipement.

© 03.02.2016