

NEDERLANDS

Modern aquarium, multifunctionele kalender met thermometer

Multifunctionele kalender:

- Datum (jaar, maand, dag), Tijd, Dag, Temperatuur display
- Alarm en Snooze
- Natuurgeluiden en gekleurde achtergrondverlichting (blauw/groen)

Modern aquarium:

- Stromend water
- Onderwater kleurrijk licht
- LED lamp

Instructie voor de LCD-kalender

Vijf knoppen: [MODE], [SET], [UP], [DOWN], [GELUID]

Normale Tijd modus

Plaats 3 AA batterijen en AM 12:00 wordt zichtbaar in 12 uur format.

Tijd instellen

Druk [SET] om Datum/Tijd in te stellen, met de volgende volgorde:

{Uur} -> {Minuut} -> {Jaar} -> {Maand} -> {Datum} -> {Exit} en druk op [UP] en [DOWN] knop om de instelling aan te passen.

Display bereik: jaar van 2000-2099, maand van 1-12, datum van 1-31, uur van 1-12 of 0-23, minuten van 0-59.

De dag wordt automatisch gewijzigd van maandag tot en met zondag op basis van de datum.

12/24 uur formaat: druk [UP] om te converteren naar en van 12 en 24 uur formaat.

Alarm en Snooze modus: Druk op [MODE] voor alarm instelling

Alarm instelling

1. Onder alarm instellen modus, druk op [SET] om het alarm in te stellen, met de volgende volgorde: {Uur} -> {Minuut} -> {Snooze} -> {Muziek} -> {Exit}
2. Onder alarm instellen modus, druk op [MODE] of niet indrukken gedurende 1 minuut om naar de normale tijdweergave terug te gaan.
3. Onder alarm instellen modus, druk [UP] of [DOWN] knop om alarm en snooze Aan of UIT te schakelen, als het alarm is ingeschakeld, wordt een •))) Symbool weer gegeven. Als de snooze functie ingeschakeld is, wordt een •))) & SNOOZE symbool getoond.
4. Druk op een knop, met uitzondering van de [SET], om het alarm voor ongeveer 2 minuten te stoppen, na deze periode, zal het alarm automatisch weer rinkelen. De snooze functie herhaalt 2 keer (2 minuten per keer). Druk op [SET] knop om het alarm te annuleren.
5. De interval en de duur van de snooze tijd is 1-60 minuten. Je kunt het natuurgeluid kiezen na het instellen van de dag in de alarm instel modus.

Temperatuur-modus: toont de huidige omgeving temperatuur.

Druk op [DOWN] om te zetten naar en van °C en °F.

Natuurgeluiden

Druk op [SOUND] om de natuurgeluiden aan te zetten met de volgende volgorde: 1. Geluid van stromend water en dier 2. Geluid van bos 3. Geluid van stromend water 4. Geluid van stromend water en vogel 5. Geluid van zeemeew en zeegolf 6. Herhaling van de 5 bovenstaande geluiden.

Achtergrondverlichting

Druk op [SOUND] om de natuurgeluiden en verlichting in te schakelen, het zal gedurende 5 seconden oplichten en vervolgens weer uit gaan. Druk op een andere knop en het licht op gedurende 5 seconden en gaat vervolgens weer uit.

Instructie van het aquarium

1. Bij het gebruik van het aquarium, vul eerst met water, niet hoger dan Max lijn en niet lager dan Min lijn.
2. Wanneer de stroom is ingeschakeld, gebruik [MOTOR] om het stromend water en het licht aan en uit te zetten. Wanneer het aan staat, loopt het water en wordt de bodem van het aquarium verlicht. Als het uit staat, stopt het water uit de kraan en is het kleurlicht uit.
3. Plaats de LED lamp op een geschikte plek. Gebruik [LIGHT] om de LED lamp in- en uit te schakelen.
4. Bij het verversen van het water: draai de LED lamp boven de penhouder, giet het water langzaam van de ene hoek ver weg van de kraan, voeg dan vers water toe. Vergeet niet eerst de waterpomp uit te schakelen.
5. Bij het schoonmaken van het aquarium: plaats de LED lamp eerst boven de penhouder, giet het water er uit, verwijder de waterleiding en de onderste behuizing. Na het reinigen, zet je de behuizing terug op de bodem, sluit de waterleiding goed aan, en voeg weer water toe. Vergeet niet eerst de waterpomp uit te schakelen.
6. Voeding van het aquarium: USB/DC5.0V. Plug in: mini USB.

Opmerkingen

1. Gebruik 3 AA batterijen voor de kalender, gebruik DC5.0V voor het aquarium.
2. Gelieve batterijen te wisselen wanneer het LCD display onduidelijk wordt of het volume laag.
3. Gelieve botsingen, schudden, vocht en isolatie te voorkomen.
4. Gelieve batterijen er uit te halen als het voor langere tijd niet wordt gebruikt.
5. Gelieve opnieuw batterijen te installeren bij storing of als er geen display zichtbaar is.

ENGLISH

Fashionable fish tank, multifunction calendar with thermometer

Function:

Multifunction calendar:

- Date (year, month, day), Current Time, Day, Temperature display
- Alarm and snoozing
- Nature sounds and color backlight (blue/green)

Fashion fish tank:

- Running water
- Underwater colourful light
- LED lamp

Instruction for the LCD Calendar

Five buttons: [MODE], [SET], [UP], [DOWN], [SOUND]

Normal Time mode

Place 3 AA batteries and AM 12:00 is displayed in 12 hours format.

Time Setting

Press [SET] to set up Date/Time with the sequence as follows:

{Hour}->{Minute}->{Year}->{Month}->{Date}->{Exit} and press [UP] and [DOWN] button to adjust the setting.

Display range: year from 2000 to 2099, month from 1-12, date from 1-31, hour from 1-12 or 0-23, minute is 0-59.

The day will change automatically from Monday to Sunday according to the date.

12/24 hours format: press [UP] to convert to and from 12 and 24 hour format.

Alarm and snoozing mode: press [MODE] to enter alarm setting mode

Alarm setting

1. Under alarm setting mode, press [SET] to set the alarm, with the sequence as follows:

{Hour}->{Minute}->{Snoozing}->{Music}->{Exit}

2. Under alarm setting mode, press [MODE] button or non-pressing for 1 minute to return the normal time display.

3. Under alarm setting mode, press [UP] or [DOWN] button to turn alarm and snoozing On or Off, when the alarm is on, a ●) Symbol is displayed. When the snooze is on, a ●)) & SNOOZE symbol is displayed.

4. Press any button, except [SET], to stop the alarm for about 2 minutes, after this period, the alarm will ring again automatically. The snooze function will repeat 2 times (2 minutes each time). Press [SET] button to cancel the alarm.

5. The scope of interval and duration of snooze time is 1-60 minutes. You can choose the nature sound one by one after day setting in alarm setting mode.

Temperature mode: displays the current environment temperature.

Press [DOWN] to convert to and from °C and °F.

Nature Sounds

Press [SOUND] to turn on the nature sound with the sequence as following: 1. Sound of running water and animal, 2. Sound of forest, 3. Sound of running water, 4. Sound of running water and birdcall, 5. Sound of seagull and sea wave, 6. Repeat of above 5 sounds.

Backlight

Press [SOUND] to turn on the nature sound and backlight, it will light up for 5 seconds and then off. Press any other button and it will light up for 5 seconds and then off.

Instruction of fish tank

1. When using the fish tank, please fill first with water, no higher than Max line and no lower than Min line.

2. When the power is on, use [MOTOR] to switch the running water and light on and off. When it is on, the water runs and light at the bottom of the fish tank is on. When it is off, water stop running out from the faucet tap and color light is off.

3. Adjust the LED lamp on the suitable place. Use [LIGHT] to switch on and off the LED lamp.

4. When renewing the water: turn the LED lamp above the penholder, then pour water out slowly from one corner far away from the faucet tap, then add water in place. Remember to turn off the water pump first.

5. When cleaning the fish tank: place the LED lamp above the penholder first, pour out the water, and then remove the water pipe and the bottom housing. After finished cleaning, put back the housing to the bottom, connect the water pipe well, and add water. Remember to turn off the water pump when clean the fish tank.

6. Power source of the fish tank: USB/DC5.0V. Plug in: mini USB.

Notes

1. Use 3 AA batteries for the calendar, use DC5.0V for fish tank.
2. Please change batteries when LCD display is unclear or volume is low.
3. Please prevent it from strong colliding, shaking, moisture and insulation.
4. Please put batteries out if not being used for a long time.
5. Please re-install batteries, if disorder or no display.

DEUTSCH

Modernes Aquarium, multifunktionale Kalender mit Thermometer

Funktion:

Multifunktion-Kalender:

- Datum (Jahr, Monat, Tag), Uhrzeit, Tag, Temperaturanzeige
- Alarm und Snooze
- Nature Sounds und farbige Hintergrundbeleuchtung (blau / grün)

Modernes Aquarium:

- Wasserversorgung
- Unterwasser farbige Licht
- LED-Lampe

Anweisung für die LCD-Kalender

Fünf buttons: [MODE], [SET], [UP], [DOWN], [AUDIO]

Normalzeit-Modus

Legen Sie drei AA-Batterien und 00.00 Uhr wird im 12-Stundenformat angezeigt.

Set Time

Drücken Sie [SET], um Datum / Uhrzeit, wählen Sie in der folgenden Reihenfolge:

{H} -> {Minute} -> {Jahr} -> {Monat} -> {Datum} -> {Exit}, und drücken Sie [UP] und [DOWN] -Taste, um die Einstellung anzupassen.

Anzeigebereich: Jahr 2000-2099, Monat 1-12, Datum der 1-31, 1-12 oder 0-23 Stunden, Minuten 0-59.

Der Tag ändert automatisch von Montag bis Sonntag ändern, nach dem Datum.

12/24 Stunden-Format: drücken Sie [UP], um zu und von 12 und 24 Stunden-Format zu konvertieren.

Alarm und Snooze Modus: drücken Sie [MODE] für die Alarameinstellung

Alarameinstellung

1. Einstellen der Alarm-Modus, drücken Sie [SET], um den Alarm eingestellt ist, in der folgenden Reihenfolge: {H} -> {Minute} -> {Snooze} -> {Musik} -> {Exit}
2. Alarm-Modus die Taste [MODE] oder nicht eine Minute lang gedrückt, um in den normalen Zeitmessung zurückzukehren.
3. Einstellung der Alarm-Modus, drücken Sie [UP] oder [DOWN] -Taste, um den Alarm ein- und auf Lebensdauer erhöhen, oder OFF, wenn der Alarm aktiviert ist, wird ein Symbol (•)) gezeit. Wenn die Snooze-Funktion aktiviert ist, wird ein (•)) & SNOOZE-Symbol angezeigt.
4. Drücken Sie eine andere als die [SET] -Taste, um den Alarm für etwa 2 Minuten zu stoppen, nach Ablauf dieser Frist, wird der Alarm automatisch klingeln. Die Schlummerfunktion wiederholt zwei Mal (je 2 Minuten). Drücken Sie [SET], um den Alarm abbrechen.
5. Das Intervall und die Dauer der Schlummerzeit ist 1-60 Minuten. Sie können die natürlichen Klang nach der Einstellung der Tag in der Alarameinstellungsmodus zu wählen.

Temperatur Modus: zeigt die aktuelle Umgebungstemperatur.

Drücken Sie [AB], um zu und von ° C und ° F umzuwandeln

Nature Sounds

Drücken Sie [SOUND], um auf die Natur verwandeln klingt mit der folgenden Reihenfolge: 1. Ton des fließenden Wassers und Tier 2. Schallwald 3. Klang des Wassers 4. Geräusch von fließendem Wasser und Vogel 5. Ton der Möwen und Ocean Wave 6. die oben genannten fünf Töne wiederholen.

Hintergrundbeleuchtung

Drücken Sie [SOUND], um die Lichter und Geräusche der Natur drehen, wird es fünf sein

Licht Sekunden und dann wieder ausgehen. Drücken Sie eine andere Taste und es leuchtet 5 Sekunden lang auf und erlischt dann wieder.

Instruktion des Aquariums

1. Bei der Verwendung des Aquariums, zuerst mit Wasser füllen, die nicht höher als Max Linie und nicht weniger als Min Linie.
2. Wenn das Gerät eingeschaltet wird, verwenden Sie [MOTOR] zum Ausschalten des fließendes Wasser und das Licht an und aus. Wenn es eingeschaltet ist, läuft das Wasser aus dem Boden des Aquariums Licht. Wenn er ausgeschaltet ist, stoppt er Wasser aus dem Hahn und ist die Farbe des Lichts.
3. Legen Sie die LED-Lampe an einem geeigneten Ort. Verwenden Sie [LIGHT], um der LED-Lampe ein- und ausgeschaltet.
4. Wenn das Wasser wechseln: schalten Sie die LED-Licht über der Stifthalter, gießen Sie das Wasser langsam von einer Ecke entfernt aus dem Wasserhahn, dann fügen Sie frisches Wasser. Vergessen Sie nicht, schalten Sie die Wasserpumpe.
5. Bei der Reinigung des Aquariums: Legen Sie die erste LED-Lampe über dem Federhalter, gießen Sie das Wasser aus, entfernen Sie das Wasser und das untere Gehäuse. Nach der Reinigung setzen Sie die Abdeckung wieder auf dem Boden, in der Nähe der Brunnen, und fügen Sie wieder Wasser. Vergessen Sie nicht, schalten Sie die Wasserpumpe.
6. Aquarium Versorgung: USB / DC5.0V. Stecken Sie: Mini-USB.

Comments

1. Verwenden Sie 3 AA-Batterien für den Kalender verwenden DC5.0V für das Aquarium.
2. Ändern Sie bitte die Batterien, wenn das LCD-Display ist unklar, ob das Volumen gering.
3. Bitte Kollisionen, schütteln, verhindern, dass Feuchtigkeit und Wärmedämmung.
4. Bitte nehmen Sie Batterien, wenn es nicht für längere Zeit verwendet wird.
5. Bitte installieren Batterien Verschulden oder wenn keine Anzeige sichtbar ist.

FRANCAIS

Aquarium moderne, calendrier multifonctionnel avec thermomètre

Fonction:

Calendrier multifonctionnel:

- Date (année, mois, jour), heure, le jour, l'affichage de la température
- Alarme et Snooze
- Les sons de la nature et de l'éclairage de fond de couleur (bleu / vert)

Aquarium moderne:

- L'eau courante
- Éclairage sous-marin coloré
- Lampe à LED

Instruction pour le calendrier LCD

Cinq boutons: [MODE], [SET], [UP], [DOWN], [SOUND]

Mode Heure normale

Insérez trois piles AA et 00h00 apparaîtra dans le format 12 heures.

Set Time

Appuyez sur [SET] pour sélectionner Date / Heure, dans l'ordre suivant:

{Heure} -> {Minute} -> {Année} -> {Mois} -> {Date} -> {Quitter} et appuyez sur [UP] et [DOWN] pour ajuster le réglage.

Plage d'affichage: année de 2000-2099, mois de 1-12, date de 1-31, 1-12 ou 0-23 heures, minutes de 0-59.

La journée sera automatiquement changer de lundi à dimanche, selon la date.

Le format 12/24 heures: appuyez sur [UP] pour convertir vers et à partir 12 et format 24 heures.

Mode d'alarme et Snooze

Appuyez sur [MODE] pour le réglage de l'alarme

Réglage de l'alarme

1. Régler le mode d'alarme, appuyez sur [SET] pour régler l'alarme, dans l'ordre suivant: {Heure} -> {Minute} -> {Snooze} -> {Musique} -> {EXIT}
2. Réglage du mode d'alarme, appuyez sur [MODE] ou pas pressés pendant une minute pour revenir au chronométrage normal.
3. Réglage du mode d'alarme, appuyez sur [UP] ou [DOWN] pour passer alarme et répéter ON ou OFF lorsque l'alarme est activée, un symbole (•)) est montré. Si la fonction de répétition est activée, un symbole (•)) & SNOOZE affiché.
4. Appuyez sur une touche autre que [SET] pour arrêter l'alarme pendant environ 2 minutes, après cette période, l'alarme sonnera automatiquement. La fonction snooze se répète deux fois (2 minutes chacun). Appuyez sur la touche [SET] pour annuler l'alarme.
5. L'intervalle et la durée du temps de répétition est de 1-60 minutes. Vous pouvez choisir le son naturel après le réglage de la journée dans le mode de réglage de l'alarme.

Mode Température

Affiche la température ambiante actuelle.

Appuyez sur [DOWN] pour convertir vers et depuis ° C et ° F

Nature Sons

Appuyez sur [SOUND] pour allumer sons de la nature dans l'ordre suivant: 1. bruit de l'eau et des animaux de forêt 2. Son 3. Bruit de l'eau qui coule 4. Sound of eau courante et de l'oiseau 5. Sound of mouettes et vagues de l'océan 6. Répétez les cinq sons ci-dessus.

Rétro-éclairage

Appuyez sur [SOUND] pour allumer les lumières et les sons de la nature, ce sera pour cinq secondes de lumière et puis sortir à nouveau. Appuyez sur un autre bouton et il allume pendant 5 secondes, puis sort à nouveau.

Instruction de l'aquarium

1. Dans l'utilisation de l'aquarium, d'abord remplir avec de l'eau, ne dépasse pas la ligne Max et pas moins de ligne min.
2. Lorsque l'appareil est allumé, utilisez [MOTOR] pour éteindre l'eau courante et de la lumière sur et en dehors. Quand il est activé, l'eau coule le bas de la lumière de l'aquarium. Si il est éteint, il arrête l'eau du robinet et est la couleur de la lumière.
3. Insérez la lampe LED dans un endroit approprié. Utilisez [LIGHT] pour la lampe LED sur et en dehors.
4. Lorsque vous changez l'eau: éteindre l'éclairage LED au-dessus du porte-stylo, verser l'eau lentement d'un coin loin du robinet, puis ajouter de l'eau fraîche. Ne pas oublier d'éteindre la pompe à eau.
5. Lors du nettoyage de l'aquarium: Placez la première lampe LED au-dessus du porte-plume, vider l'eau, éliminer l'eau et le logement inférieur. Après le nettoyage, remettre le couvercle sur le sol, à proximité du puits d'eau, et ajouter de l'eau à nouveau. Ne pas oublier d'éteindre la pompe à eau.
6. Aquarium alimentation: USB / DC5.0V. Branchez: mini USB.

Commentaires

1. Utilisez 3 piles AA pour le calendrier, utilisent DC5.0V pour l'aquarium.
2. S'il vous plaît changer les piles lorsque l'écran LCD est difficile de savoir si le volume faible.
3. S'il vous plaît éviter collisions et secouer.
4. S'il vous plaît sortir les piles si pas d'utilisation pendant de longues périodes.
5. S'il vous plaît changer les piles si aucun affichage est visible.