



1. Lumières LED indiquant les 24 fuseaux horaires
2. Bouton de sélection/réglage.

Une fois que l'heure et les minutes sont correctement réglées, attendez environ 8 secondes pour que la montre sorte du mode de réglage. Si le bouton n'est pas pressé pendant ces 8 secondes, la montre retrouvera son état de fonctionnement classique.

Si un nouveau réglage est nécessaire, recommencez à partir du point 1.

REMPLACEMENT DE LA PILE

- Remplacez la pile si la montre s'arrête de fonctionner ou si le LED deviennent faibles.
- Le remplacement de la pile doit être effectué par un professionnel pour s'assurer de la précision temporelle et la fiabilité de l'étalement de la montre.
- Remplacer par une pile de type CR 2025 ou équivalent.

Mise au rebut de l'appareil :

La directive Européenne 2012/19/EC sur les déchets des Equipements électriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites.

CARACTERISTIQUES

L'utilisateur sélectionne le fuseau horaire TUC (Temps Universel Coordonné) désiré et les aiguilles de l'heure et des minutes avancent automatiquement pour afficher l'heure correspondante. Les 24 LED clignotantes indiquent les 24 villes principales dans les 24 fuseaux horaires existants. Par exemple : London (Greenwich Time : méridien de référence), Paris/Berlin : + 1h, Cape Town (Le Cap) : + 2h....

MODE D'EMPLOI

La montre est livrée avec une pile et se trouve dans son état de fonctionnement habituel. En conditions de fonctionnement habituel, la montre doit être réglée à l'heure locale (heure et minutes). Elle est réglée de cette façon par défaut lors de votre achat. Tous les réglages se font par pressions sur le bouton.

SELECTION DU FUSEAU HORAIRE

1. Appuyez une fois sur le bouton, les lumières LED vont s'allumer tour à tour jusqu'à ce que la dernière clignote, elle représente le dernier fuseau horaire sélectionné (la LED clignotante va s'éteindre après 3 secondes et retrouver son état initial si aucune commande n'est actionnée).
2. Quand la LED clignote (pendant une durée de 3 secondes environ), appuyez rapidement sur le bouton afin de choisir d'autres fuseaux horaires. A chaque pression sur le bouton, la LED va passer au fuseau horaire suivant. Une fois le bon fuseau horaire choisi, attendre 3 secondes.

ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de cet appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Précisions et précautions sur l'utilisation des piles :

- Jeter une pile usagée dans la nature ou les ordures ménagères polluée et empêche la récupération des matériaux valorisables. Il est donc important de limiter sa consommation de piles et de respecter les consignes suivantes :
 - De privilégier les piles alcalines (qui durent plus longtemps que les piles salines) et lorsque c'est possible les piles rechargeables.
 - De déposer les piles et accumulateurs usagés dans les conteneurs spécifiques présents chez les commerçants. Ainsi, les métaux seront valorisés et ne pollueront pas l'environnement car ils contiennent des métaux lourds, dangereux pour la santé et l'environnement (principalement du nickel et du cadmium).
 - Les piles doivent être mises en place en respectant la polarité indiquée sur l'appareil et sur la pile. Un positionnement incorrect peut soit endommager l'appareil, soit causer des fuites au niveau des piles, soit à l'extrême un incendie ou l'explosion de la pile.
 - Pour assurer un bon fonctionnement, les piles doivent être en bon état. En cas d'anomalie dans le fonctionnement de l'appareil, mettre des piles neuves.
 - N'essayez jamais de recharger des piles non rechargeables. Elles pourraient couler, s'échauffer, provoquer un incendie ou exploser.
 - Remplacez l'ensemble des piles en même temps. Ne jamais mélanger des piles salines avec des piles alcalines ou rechargeables.
 - Les piles usagées doivent être enlevées de l'appareil. De même, retirez les piles de l'appareil si vous ne l'utilisez pas pendant une longue durée, sinon les piles risquent de couler et de causer des dommages.
 - Ne jamais essayer de court-circuiter les bornes d'une pile.

Les aiguilles des heures et des minutes s'ajusteront automatiquement à l'heure correspondante et la LED désignée va clignoter jusqu'à la fin de l'ajustement. La LED s'éteindra après 3 secondes si aucune commande n'est actionnée.

REGLAGE DE L'HEURE

Avant d'effectuer le réglage de l'heure locale, merci de vérifier et si nécessaire, de choisir le bon fuseau horaire en premier lieu.

1. **PRESSEZ et MAINTENEZ** le bouton pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que la LED représentant le fuseau local clignote.
2. **Pendant que la LED clignote, PRESSEZ ET MAINTENEZ** à nouveau le bouton pendant 3 secondes environ, jusqu'à ce que la LED représentant le fuseau horaire passe de clignotant à fixe. Cela signifie que vous venez d'accéder au mode de réglage de l'heure et des minutes.
3. **Dès que la LED est allumée fixe**, deux modes de réglage sont possibles :
 - 3.1. Mode minute par minute **pendant que la LED est allumée fixe** : une brève pression de l'unique bouton de réglage fait avancer la grande aiguille d'une minute.
 - 3.2. Mode rapide **pendant que la LED est allumée fixe** : pressez et maintenez à nouveau le bouton pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que l'heure défile en mode rapide. Vous pouvez alors relâcher le bouton. Pour stopper le mode rapide, une brève pression de l'unique bouton de réglage suffit. Finissez votre réglage précis en utilisant le mode minute par minute (voir 3.1).

- Ne jamais jeter les piles au feu, elles risqueraient d'exploser.
- La recharge des accumulateurs est à réaliser par un adulte.
- Sortir les accumulateurs de l'appareil avant de les recharger.
- Nous conseillons à l'adulte de surveiller l'enfant lorsqu'il change les piles afin que ces consignes soient respectées ou bien effectuer lui-même le remplacement des piles.
- Si une pile est avalée, consulter immédiatement son médecin ou le centre antipoison le plus proche. N'oubliez pas d'emporter l'appareil avec vous.
- Pour un fonctionnement optimal, nous recommandons d'utiliser uniquement des piles haute performance de qualité et récentes.

Importé par CAPTELEC, 24 RUE DE MARCO, 59290 WASQUEHAL France



CAPTELEC - FRANCE
59 290 - Wasquehal