

## DIKTIERGERÄT mit USB-Anschluss – BEDIENUNGSANLEITUNG



**Vor der Aufnahme:** Stellen Sie den Schalter auf die Position „ON“ und warten Sie ca. 10 Sekunden, bevor Sie mit einer Aufnahme beginnen.

**Abschalten:** Warten Sie nach der Aufnahme 5 Sekunden, bevor Sie das Gerät abschalten, da die Firmware (Software des Diktiergeräts) noch etwas Zeit braucht. Nach 5 Sekunden schieben Sie den Schalter nach links, und die Aufzeichnung ist beendet.

**Abspielen der Datei:** Schließen Sie nach der Aufnahme den USB-Anschluss des Geräts an den Computer an, um die Datei abzuspielen (WAVE-Format). Wenn der USB-Stick eine Änderung der Systemparameter empfiehlt, klicken Sie auf „Nein“.

**USB-Stecker:** USB 2.0 (Schnittstelle USB 2.0, kompatibel mit Win98 und höher, kein Treiber erforderlich, wird wie ein USB-Stick verwendet).

**Hinweis:**

- Wenn die Batterie zu schwach ist, blinkt die Kontrollleuchte schnell.
- Während des Ladevorgangs blinkt die Kontrollleuchte normal.
- Nach Beenden des Ladevorgangs blinkt die Kontrollleuchte nicht mehr.
- Betriebsdauer: über 5 Stunden.
- Speicherkapazität: 4 GB



**ACHTUNG:** Dieses Gerät dürfen Sie nicht zusammen mit Ihrem Hausmüll entsorgen.

Für diese Art von Produkten wird von den Gemeinden ein Getrennsammelsystem bereitgestellt. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung, um Informationen über die Standorte der Sammelstellen zu erhalten. Elektro- oder Elektronikprodukte enthalten gefährliche Substanzen, die negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit haben, und müssen daher recycelt werden.

Dieses Symbol gibt an, dass die Entsorgung der Elektro- und Elektronikgeräte über ein Getrennsammelsystem erfolgt. Es stellt eine Mülltonne mit Rädern dar, die durch ein Kreuz durchgestrichen ist.

Importiert von PRODIS SAS, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, Frankreich  
 Vermarktung durch EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD, Deutschland  
 Hergestellt in der VRC

