

# **SOLARBETRIEBENE WANDUHR MIT FERNBEDIENUNG**

## **Bedienungsanleitung**

### **A. Technische Eigenschaften:**

1. Akku: 1xAA 400mAh (inkl. Batterie)

Batterielebensdauer 6 Jahre

2. Energieverbrauch:

Energiequelle: Sonne oder eine starke Lichtquelle

EMPFANGSSTROM <105UA,

NORMALER STROMVERBRAUCH<175UA,

### **B. VERWENDUNG DER UHR**

#### **1. Verwendung der Uhr**

- 1,1. Setzen Sie den Akku in das Batteriefach, dann wird die Uhr Signal empfangen und die Stunden-und Minutenzeiger bewegen bis 12:00, 8:00 und 4:00 automatisch.

- 1,2. Wenn nach zehn Minuten kein Signal empfangen wird, bedeutet dies, dass das Funksignal nicht stark genug oder nicht verfügbar ist.

#### **2. Wie kann man Zeit manuell einstellen:**

- 2-1. Drücken Sie "M.set" länger als 3 Sekunden, um die Zeiteinstellung zu starten. Die Zeit beginnt, und halten Sie sie gedrückt, bis die Stunden-und Minutenzeiger auf die gewünschte Zeit stellen.

- 2-2 Um sicherzustellen, dass die Uhr auf die genau gewünschte Zeit eingestellt ist, halten Sie bitte den "Tastendruck"-Status für einige Zeit, bis die Stunden-und Minutenzeiger in der Nähe der gewünschten Zeit bewegen, aber nicht der genauen Zeit. Dann stoppen und den "M.Set "-Knopf sofort drücken. Beenden und anschließend wieder zu drücken anfangen und dann aufhören ....; Wiederholen, bis die Stunden-und Minutenzeiger auf die genau gewünschte Zeit gewünscht bewegen. Kombiniert mit Verfahren 2-1 wird die Zeiteinstellung schneller.

- 2-3 Drücken Sie keine Taste, beenden Sie die manuelle Einstellung nach 4 Sekunden automatisch.

#### **3. Uhr funktioniert, wenn Signal empfangen wird.**

- 3-1. Wenn ein Signal empfangen werden kann, dann ist es 8-mal täglich aktualisiert. Die Empfangszeitpunkte sind die folgenden:

- **AM2:00; AM3:00; AM4:00; AM5:00;**
- **PM2:00, PM3:00, PM4:00, PM5:00;**

- 3-2. REC-Taste: drücken Sie sie 3 Sekunden lang, um die Funktion des empfangenen Signals manuell einzustellen.

### **Bemerkungen:**

1. Drücken Sie "RESET", wenn die Uhr nicht funktioniert, oder prüfen Sie die Batterie
2. Bitte nehmen Sie die Batterie heraus, wenn sie über eine längere Zeit nicht gebraucht wird.
3. Verwenden Sie keine normale Batterie
4. Um Akku zu laden, muss das Sonnenpanel Licht haben
5. Bitte prüfen und laden Sie den Akku, wenn die Uhr nicht gut funktioniert

**ACHTUNG:** Dieses Gerät dürfen Sie nicht zusammen mit Ihrem Hausmüll entsorgen.  
Für diese Art von Produkten wird von den Gemeinden ein Getrennsammelsystem bereitgestellt.  
Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung, um Informationen über die Standorte der  
Sammelstellen zu erhalten. Elektro- oder Elektronikprodukte enthalten gefährliche  
Substanzen, die negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit  
haben, und müssen daher recycelt werden.



Dieses Symbol gibt an, dass die Entsorgung der Elektro- und Elektronikgeräte über ein  
Getrennsammelsystem erfolgt. Es stellt eine Mülltonne mit Rädern dar, die durch ein  
Kreuz durchgestrichen ist.

Importiert von **PRODIS SAS**, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, Frankreich/ Hergestellt in der **VRC**  
Vermarktung durch **EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD**, Deutschland