

HORLOGE SOLAIRE MURALE RADIO PILOTÉE

Mode d'emploi

A. Caractéristiques techniques

1. Pile rechargeable : 1 AA 400 mA/h (fournie)

Durée de la pile : 6 ans

2. Consommation d'énergie

Source d'énergie : solaire ou lumière intense

COURANT REÇU <105UA

CONSOMMATION DE COURANT <175UA

B. UTILISATION

1. Utilisation de l'horloge

1.1. Installez la pile dans le compartiment, dès que l'horloge reçoit le signal radio les aiguilles des heures et des minutes se déplacent automatiquement sur 12h00, 8h00 et 4h00.

1.2. Si aucun signal n'est reçu après 10 minutes, cela signifie que le signal est trop faible ou inexistant et vous devrez régler l'heure manuellement.

2. Réglage manuel

2-1. Appuyez sur la touche M pendant 3 secondes minimum pour activer le mode réglage. Maintenez la touche M enfoncée jusqu'à ce que les aiguilles se déplacent vers l'heure souhaitée.

2-2 Pour régler l'heure précisément, maintenez la touche M enfoncée jusqu'à ce que les aiguilles aient pratiquement atteint l'heure souhaitée. Affinez ensuite le réglage des aiguilles en appuyant par à-coups successifs sur le bouton M. La combinaison des étapes 2-1 et 2-2 permet de régler l'heure plus rapidement.

2-3 Si aucune touche n'est enfoncée pendant 4 secondes, l'horloge quitte le mode réglage manuel automatiquement.

3. Pilotage radio

3-1. L'horloge tente de détecter le signal radio 8 fois par jour. Les heures de synchronisation sont les suivantes :

- 2h00 ; 3h00 ; 4h00 ; 5h00
- 14h00, 15h00 ; 17h00

3-2. Touche REC : appuyez sur cette touche pendant plus de 3 secondes pour démarrer une détection manuelle du signal radio.

Remarques :

1. Appuyez sur RESET si l'horloge ne fonctionne pas ou vérifiez la pile.
2. Veuillez retirer la pile si l'horloge n'est pas utilisée pendant une longue période.
3. N'utilisez pas de piles ordinaires.
4. Pour recharger la pile, le panneau solaire doit être exposé aux rayons du soleil.
5. Vérifiez et rechargez la pile si l'horloge ne fonctionne pas correctement.

ATTENTION : Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.

Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix.

