

DE

LED-Taschenlampe mit Zoom-Funktion

Bestell-Nr.:41011

Bedienungsanleitung



Betrieb:

1. Drehen Sie die Endkappe gegen den Uhrzeigersinn zum Öffnen.
2. Legen Sie die Batterie ein und stellen Sie sich sicher, dass der Pluspol „+“ in der richtigen Position steht.
3. Setzen Sie die Endkappe wieder ein und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn.
4. Drücken Sie den Knopf an der Endkappe, um das Licht einzuschalten. 3 Modi werden umgeschaltet: stroboskopische Beleuchtung mit hoher und mittlerer Stufe.
5. Ziehen/drücken Sie den Kopf, um die Funktion zum Vergrößern/Verkleinern zu steuern.

Batterie: 1x AA Batterie (nicht enthalten)

Zubehör: 1x Seil (enthalten)


Warnung!

1. Gucken Sie nicht direkt auf das Licht, da es Ihre Augen schädigen kann.
2. Die Batterie muss mit der korrekten Polarität eingelegt werden.
3. Die verbrauchte Batterie soll aus dem Produkt entfernt werden.

4. Entfernen Sie bitte die Batterie, wenn das Produkt nicht in Gebrauch ist.

ENTSORGUNG:

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie den Artikel und die Batterien umweltgerecht, wenn Sie sich von ihm trennen möchten. Das Gerät und die Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie sie bei einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung. Entfernen Sie zuvor die Batterien.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Deutschland



Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte
in Deutschland an die 0180 5306363* oder info@eurotops.de
in Österreich an die 01 230604312 oder info@eurotops.at
in der Schweiz an die 044 2836125 oder info@eurotops.ch
I Norge tkd@eurotops.de

Bei ggf. erforderlicher Rücksendung der Ware adressieren Sie diese bitte an die auf Ihrer Rechnung stehende Retourenadresse.

*14 Cents/Min. aus dem deutschen Festnetz, aus dem deutschen Mobilfunknetz max. 42 Cents/Min.

© 27.03.2018

FR

Lampe Torche LED avec Fonction de Zoom Numéro de catégorie:41011 Mode d'emploi



Opération:

1. Tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour ouvrir le bouchon d'extrémité.
2. Insérez la batterie et veillez à ce que le pôle positif "+" soit placé dans la bonne position.
3. Remplacez le bouchon d'extrémité et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre.
4. Appuyez sur le bouton sur le bouchon d'extrémité pour allumer la lumière. 3 modes seront commutés: haut-moyen-stroboscopique
5. Tirez/poussez la tête pour contrôler la fonction de zoom avant/arrière.

Pile: 1x pile AA (exclue)

Accessoire: 1x corde (inclus)

Avertissement!

1. Ne regardez pas directement la lumière, au cas où cela pourrait endommager les yeux.
2. La pile doit être insérée avec la bonne polarité
3. La pile épuisée doit être retirée du produit.
4. Enlevez la pile lorsque le produit n'est pas utilisé

COLLECTE ET TRAITEMENT :

Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l'emballage de manière écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables.



Eliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous en séparer. L'appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils électriques ou électroniques usagés. Votre administration locale vous donnera des informations supplémentaires. Enlevez d'abord les piles.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Allemagne



Pour des renseignements techniques veuillez contacter
en France 089 2700470 ** ou info@eurotops.fr

Pour retourner un produit, veuillez utiliser l'adresse indiquée sur la facture.

**0,34 €/min + surcoût éventuel d'un opérateur

© 27.03.2018

NL

LED-zaklamp Met Zoomfunctie Cat. no.:41011 Handleiding



Operatie:

1. Draai tegen de klok in om de eindkap te openen.
2. Doe de batterij in en zorg ervoor dat de positieve pool "+" in de juiste positie is geplaatst.
3. Zet de eindkap terug en draai hem met de klok mee.
4. Druk op de knop op de eindkap om het licht aan te doen. Er worden 3 wijzes omgeschakeld: hoge-midden-stroboscopisch.
5. Trek / duw op het hoofd om de functie zoom in / uitzoomen te regelen.

Batterij: 1x AA batterij (exclusief)

Accessoire: 1x touw (inbegrepen)

Let op!

1. Kijk niet rechtstreeks naar het licht omdat dit uw ogen kan beschadigen.
2. Batterij moet met de juiste polariteit worden geplaatst.
3. De lege batterij moet uit het product worden verwijderd.
4. Verwijder de batterij wanneer het product niet in gebruik is.

AFVALVERWIJDERING:

De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet bij het huishoudelijk afval doen, maar milieuvriendelijk afvoeren.



Verwijder eerst de batterijen! Apparaat en batterijen, indien deze worden afgedankt, eveneens milieuvriendelijk afvoeren. Dus niet bij het huisvuil, maar naar een recyclingdepot voor gebruikte elektrische en elektronische apparaten. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de gemeentelijke of bevoegde instanties voor de afvalverwijdering.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Duitsland



Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen
in Nederland tel.: 026 3736 333 of info@eurotops.nl

Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het
retouradres vermeld op uw factuur.

© 27.03.2018

NOR

LED-lommelykt med zoomfunksjon

Kategorinr.:41011

Bruksanvisningen



Driftsanvisning:

1. Vri mot urviseren for å åpne dekslet.
2. Sett inn batteriet og sørg for at "+" positiv pol er plassert i riktig posisjon.
3. Bytt sluttdekslet og vri med urviseren.
4. Trykk på knappen på endekappen for å slå på lampen. Den vil bli byttet mellom 3 moduser: høy-mellom-strobe.
5. Trekk/trykk på hodet for å kontrollere zoom inn/ut-funksjonen.

Batteri: 1x AA batteri (ekskludert)

Tilbehør: 1x tau (inkludert)

Advarsel!

1. Ikke se på lyset direkte, for didetkanskade øynene dine.
2. Batteriet må settes inn med riktig polaritet.
3. Utmattet batteri skal fjernes fra produktet.
4. Fjern batteriet når produktet ikke er i bruk.

OPPMERKSOMHET !

Tilbakelevering vil ikke bli godtatt dersom produktene er benyttet eller skadet på grunn av feil bruk.

AVHENDING :

Emballasjematerialet kan resirkuleres. Avhend emballasjen på en miljøvennlig måte ved å kaste den i riktig avfallsbeholder for resirkulerbart materiale.



Avhend produktet og batteriene separat av miljøhensyn. Apparatet og batteriene må ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Ta dem til en gjenvinningsstasjon for brukte elektriske og elektroniske apparater. For mer informasjon kan du ta kontakt med lokale myndigheter. Fjern batteriene først.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Tyskland



Hvis du trenger teknisk støtte, vennligst kontakt ...

I Norge tkd@eurotops.de

En eventuell retur av produktene må sendes til returadressen som er oppgitt på fakturaen.

© 27.03.2018

GB

LED Torch Light with Zoom Function Cat. no.:41011 Instruction Manual



Operation:

1. Turn anti-clockwise to open the end cap.
2. Insert battery and ensure “+” positive pole are placed in right position.
3. Replace the end cap and turn clockwise.
4. Press the button on the end cap to turn the light on. 3 modes will be switched: high- middle-strobe.
5. Pull/ push the head to control zoom in/ zoom out function.

Battery: 1x AA battery (exclude)

Accessory: 1x rope (included)

Warning!

1. Do not look at the light directly as this can damage your eyes.
2. Battery must be inserted with the correct polarity.
3. Exhausted battery should be removed from the product.
4. Remove battery when product is not in use.

DISPOSAL :

The packaging material is reusable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly way by putting it in the appropriate recyclable waste collection containers.



Dispose of the product and the batteries in view of the environment if you want to separate. The device and the batteries must not be thrown in with domestic waste. Take them to a recycling center for used electrical and electronic devices. For more information you can consult your local government. Remove batteries first.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Germany



If technical support is needed, please call ...

in Germany	0180 . 530 63 63* or info@eurotops.de
in Austria	01 . 230 60 43 12 or info@eurotops.at
in Switzerland	044 . 28 36 125 or info@eurotops.ch
in the Netherlands	026 . 37 36 333 or info@eurotops.nl
in France	0892 . 700 470** or info@eurotops.fr
In Norway	tkd@eurotops.de

* 14 Cents/minute via German landline, max. 42 cents/minute via mobile phone network

**34 Cents/minute via French landline

A possible return of products should be addressed to the return address stated on your invoice.

© 27.03.2018