



(DE) LUFTREINIGER

KAUF BESTÄTIGUNG

Vielen Dank für Ihren Kauf, wir sind zuversichtlich, dass Sie mit diesem Artikel zufrieden sein werden.
customerservice@jocca.co.uk

PRODUKTBECHREIBUNG (FIG. 1)

- 1- Panel
- 2- Abdeckung
- 3- Primärfilter
- 4- HEPA-FILTER
- 5- Aktivkohlefilter
- 6- Zentrifugalrotorbaugruppe
- 7- Luftqualitätssensor
- 8- UV-Licht (Symbol eines Strahls)

SICHERHEITSWARNUNGEN

-Diese Anweisungen sind sehr wichtig. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Geräts und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

JOCCA ist nur für den ordnungsgemäßen Gebrauch dieses Produkts verantwortlich, wie in diesem Handbuch beschrieben.

- Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, packen Sie es aus und überprüfen Sie, ob es in einwandfreiem Zustand ist. Wenn nicht, wenden Sie sich an JOCCA, da die Garantie alle Herstellungsfehler abdeckt.

-Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch geeignet. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien. Lassen Sie das Gerät nicht, wenn es äußeren Einflüssen wie Regen, Schnee, Sonne usw.

-Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung oder Wissen verwendet werden, wenn sie beauf-

sichtigt oder in angemessener und sicherer Weise in die Verwendung des Geräts eingewiesen werden und die Gefahren verbunden. Alle Reinigungs- und Wartungsarbeiten müssen vom Benutzer durchgeführt werden oder wenn sie von einem Kind ab 8 Jahren durchgeführt werden, müssen sie beaufsichtigt werden.

-Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.

-Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

-Tauchen Sie das Gerät oder Teile davon nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

-Wenn Ihr Gerät fallen gelassen oder in Wasser oder eine andere Flüssigkeit gefallen ist, verwenden Sie es nicht oder versuchen Sie es nicht zu reparieren. Kontakt zum technischen Service von JOCCA. -Ziehen Sie nicht am Kabel, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, ziehen Sie immer am Stecker.

-Verwenden Sie zu Ihrer Sicherheit und für die einwandfreie Funktion des Geräts immer JOCCA-Ersatzteile und -Zubehör.

-Wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt sind, verwenden Sie das Gerät nicht oder versuchen Sie, das Kabel selbst zu ersetzen. Wenden Sie sich an den Kundendienst, der es für Sie korrekt ersetzt.

-Bitte trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn es nicht in Gebrauch ist, vor der Reinigung und wenn es nicht funktioniert.

-Verwenden Sie das Gerät auf einer glatten, waagerechten, stabilen und ebenen Fläche.

-Bewegen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht.

- Lassen Sie das Gerät nicht auf oder in der Nähe eines heißen Gas- oder Elektroheizers; neben einem heißen Backofen oder einer Mikrowelle.

-Lassen Sie über und an den Seiten des Geräts ausreichend Platz für eine ausreichende Luftzirkulation.

- Lassen Sie das Produkt nicht unbeaufsichtigt.

-Bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen, prüfen Sie, ob Kabel und Stecker in einwandfreiem Zustand sind. Prüfen Sie auch, ob die auf dem Gerät angegebene Spannung für Ihre Strom Installation.

- Wickeln Sie das Netzkabel vollständig ab, um eine Überhitzung zu vermeiden.

-Dieses Gerät wird nur dann vollständig vom Netz getrennt, wenn es vom Stromnetz getrennt ist.

-Benutzen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen oder nackten Füßen.

-Verdecken Sie die Lüftungöffnungen nicht, während das Gerät in Betrieb ist.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Stellen Sie das Produkt auf eine trockene, stabile und ebene Oberfläche und lassen Sie für einen ordnungsgemäßen Betrieb einen Freiraum von 20 cm um das Produkt herum.

1. EIN / AUS

Einschalten: Berühren Sie die EIN / AUS-Taste. Das Produkt läuft standardmäßig bei jedem Start mit niedriger Windgeschwindigkeit.

Das Gerät startet einen Countdown oben rechts im Panel, während die Luftqualität analysiert wird.

Nach dem Countdown erscheint folgendes auf dem Panel. (FIG. 2)

PM2,5 misst den Verschmutzungsgrad der Umwelt. Je besser die Luft, desto niedriger diese Zahl.

AQI: Zeigt die Luftqualität an. hat drei Ebenen:

AQI Good: P000-P070. Gute Luftqualität

AQI-Medium: P071-P150. Durchschnittliche Luftqualität

AQI Poor: P150-P999. Schlechte Luftqualität

(FIG. 3) Das Symbol weist auf die Funktion „Formaldehyd-Entfernung“ hin, die Gerüche aus der Luft entfernt.

Ausschalten: Drücken Sie ON / OFF, um das Produkt auszuschalten.

2. TIMER

TIMER.

-Die Betriebszeit des Gerätes kann gesteuert werden.

-Die Klimaanlage verfügt über einen Timer, mit dem Sie die Betriebsdauer von 1 Stunde bis 8 Stunden programmieren können.

-Um die Betriebszeit zu programmieren, drücken Sie die TIMER-Taste und wählen Sie die gewünschte Zeit.

3. GESCHWINDIGKEIT

Reguliert die Rate der Lüfterneuerung.

Die Standardeinstellung ist niedrige Geschwindigkeit. Die verfügbaren Modi sind niedrige, mittlere und hohe Geschwindigkeit.

4. AUTOMATISCHER MODUS.

Der Luftreiniger analysiert anhand der Sensordaten die

Luftqualität im Nutzraum und passt die Lüfterstufe automatisch an.

5. SCHLAF

SCHLAFMODUS

In diesem Modus wird die Geschwindigkeit in der unteren Position reguliert, es ist die voreingestellte Funktion zum Einschlafen.

Der Luftreiniger hat eine definierte Funktion, um in den Schlafmodus zu wechseln, der Ventilator läuft mit niedriger Geschwindigkeit und das Display zeigt nur das Schlafsymbol an. Drücken Sie eine beliebige andere Taste, um den Schlafmodus zu verlassen.

6. STERILISIEREN

Drücken Sie diese Taste, um das UV-Licht ein- / auszuschalten. Es ist ein ultraviolettes Licht, das eine UV-Behandlung der Luft durchführt, bevor es durch den Filter strömt.

7. ANION

NEGATIVE IONENFUNKTION. (Anionen)

Drücken Sie Anion, um den Ionengenerator ein-/auszuschalten.

Ein Luftionisator ist ein Gerät zur Umweltreinigung. Der Ionisator ist in der Lage, schlechte Gerüche und Schadstoffe zu beseitigen.

Drücken Sie die Taste, um diese Funktion zu aktivieren.

8. ZURÜCKSETZEN (FIG. 4)

Wiederherstellen

Das Reset-Symbol leuchtet auf, wenn der Filter gewechselt werden muss.

Drücken Sie die Reset-Taste, um das Erinnerungslight auszuschalten und den Filter zu wechseln.

REINIGUNG UND LAGERUNG

-Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz getrennt ist.

-Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder Produkte, die das Gerät beschädigen könnten.

-Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

-Der Filter kann mit Druckluft gereinigt werden.

-Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren und trockenen Ort auf.



TECHNISCHE DATEN

220-240V ~ 50-60Hz 45W

Dieses Produkt entspricht den Richtlinien 2014/35 / EU EMC, 2014/30 / EU LVD, 2011 / 65 / EU ROHS.

Werfen Sie dieses Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer nicht in den Müll. Bringen Sie es zu einer dafür vorgesehenen Abfallsammelstelle (unterliegt der WEEE-Richtlinie 2012/96 / EU).



WIE MAN DIE BATTERIEN ENTFERNT

Wenn das Produkt Batterien enthält, müssen diese vor der Entsorgung des Produkts entfernt werden. (Sie müssen die Batterien aus der Fernbedienung entfernen)

Befolgen Sie die Schritte: Stellen Sie sicher, dass die Batterien vollständig entladen sind, bevor Sie mit dem Entfernen fortfahren. Beim Entfernen der Batterien muss das Gerät vom Stromnetz getrennt werden.

-Um die Batterien zu entfernen, gehen Sie nach Ablauf der Lebensdauer des Gerätes wie folgt vor:

-Öffnen Sie das Fach, indem Sie zuvor die Befestigungsschrauben mit einem Schraubendreher entfernen.

-Identifizieren Sie die Batterie und schneiden Sie ihre Kabel (Rot und Schwarz). Um die Gefahr eines Kurzschlusses mit einer möglichen Restladung der Batterie zu vermeiden, schneiden Sie zuerst das rote Kabel ab und schützen Sie seinen leitenden Teil mit Isolierband, dann fahren Sie mit dem Schneiden des schwarzen Kabels auf die gleiche Weise fort.

- Entfernen Sie den Akku sicher. Denken Sie daran, dass Batterien in speziellen zugelassenen Behältern deponiert werden müssen.

(NL) LUCHTREINIGER**AANKOOP BEVESTIGING**

Bedankt voor uw aankoop, we zijn ervan overtuigd dat u tevreden zult zijn met dit artikel.
customerservice@jocca.co.uk

PRODUCTOMSCHRIJVING (FIG.1)

- 1- Paneel
- 2- Dekking
- 3- Primair filter
- 4- HEPA-FILTER
- 5- Actief koolstoffilter
- 6- Centrifugaalrotorasssemblage
- 7- Luchtqualiteitssensor
- 8- UV-licht (symbool van een straal)

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

-Deze instructies zijn zeer belangrijk, lees deze handleiding voordat u het apparaat gebruikt en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

JOCCA is alleen verantwoordelijk voor het juiste gebruik van dit product zoals beschreven in deze handleiding.

-Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, moet u het uitpakken en controleren of het in perfecte staat is. Zo niet, gebruik het apparaat dan niet en ga naar JOCCA aangezien de garantie alle fabricagefouten dekt.

-Dit product is alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat niet buitenshuis. Laat het apparaat niet achter bij blootstelling aan externe factoren zoals regen, sneeuw, zon, enz.

-Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder, en mensen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring of kennis als ze onder toezicht staan of op een passende en veilige manier zijn geïnstrueerd over het gebruik van het apparaat en de gevaren betrokken. Elke reiniging en elk onderhoud moet worden uitgevoerd door de gebruiker of, als ze worden uitgevoerd door een kind van 8 jaar of ouder, onder toezicht.

-Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen onder de 8 jaar.

-Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.

-Dompel het apparaat of enig onderdeel ervan niet onder in water of een andere vloeistof.

-Als uw apparaat is gevallen of in water of een andere vloeistof is gevallen, gebruik het dan niet en probeer het niet te repareren. Neem contact op met de technische dienst van JOCCA. -Trek niet aan de kabel om het apparaat uit het stopcontact te halen, trek altijd aan de stekker.

-Voor uw veiligheid en om het apparaat correct te laten werken, dient u altijd JOCCA reserveonderdelen en accessoires te gebruiken.

-Als de voedingskabel of de stekker beschadigd zijn, gebruik het apparaat dan niet of probeer de kabel zelf te vervangen. Neem contact op met de klantenservice waar zij het correct voor je zullen vervangen.

- Koppel het apparaat los van het elektriciteitsnet als het niet in gebruik is, voordat u het schoonmaakt en als het niet werkt.

-Gebruik het apparaat op een gladde, horizontale, stabiele en vlakke ondergrond.

-Verplaats het apparaat niet tijdens gebruik.

-Laat het apparaat niet op of in de buurt van een hete gas- of elektrische brander staan; naast een hete oven of een magnetron.

- Laat voldoende ruimte boven en aan de zijkanten van het apparaat voor een goede luchtcirculatie.

-Laat het product niet onbeheerd achter. -Voordat u het apparaat op het lichtnet aansluit, moet u controleren of het snoer en de stekker in perfecte staat verkeren. Controleer ook of het voltage dat op het apparaat wordt aangegeven, geldig is voor uw elektrische installatie.

-Wikkel het netsnoer volledig af om oververhitting te voorkomen.

-Dit apparaat wordt alleen volledig losgekoppeld als het is losgekoppeld van het lichtnet.

-Gebruik het apparaat niet met natte handen of blote voeten. -Dek de ventilatieopening niet af terwijl het apparaat in werking is.

GEBRUIKSAANWIJZING

Plaats het product op een droge, stabiele en vlakke ondergrond

en laat een vrije ruimte rond het product van 20 cm voor een goede werking.

1. AAN / UIT

Inschakelen: raak de AAN / UIT-knop aan. Het product werkt standaard bij lage windsnelheid elke keer dat het wordt gestart.

De unit begint rechtsboven in het paneel af te tellen terwijl de luchtkwaliteit wordt geanalyseerd.

Na het aftellen verschijnt het volgende op het paneel.(FIG.2).

PM2.5 meet de mate van vervuiling in het milieu. Hoe beter de lucht, hoe lager dit getal.

AQI: Geeft de luchtkwaliteit aan. heeft drie niveaus:

AQI Good: P000-P070. Goede luchtkwaliteit

AQI-medium: P071-P150. Gemiddelde luchtkwaliteit

AQI Poor: P150-P999. Slechte luchtkwaliteit.

(FIG.3) Het pictogram geeft de functie "formaldehydeverwijdering" aan, die geur uit de lucht verwijdert. Uitschakelen: druk op AAN / UIT om het product uit te schakelen.

2. TIMER

TIMER.

-De bedrijfstijd van het apparaat kan worden gecontroleerd.

-De airconditioner heeft een timer waarmee u de duur van de werking kunt programmeren, van 1 uur tot 8 uur.

- Om de bedrijfstijd te programmeren, drukt u op de TIMER-knop en selecteert u de gewenste tijd.

3. SNELHEID:

Regelt de snelheid van luchtverversing.

De standaardinstelling is lage snelheid. De beschikbare modi zijn lage, gemiddelde en hoge snelheid.

4. AUTOMATISCHE MODUS.

De luchtreiniger analyseert de luchtkwaliteit in de effectieve ruimte volgens de sensorgegevens en past automatisch het ventilatorniveau aan.

5. SLAAP

SLAAPSTAND

In deze modus wordt de snelheid geregeld in de lage stand, het is de vooraf ingestelde functie om te gaan slapen.

y De luchtreiniger heeft een functie gedefinieerd om in de slaapstand te gaan, de ventilator draait op lage snelheid en het display toont alleen het slaappictogram. Druk op een andere knop om de slaapmodus te verlaten.

6. STERILISEREN

Druk op deze knop om UV-licht aan/uit te zetten.

Het is een ultraviolet licht dat een UV-behandeling van de lucht uitvoert voordat het door het filter gaat.

7. ANION

NEGATIEVE IONENFUNCTIE. (anionen)

Druk op Anion om de ionengenerator aan/uit te zetten.

Een lucht-ionisator is een apparaat dat bedoeld is voor milieureiniging.

De ionisator is in staat om slechte geuren en verontreinigende stoffen te verwijderen.

Druk op de knop om deze functie te activeren.

8. RESET (FIG.4)

Herstellen

Het reset-pictogram gaat branden wanneer het filter moet worden vervangen.

Druk op de resetknop om het herinneringslampje uit te schakelen en het filter te vervangen.

REINIGING EN OPSLAG

-Zorg ervoor dat het apparaat is losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat u het schoonmaakt.

-Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of producten die het apparaat kunnen beschadigen.

-Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof.

-Het filter kan worden gereinigd met perslucht.

- Bewaar het apparaat op een veilige en droge plaats.

**TECHNISCHE GEGEVENS**

220-240V ~ 50-60Hz 45W

Dit product voldoet aan de richtlijnen 2014/35/EU EMC, 2014/30 / EU LVD, 2011 /65 / EU ROHS.



Werfen Sie dieses Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer nicht in den Müll. Bringen Sie es zu einer dafür vorgesehenen Abfallsammelstelle (unterliegt der WEEE-Richtlinie 2012/96 / EU).

HOE DE BATTERIJEN TE VERWIJDEREN

Als het product batterijen bevat, moeten deze worden verwijderd voordat u het product weggooit. (u moet de batterijen in de afstandsbediening verwijderen)

Volg de stappen: Zorg ervoor dat de batterijen volledig zijn ontladen voordat u doorgaat met verwijderen. Het apparaat moet worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet wanneer de batterijen worden verwijderd.

- Ga als volgt te werk om de batterijen te verwijderen zodra de levenscyclus van het apparaat voorbij is:

-Open het compartiment door eerst de bevestigingsschroeven te verwijderen met een schroevendraaier.

-Identificeer de batterij en knip de kabels door (rood en zwart). Om het risico van kortsluiting met de mogelijke resterende lading van de batterij te vermijden, knipt u eerst de rode kabel door en beschermt u het geleidende deel met isolatietape, en gaat u vervolgens op dezelfde manier verder met het doorknippen van de zwarte kabel.

- Verwijder de batterij veilig. Denk eraan dat batterijen in speciaal daarvoor bestemde containers moeten worden gedeponeerd.