

50477 NL

LED-lamp:

| | |
|----------------------------|--|
| Lichtbron: | 3 heldere, witte led's met elk 12.000 MCD lichtsterkte |
| LED levensduur: | 50.000 uur |
| Schakelaar voor het licht: | Aan/Uit |

FM radio:

| | |
|------------------------|---|
| Antenne: | Geïntegreerd in de polsband |
| Radiobediening: | Aan/uit- en volumedraaischakelaar, scan- en resetknop |
| Audio-uitgang: | Geïntegreerde luidspreker |
| Zender zoeken: | automatisch |
| Radiofrequentiebereik: | FM 88 – 108 MHz |
| Aantal zenders: | 4 – 6 Kanalen |

Algemeen:

| | |
|---------------------------|--|
| Functies in het algemeen: | Draagbare zaklamp met FM-radio |
| Stroombron: | Oplaadbare 3,6V 40mAh Li-Ion batterij |
| Stroomopwekking: | via de bediening van de handslinger |
| Handslinger: | Opvouwbaar en draaibaar |
| 3 - 5 minuten zwingelen: | geeft 15-20 minuten licht of 15 minuten radiobediening |
| Continue bedrijfstijd: | 2 uur |
| Materiaal behuizing: | Plastic |
| Afmetingen: | 115 x 55 x 45 mm |
| Gewicht: | ca. 100 g |

Gebruiksaanwijzing:

Zaklamp: Druk toets A naar voren om in te schakelen, naar achteren om uit te schakelen.

Radio: Om in te schakelen draait u knop B rechtsom tot hij klikt. Draai de knop verder om het volume te regelen. Om uit te schakelen draait u de knop linksom tot hij weer klikt. Druk op de scanknop om een zender te zoeken. De radio zoekt het volgende vrije FM station. Druk nogmaals op de scanknop om naar de volgende zender te gaan. Om naar het begin van het FM-bereik te gaan, druk op Reset en vervolgens op Scan. Er kan een vertraging optreden tijdens het resetten.

De batterij opladen:

Schakel de radio en de zaklamp uit voordat u gaat opladen. Draai de slinger met snelle, regelmatige bewegingen gedurende minimaal twee minuten. Twee minuten zwingelen levert ongeveer 15 - 20 minuten licht of 15 minuten radio op. Schakel het toestel uit wanneer het niet wordt gebruikt of wanneer de batterij leeg is. Anders kan het nodig zijn dat u langer moet zwingelen om de bovengenoemde bedrijfstijden te bereiken.

Behoud van de batterijkwaliteit:

Laad de batterij onmiddellijk na gebruik op ofwel zodra het vermogen van de zaklamp/radio zwak wordt. Laad het toestel regelmatig op wanneer het niet wordt gebruikt om de levensduur van de batterij te verlengen (ca. iedere de 3 maanden).

Opmerkingen:

Richt het licht nooit rechtstreeks in ogen.

De radio en de zaklamp moeten tijdens het opladen worden uitgeschakeld.

Verwijdering:

De batterij moet worden verwijderd voordat u het toestel weggooit. Om de batterij te verwijderen, verwijdert u de vier schroeven en tilt u het deksel eraf. Help het milieu door uw product en batterij op verantwoorde wijze weg te gooien. De afvalbaksymbolen geven aan dat het product en de batterij niet bij het huishoudelijk afval mogen, omdat ze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Gebruik de aangewezen inzamelpunten of recyclingfaciliteiten om het product of de batterij in te leveren.