

# EXPO BÖRSE

## BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTION MANUAL

FOTO einsetzen

Elektrischer Pflanzensprüher/Kabelloses Sprühgerät  
Electric plant mister/Cordless sprayer  
613-400568



Hersteller/Manufacturer:  
EXPO-Börse GmbH  
Industriestr. 12  
D-49577 Ankum  
[www.expo-boerse.de](http://www.expo-boerse.de)

### Kabelloses Sprühgerät

#### Einleitung

Bevor Sie Ihr neues kabelloses Sprühgerät in Gebrauch nehmen, sollten Sie diese Anleitung durchlesen. Ferner wird empfohlen, die Anleitung für den Fall aufzubewahren, dass Sie darin später nachschlagen möchten.

#### Technische Daten

Behältervolumen: 1000 ml  
Schlauchlänge: 130 cm  
Batterie: 4x1,5 V AA  
Leistung: 360 ml/Min

**Um einen korrekten Gebrauch zu gewährleisten, sollten Sie diese Anweisungen vor dem Gebrauch sorgfältig durchlesen und sie zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort aufbewahren.**

#### SICHERHEIT

##### • VON KINDERN FERNHALTEN

- Lassen Sie den Sicherheitsschalter beim Austausch der Flüssigkeit, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist und beim Austausch von Batterien in der LOCKStellung.
- Verwenden Sie ausschließlich Produkte, die für Sprühanwendungen empfohlen sind.
- Halten Sie sich streng an die Warnhinweise und Anweisungen auf dem Produktetikett dieses Sprühgeräts.
- **NIEMALS** die Düse in den Mund stecken.
- **NICHT** in die Richtung von Menschen oder Tieren sprühen.
- **NICHT** in die Richtung von Steckdosen oder elektrischen Komponenten sprühen.
- **NICHT** in einem geschlossenen Raum sprühen.
- **NICHT** rauchen oder essen, während man Sprühmaterialien mischt oder sprüht.
- Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
- Bestimmte Chemikalien können den Gebrauch von Schutzbrillen, Atemschutz und Schutzkleidung erfordern.
  
- **NIEMALS VERWENDEN MIT:** Entzündlichen Lösungsmitteln, Brennstoffen oder Ölen; Ätzmitteln, Säuren, korrosiven oder oxidierenden Lösungsmitteln; Flüssigkeiten, die beim Versprühen eine Gesundheitsgefahr darstellen; Flüssigkeiten, die aushärten oder gerinnen, wie z. B. Farben oder Kleber.
- **NICHT** länger als 20 Sekunden kontinuierlich sprühen.
- Nach jedem Sprühen muss eine Pause von 5 Sekunden gemacht werden.

- Das Sprühgerät **NICHT** auf harte Oberflächen fallen lassen.
- Düse beim Einstellen vorsichtig drehen. **NICHT** überdrehen.
- Chemikalien nach den Herstellerempfehlungen gemäß dem beabsichtigten Sprühvorgang mischen, **NIEMALS** Produkte zusammen mischen, es sei denn vom Hersteller empfohlen.
- **NICHT** neue und alte Batterien mischen. **Alkaline-Batterien NICHT** mit Standard- oder wieder aufladbaren Batterien mischen.
- **KEINE** heißen oder kochenden Flüssigkeiten verwenden.

## GEBRAUCH

1. Schieben Sie das Sicherheitsschloss in die LOCK-Stellung.
2. Drücken Sie mit dem Daumen in Pfeilrichtung, um das Batteriefach zu öffnen.
3. Legen Sie 4 x AA Batterien ein (nicht enthalten). Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die korrekte Polarität.
4. Drücken Sie mit dem Daumen entgegen der Pfeilrichtung, um das Batteriefach zu schließen.
5. Richten Sie den Aufnahmeschlauch am Sprühgerät aus, bevor Sie ihn an der Flasche anbringen.
6. Füllen Sie die Flasche mit der für die Anwendung erforderlichen Flüssigkeit auf. **KEINE** heißen oder kochenden Flüssigkeiten verwenden.
7. Stecken Sie den Aufnahmeschlauch in die Flasche und schrauben Sie die Sprühkappe auf die Flasche.

## SPRÜHEN

1. Setzen Sie die Flaschenkappe wieder auf, wobei die Kappe an den Sprühschlauch angeschlossen ist.
2. Schieben Sie das Sicherheitsschloss in die ON-Stellung.
3. Drücken Sie vorsichtig auf den Abzug, um Flüssigkeit auszugeben. Es kann mehrere Sekunden dauern, bis die Flüssigkeit im Sprühgerät bereit ist.
4. Drehen Sie die Düse wie erforderlich, um das Sprühmuster einzustellen. **NICHT** überdrehen. Schieben Sie das Sicherheitsschloss stets in die LOCK-Stellung und drehen Sie das Sprühgerät von sich weg, wenn Sie die Düse einstellen.

## NACH DEM GEBRAUCH

1. Flasche entleeren und reinigen. Spülen Sie das Sprühgerät gründlich mit warmem Wasser aus, während Sie den Abzug drücken.
2. Schieben Sie den Sicherheitsschalter in die LOCK-Stellung.
3. Setzen Sie die Flaschenkappe wieder auf.
4. Falls das Sprühgerät längere Zeit nicht benutzt wird, müssen Sie die Batterien aus dem Batteriefach nehmen und vor dem erneuten Gebrauch wieder einlegen.

## HILFREICHE TIPPS

Kann mit Reinigern auf Wasserbasis, Reinigungsmitteln, Gartenchemikalien usw. verwendet werden, die für Sprühanwendungen empfohlen werden, unter genauer Beachtung des Produktetiketts und Befolgung sämtlicher auf dem Produktetikett gegebenen Anweisungen und Warnhinweise.

## Garantie und Kundendienst

Vor der Lieferung werden unsere Geräte einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen. Wenn, trotz aller Sorgfalt, während der Produktion oder dem Transport Beschädigungen aufgetreten sind, senden Sie das Gerät zurück an den Händler. Zusätzlich zu den gesetzlich verankerten Rechten kann der Käufer unter folgenden Bedingungen Garantieansprüche geltend machen:

Wir bieten eine 2-Jahres-Garantie für das erworbene Gerät, beginnend mit dem Tag des Kaufs. Während dieses Zeitraumes beheben wir kostenfrei sämtliche Defekte, welche auf Material- oder Herstellungsmängel zurückzuführen sind, durch Reparatur oder Umtausch. Defekte, die durch unsachgemäßen Umgang mit dem Gerät und durch Fehlfunktionen aufgrund von Eingriffen und Reparaturen durch Dritte oder durch den Einbau von Nicht-Originalteilen entstehen, sind durch diese Garantie nicht abgedeckt.

## Umweltgerechte Entsorgung



WEEE: DE 18770614

Das Symbol über und auf dem Produkt bedeutet, dass das Produkt als elektrisches oder elektronisches Gerät klassifiziert ist und am Ende seiner Nutzungsdauer nicht zusammen mit anderem Haushalts- oder Gewerbemüll entsorgt werden sollte. Die Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEE-Richtlinie) wurde verabschiedet, um Produkte mit den besten verfügbaren Techniken zur Verwertung und zum Recycling zu recyceln, um die Auswirkungen auf die Umwelt auf ein Minimum zu reduzieren, Gefahrenstoffe zu behandeln und eine Deponierung zu vermeiden. Kontaktieren Sie die lokalen Behörden, um Informationen über die korrekte Entsorgung von elektrischen oder elektronischen Geräten zu erhalten.