



PSC-20012
denver.eu

02/2025



FR

Cette batterie
est recyclable

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

ou



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Belangrijke veiligheidsinformatie

WAARSCHUWING: Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor het eerst gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.


1. Dit product is geen speelgoed, houd het buiten bereik van kinderen.
2. Houd het product uit de buurt van huisdieren.
3. Warning! Deze powerbank bevat een lithium-polymeerbatterij.
4. Do niet proberen om de macht bank te openen.
5. Niet blootstellen aan hitte, water, vocht, direct zonlicht!
6. Probeer de batterij niet zelf te vervangen- u kunt de batterij beschadigen, wat kan leiden tot oververhitting en letsel, Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
7. De batterij moet worden gerecycled of gescheiden van het huisvuil worden weggegooid.
Verbrand de batterij niet.
8. Stel dit product niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrische schokken te beperken.
9. Verwijder de USB-oplaadkabel wanneer de powerbank volledig is opgeladen.
10. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product is tussen 5 graden Celsius en 40 graden Celsius. Onder of boven deze temperatuur kan de werking beïnvloeden.
11. Laat het product niet vallen en stel het op geen enkele manier bloot aan schokken of stoten.

Waarschuwingen

- i. Lithium batterij binnenin!
- ii. Probeer het product niet te openen!
- iii. Niet blootstellen aan water en vocht.

Product Beschrijving

1. 5V ingang/uitgang (Type-C poort)
2. 5V Input (Micro USB-haven)
3. 5V Uitgang (USB)
4. 5V Input (Zonnepaneel het laden)
5. Aan/uit-knop
6. 5V-uitgang (Lightning-kabel)
7. 5V Uitgang (Type-C kabel)
8. 5V Uitgang (Micro USB-kabel)
9. 5V Input (USB-A kabel)
10. 5W draadloze uitgang
11. Indicatielampje voor draadloos opladen
12. LED zaklamp met 3 modi (LED / SOS / Flash)



BEDIENINGSINSTRUCTIES

1. In-/uitschakelen

Druk kort op de aan/uit-knop, waarna de LED-batterij-indicatoren en de draadloze oplaadfunctie worden ingeschakeld.

Als u de LED-batterijindicatoren en de draadloze oplaadfunctie niet nodig hebt, sluit u gewoon uw apparaat aan en wordt het opgeladen.

Als er geen apparaten zijn aangesloten, wordt de powerbank na 30 seconden automatisch uitgeschakeld.

2. Hoe de power bank op te laden

(1) Voeding

Sluit de TYPE-C ingangspoort en de USB-poort van de muur-/auto-adapter aan met een kabel. De blauwe LED-indicatoren knipperen tijdens het opladen. De powerbank is volledig opgeladen als de indicatielampjes constant branden.

(2) Ingebouwde USB-A kabel

Met de ingebouwde kabel aangesloten op de USB-poort van de muur/auto-adapter. De blauwe LED-indicatoren knipperen tijdens het opladen. De powerbank is volledig opgeladen als de lampjes continu branden.

(3) Opladen in de zon

Plaats de powerbank buiten in direct zonlicht. Het groene lampje brandt om aan te geven dat het apparaat wordt opgeladen. (Laat de powerbank niet onbeheerd achter in een voertuig, aangezien de hoge temperatuur het apparaat kan beschadigen).

3. Mobiele telefoons of andere apparaten opladen

Kabel opladen

Druk op de aan/uit-knop en sluit vervolgens de twee uiteinden van de kabel aan op een USB-uitgangspoort en het apparaat. USB-poort en TYPE-C poort ondersteunen 5V/3A snel opladen.

Draadloos opladen

Druk op de aan/uit-knop, de blauwe indicators op het zonnepaneel en de groene indicator voor draadloos opladen branden,

Plaats je mobiele telefoon in het draadloze oplaadgebied en het opladen begint. De draadloze indicator knippert groen tijdens het opladen.

Als je normaal gesproken een beschermhoesje voor je telefoon gebruikt, zorg er dan voor dat je telefoonhoesje niet van metaal is en dat de dikte minder dan 6 mm is.

4. Twee indicatielampjes onder het draadloos opladen gebied

(1) Groen indicatielampje: Draadloos opladen is in stand-by, draadloos opladen->Groen knipperen

(2) Rood indicatielampje: Detectie vreemd voorwerp->Vast rood

5. LED zaklamp functie

(1) Sterk licht-modus: Druk op de aan/uit-knop gedurende ongeveer 3 seconden om de LED-zaklamp in te schakelen.

(2) Stroboscooplicht-modus: Druk nogmaals op de aan/uit-knop.

(3) SOS Licht Modus: Druk nogmaals op de aan/uit-knop en de SOS-modus is ingeschakeld.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Capaciteit batterij	20000mAh
Type batterij	LiPo
Type-C poortingang	5V/2.5A
Type-C poort uitgang	5V/3A
De micro- Input van de USB-haven	5V/2A
USB-A kabel voor opladen Powerbank/Input	5V/2A
Type-C-kabeluitgang	5V/3A
Micro USB-kabel uitgang	5V/2.1A
Lightning-kabel uitgang	5V/2.1A
USB uitgang	5V/3A
Ingang voor opladen via zonnepaneel	5V/0.25A
Draadloze uitgang	5W
LED zaklamp met 3 modi	LED/SOS/Flits
Gewicht	0.486Kg(1.07lb)
Afmeting	173*89*29mm

Let op - Alle producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij aanvaarden voorbehoud voor fouten en weglatingen in de handleiding.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrische en elektronische apparatuur en bijgeleverde batterijen bevatten materialen, onderdelen en stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu als het afvalmateriaal (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet op de juiste manier wordt verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak, zoals hierboven te zien is. Dit symbool geeft aan dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet samen met ander huishoudelijk afval mogen worden weggegooid, maar apart moeten worden ingeleverd.

Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw gebruikte batterijen inlevert bij de juiste en aangewezen faciliteit. Op deze manier zorgt u ervoor dat de batterijen worden gerecycled in overeenstemming met de wetgeving en niet schadelijk zijn voor het milieu.

Alle steden hebben inzamelpunten ingericht waar elektrische en elektronische apparaten en batterijen ofwel gratis kunnen worden ingeleverd bij recyclingstations en andere inzamellocaties, of kunnen worden opgehaald bij de huishoudens. Meer informatie is verkrijgbaar bij de technische dienst van uw stad.

Hierbij verklaart Denver A/S dat de radioapparatuur van het type PSC-20012 in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: denver.eu en klik vervolgens op de zoekfunctie ICON op de bovenste regel van de website. Voer het modelnummer in: PSC-20012, ga nu naar de productpagina en de RED richtlijn is te vinden onder downloads/andere downloads.
Frequentiebereik: 110~205KHz
Max. uitgangsvermogen: 5W

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denemarken
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Phone: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

