P2026

PISTOLET À SILICONE « EASY »

Mise en place et utilisation



Coupez l'extrémité de la canule selon le débit souhaité. Utilisez le **coupe-capsule** amovible si nécessaire, avec précaution.
Appuyez progressivement sur la gâchette pour faire avancer le piston et déposer un cordon régulier.
Relâchez le mécanisme de poussée avant de retirer la cartouche, puis nettoyez l'outil après usage.

Conseils et précautions

• Portez des lunettes et des gants adaptés au produit utilisé.
• Gardez les doigts à l'écart de la tige et du piston pendant l'actionnement.
• Respectez les consignes figurant sur la cartouche. Le coupe-capsule comporte une lame : manipulez-le avec prudence.

"EASY" SILICONE GUN

Setup and Use



Cut the tip of the nozzle to achieve the desired flow rate. If necessary, use the **detachable tip cutter**—but do so with caution.
Gradually squeeze the trigger to advance the plunger and apply an even bead of material.
Release the pressure mechanism before removing the cartridge, then clean the tool after use.

Tips and Precautions

• Wear safety goggles and gloves suitable for the product being used.
• Keep your fingers away from the rod and plunger while operating the tool.
• Follow the instructions provided on the cartridge. The nozzle cutter contains a blade; handle it with caution.

P2026

SILIKONPISTOLE „EASY“

Vorbereitung und Anwendung



Schneiden Sie die Spitze der Kanüle entsprechend der gewünschten Durchflussmenge ab. Verwenden Sie bei Bedarf vorsichtig den abnehmbaren Kappenabschneider.
Betätigen Sie den Abzug schrittweise, um den Kolben vorzuschieben und eine gleichmäßige Materialraupe aufzutragen.
Lösen Sie den Vorschubmechanismus, bevor Sie die Kartusche entnehmen, und reinigen Sie das Werkzeug nach dem Gebrauch.

Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen

• Tragen Sie eine Schutzbrille sowie Handschuhe, die für das verwendete Produkt geeignet sind.
• Halten Sie während der Betätigung Ihre Finger von der Schubstange und dem Kolben fern.
• Beachten Sie die Anweisungen auf der Kartusche. Der Kartuschenschneider ist mit einer Klinge ausgestattet – gehen Sie vorsichtig damit um.

"EASY" SILICONENKITSPUIT

Gebruiksklaar maken en gebruik



Snijd de punt van het mondstuk af om de gewenste doorstroomsnelheid te verkrijgen. Gebruik hiervoor eventueel de afneembare snijder – maar wees hierbij voorzichtig.
Knijp geleidelijk in de trekker om de plunjer naar voren te duwen en breng een gelijkmatige strook materiaal aan.
Ontspan het drukmechanisme voordat u de koker verwijdert en reinig het gereedschap na gebruik.

Tips en voorzorgsmaatregelen

• Draag een veiligheidsbril en handschoenen die geschikt zijn voor het product dat u gebruikt.
• Houd uw vingers uit de buurt van de stang en de plunjer terwijl u het gereedschap bedient.
• Volg de instructies op de koker. De tuitensnijder bevat een mesje; ga hier voorzichtig mee om.

Importé par / Importiert von / Geïmporteerd door / Imported by/ Importato da / Importado por :
CAPTELEC, 59170 Croix – France / www.captelec.fr

