

DE- GEBRAUCHSANWEISUNG (Art. Nr. 10 512)



Sehr flacher Schlauch



Pistole 7 Wasserstrahlen



Anchluss und Benutzung Ihrer Sprühdüse:

1. Nehmen Sie das Ende Ihres Schlauches
2. Schrauben Sie die Sprühdüse am Ende des Schlauches fest.
3. Drehen Sie das Ende der Sprühdüse , um eine von 7 möglichen Einstellungen auszuwählen (Sie werden einen "Klick" für jede ausgewählte Position hören)

- Normaler Wasserstrahl
- Dusche
- Nebel
- Feiner Nebel
- Vertikal
- Flach
- Kräftiger Wasserstrahl



ENTSORGUNG:

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Deutschland



Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte
in Deutschland an die 0180 530 63 63* oder info@eurotops.de
in Österreich an die 01 230 60 43 12 oder info@eurotops.at
in der Schweiz an die 044 28 36 125 oder info@eurotops.ch

Bei ggf. erforderlicher Rücksendung der Ware adressieren Sie diese bitte an die auf Ihrer Rechnung stehende Retourenadresse.

*14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz, aus dem deutschen Mobilfunknetz max. 42 Cent/Min.

Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.
Änderungen in Technik und Ausstattung sind vorbehalten.

© 24.10.2013