





Imported by - Importé par:
GD import (Genius Ideas & Wellys)
190 chemin de la Frayère - 06530 Peymeinade - France
www.gdimport.com
www.genius-ideas.com
www.wellys-care.com




FR – COUPE-POILS DU NEZ - Version 2015-09-15

Précis et sécurisé, cet accessoire est conçu pour couper les poils du nez et des oreilles. Ce set intègre 3 accessoires: une base support, un capuchon et une brosse. Fonctionne en insérant la pile LR6 1.5V en ouvrant la base du coupe poils. Pour nettoyer la tête de l'appareil, dévisser l'embout et brosser les éléments avec la brosse et revisser. Ne pas laisser les piles dans l'article en cas d'arrêt d'utilisation prolongé.



GB - NOSE TRIMMER

Accurate and secure, this accessory is ideal for cutting nose and ear hair. This set includes 3 accessories: a support base, a cap and a brush. This device works by inserting the battery LR6 1.5V after having opened the lid. To clean the head of the device, unscrew the cap, clean it with the brush and screw the parts together again. Do not leave the battery in the article when you plan not to use the device for a longer time.



DE – NASENHAARSCHNEIDER

Dieses präzise und sichere Gerät ist ideal zum Schneiden von Nasen- und Ohrenhaaren. Der Artikel wird mit drei Zubehörteilen geliefert (Ständer, Kappe, Bürste). Legen Sie vor Gebrauch eine Batterie LR6 1,5V ein und achten Sie hierbei auf die korrekte Polarität (+/-). Um den Kopf zu reinigen, schrauben Sie den oberen Teil ab und reinigen Sie diesen mit der mitgelieferten Büste. Schrauben Sie das Gerät anschließend wieder zu. Nehmen Sie die Batterie aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

NL – NEUSHAAR KAPPER

Nauwkeurige en veilige, dit accessoire is ideaal voor het snijden neus haren. Dit artikel bestaat uit een draagvlak, een pet en een borstel. Dit apparaat werkt door het plaatsen van de batterij LR6 1.5V openen van het deksel. Aan het hoofd van het spuisverteringsstelsel te reinigen, draai de dop en de borstel met de borstel en schroef. Batterijen niet laten in het artikel bij het stoppen verlengd gebruik.



FR - Mise au rebut de l'appareil : La directive Européenne 2012/19/UE sur les déchets des Équipements électriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

GB - This product is labelled in accordance with European Directive 2012/19/EU concerning used electrical and electronic appliances (WEEE). Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local government for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.

DE - Entsorgung des Geräts: Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über die mit elektrischen und elektronischen Komponenten ausgestatteten Abfälle (WEEE) bestimmt, dass benutzte Haushaltsgüter nicht über die kommunale Abfallsammlung entsorgt werden dürfen. Die gebrauchten Geräte müssen über eine separate Sammlung entsorgt werden, um den Wiederverbrauch der verschiedenen Komponenten zu erhöhen und die Gesundheit sowie die Umwelt zu schützen.

NL - Verwijdering van het apparaat: Europese richtlijn 2012/19/EU inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet worden geworpen in de normale stroom van huishoudelijk afval. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld met het oog op de terugwinning en recycling van gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu.