

MODE D'EMPLOI

spécifications:

Mouvement à quartz japonais,

Réglage de l'heure

Tirez la montre Couronne en position 2 (TIME SET), puis tournez la couronne dans le sens horaire pour régler l'heure et des minutes.

Puis repousser la couronne pour terminer le réglage de l'heure.

Réglage de la date

Tirez la montre Couronne en position 1 (DATE SET), puis tournez la couronne dans le sens horaire pour régler la date.

(* Note: Si la date est réglée entre 9:00 du soir et 1:00 AM, la date ne peut pas changer le jour suivant)

Après la date avait été fixée, repousser l'arrière de la Couronne à la position normale.

Changement de la batterie:

Cette montre est alimentée par le Japon Pile SR626SW.

Les non-professionnels merci de ne pas ouvrir le couvercle du dos pour éviter les dommages à regarder le mouvement.

Lorsque la montre est à court de puissance, juste veuillez aller au magasin horloger, et leur demander de changer la batterie pour vous.

Veuillez Rappel:

1 Cet article n'est pas un jouet. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans en raison de petites pièces.

2 Gardez les Montres loin de l'eau, à la vapeur, à haute température, champ magnétique, et de gaz corrosifs pour empêcher d'endommager les montres.

3 Cette montre de mode de bois est faite de bois de nature, il est normal que le boîtier de la montre ou un bracelet ont l'aberration de couleur.

4 Pour ajouter ou supprimer des liens de la bande, s'il vous plaît prendre la montre chez un bijoutier professionnel ou un expert de la montre.