

Montre solaire, référence 22904 / 22905

Caractéristiques

Pile bouton rechargeable: SR626 ou équivalent

Mettre l'heure

- Sortez la couronne un peu
- Mettez en place les aiguilles avec la couronne
- Réinsérez la couronne

Charger la montre

Il y a 3 possibilités de charger la montre:

1. Lumière artificielle
2. Lumière solaire
3. Avec la pile bouton si 1. et 2. ne sont pas possibles

Echanger la pile bouton

- Ouvrez l'envers du boîtier
- Echangez la pile bouton
- Fermez le boîtier

Collecte et traitement

Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarrassez-vous de l'emballage de manière écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables.



Éliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous en séparer. L'appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils électriques ou électroniques usagés. Votre administration locale vous donnera des informations supplémentaires.

Le symbole de la poubelle barrée signifie que ce produit doit être amené à un point de collecte prenant en charge les déchets électroniques pour que ses matières premières soient réutilisées du mieux possible par le recyclage.

Adresse de service:

Eurotops, 4, rue de Berne, 67300 Schiltigheim, Tel. 03 88 19 10 60 Fax : 03 88 19 10 59

email : info@eurotops.fr

Ce mode d'emploi correspond au niveau technique au moment de la mise sous presse. Sous réserve de modifications techniques et d'équipement.