

MULTI SHARPENER

Multi-slijper

Art.nr. 23292


Inleiding:

Snijgereedschap functioneert beter als het scherp is! Na een bepaalde moeten alle soorten van snijgereedschap worden geslepen. Wij willen graag de nieuwe **multi-slijper** introduceren. De snelste en eenvoudigste manier om alle soorten snijgereedschap veilig en zeker te slijpen, biedt u de multi slijper met de wolfram-carbide slijpmessen.

Gebruiksaanwijzing

voor het slijpen van messen:


Leg het mes met de scherpe kant naar boven (zie afb.) op de tafel of op een andere stabiele ondergrond. Houd het mes in de ene hand en de **multi-slijper** in de andere hand. Zet de met het 'mes-symbool' gemarkeerde slijpzijde op het te lijpen mes, en wel zo dat de **multi-slijper** haaks op de snijkant staat (zie afb.). Schuif de **multi-slijper** met lichte druk met de duim in de richting van de mespunt. Herhaal deze beweging meerdere keren totdat het mes scherp genoeg is. Met de 'meszijde' van de **multi-slijper** kunnen ook bijlen, hakmessen, kapmessen, schopfels, schoppen, enz. worden geslepen.



Gebruiksaanwijzing

voor het slijpen van scharen:

Net als het slijpen van messen, houdt u de schaar met de snijkant naar boven (zie afb.). De **multi-slijper** in de andere hand houden en de slijpzijde met het 'schaarsymbool' haaks op de snijkant zetten en dan in de richting van de punt met weinig druk slijpen. Herhaal dit proces meerdere malen en dat op beide schaarsnijkanten. Bij uitzonderlijk botte scharen moet u de **multi-slijper** vaker over de snijkant halen.



Met de 'schaarzijde' kunt u nog allerlei andere soorten van huishoudscharen, heggenscharen, bliksscharen, enz. slijpen.

De flessenopener aan de **multi-slijper** wordt zoals iedere standaard opener gebruikt.

Let op:

Gebruik de **multi-slijper** alleen voor de hierboven beschreven handelingen. Slijp de scharen nooit met omgedraaide snijkanten. Voor het slijpen is slechts een lage druk nodig. Hoge druk kan uw **multi-slijper** onherstelbaar beschadigen. Ter bescherming van uw handen en vingers is de **multi-slijper** voorzien van een veiligheidsgreep. Wij adviseren u om het apparaat met zorg te gebruiken en buiten bereik van kinderen te houden.

www.js-produkte.de

