

Hibou Grand Duc lumineux Article n° 24 371

Caractéristiques :

1. Capteur PIR détecteur
2. Rayon action du capteur : autour de 3-5 m
3. Angle du capteur : 90 degrés
4. Commutateur "MARCHE/ARRÊT" situé en bas
5. Puissance : 3 piles X AA (non fournies)
6. Matériau : polyrésine
7. Dimensions : 21 X 17 X 41 cm



Fonctionnement :

1. Installer 3 piles neuves X AA.
2. Commuter le bouton "MARCHE/ARRÊT" pour activer/désactiver le hibou Grand Duc.
3. Si le capteur détecte un mouvement dans un rayon de 3-5 mètres, les yeux s'allument et clignotent et le hibou émet un ululement.
4. Si l'activité du hibou diminue, il faut remplacer les piles.

ATTENTION!

Assurez-vous que la polarité des piles soit bien respectée.
Ne pas mélanger piles alcalines et piles rechargeables
Ne pas mélanger les piles usagées et les piles neuves.
Retirer les piles usagées de la hibou.

COLLECTE ET TRAITEMENT :

Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l'emballage de manière écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables.



Éliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous en séparer. L'appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils électriques ou électroniques usagés. Votre administration locale vous donnera des informations supplémentaires. Enlevez d'abord les piles.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Allemagne

EURO
tops

Pour des renseignements techniques veuillez contacter
en France 089 2700470 ** ou info@eurotops.fr

Pour retourner un produit, veuillez utiliser l'adresse indiquée sur la facture.

**0,34 €/min + surcoût éventuel d'un opérateur

Ce mode d'emploi correspond au niveau technique au moment de la mise sous presse.
Sous réserve de modifications techniques et d'équipement.

© 15.05.2014