

**(A)**

- D** Legen Sie eine 1,2V Mignonbatterie (AA) polrichtig (+ / -) in das Batteriefach (A) ein.
- GB** Insert one 1,2V Battery (AA) in the Battery compartment (A) and make sure to follow the polarity (+/-) as indicated.
- F** Insérez 1 pile 1,2 V dans le compartiment à piles (A) en veillant à ne pas inverser la polarité (+/-).
- NL** Voeg een 1,2V Batterij (AA) in het Batterij compartiment (A) in en vergewis u ervan de polariteit (+/-) te volgen zoals aangeduide.

(B)

- D** Drehen Sie das Stellrad (B) in Pfeilrichtung so lange bis die aktuelle Zeit angezeigt wird.
- GB** Turn Time Set Button (B) in the direction as indicated until the hands show the actual time.
- F** Tourner le bouton de l'heure (B) dans le sens indiqué, jusqu'à ce que le cadran affiche l'heure souhaitée.
- NL** Draai Tijd Vaste Knoop (B) in de richting zoals aangeduide until de handen de actuell tijd tonen.

- (D)** Hinweis: Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen in entsprechenden Sammelbehältern entsorgt werden. Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle.
- (GB)** Attention: Used batteries do not belong in domestic refuse but must be disposed of at appropriate collection points. Please consult your local council for information on battery disposal.
- (F)** Attention : Ne pas jeter les piles déchargées dans les ordures ménagères. Déposer les piles à l'état déchargé auprès d'un collecteur de votre commune.
- (NL)** Aandacht: Gebruikte batterijen horen in binnenlands afval niet, maar moeten van aan geschikte verzamelingspunten zich ontdaan worden. Raadpleeg alstublieft uw plaatselijke raad voor informatie over batterijbeschikking.