






Wring-O-Mop®



Correct position
Posición correcta
Position correcte
Richtige Position
Posizione corretta
Posição correta
Correto stand



English

With Wring-O-Mop® every surface will be impeccable. It can be used dry or wet and, thanks to its wringing system, the super-absorbent pads will be just right to keep on mopping.

Warnings and Precautions

1. To avoid hand injuries, do not hold on to the device here. (Fig. F)
2. The mop will not work properly if the pole is not perpendicular to the base. (Fig. P)

Components

- A. Base
- B. Pole bottom section
- B1. Foam grip
- C. Pole top section
- D. Absorbent pad
- D1. Centre fabric loop
- D2. Side fabric loops
- E. Button

Wring-O-Mop® Assembly

1. Insert the pole bottom section into the base and turn until tight. (Fig. G)
2. Insert the pole top section into the pole bottom section and turn until tight. (Fig. H)

Absorbent Pad Assembly

1. Insert the centre fabric loop onto the hook on the base (Fig. I).
2. Fold up the sides of the base and attach the side loops on the pad to the hooks on each end of the base (Fig. J). Fold down the sides of the base.
3. Repeat step 2 on the other side of the base.

Using the Telescopic Handle

1. Take hold of the piece of plastic just above the foam grip and turn it to the left to adjust the length. (Fig. K)
2. Turn it to the right to tighten it. (Fig. L)

Using Wring-O-Mop®

1. To wet the pad, just put the base under the tap or dip it in a bucket of water.
Note: * If the base does not fit in the bucket, turn it slightly as shown in the steps below. The sides of the base fold up and down so the mop fits in the bucket.

Wringing out the Pad

1. Take hold of Wring-O-Mop® as shown in Figure M.
2. Turn the foam grip to the right until the pad is completely wrung out. (Fig. N)
3. Press the button and the base will go back to the flat position. (Fig. O)

Absorbent Pad Washing Instructions

Machine wash at a maximum of 40°C
Do not use bleach.
Do not iron.
Tumble dry on low heat

Quality Warranty:

This product is covered by a warranty against manufacturing defects subject to the time periods stipulated by the legislation in force in each country.
This warranty does not cover damages resulting from inadequate use, negligent commercial use, abnormal wear and tear, accidents or improper handling.

Australia & New Zealand only

This product has the benefit of certain Consumer Guarantees. These are prescribed by the Australian Consumer Law & the New Zealand Consumer Guarantees Act 1993 both of which provide protection for consumers. There is no express warranty for this product in Australia or New Zealand. The above paragraph refers to other countries.

Made in China

Español

Con Wring-O-Mop® todas las superficies estarán impecables. Puede usarse en seco o en mojado y, gracias a su sistema de torsión, el paño super absorbente quedará perfectamente escurrido para seguir fregando.

Advertencias y precauciones

1. Para evitar heridas en la mano, no coja esta junta. (Fig. F)
2. Cuando la barra del eje no esté perpendicular a la base, la mopa no funcionará correctamente. (Fig. P)

Componentes

- A. Base
- B. Mango inferior
- B1. Manguito de espuma
- C. Mango superior
- D. Paño absorbente
- D1. Tira de tela central
- D2. Ganchos de tela laterales
- E. Pulsador

Montaje de Wring-O-Mop®

1. Introduzca el mango inferior en la base y gire hasta apretarlo (Fig. G).
2. Introduzca el mango superior en el mango inferior y gírello hasta apretarlo (Fig. H).

Montaje del paño absorbente

1. Introduzca la tira de tela central del paño en el gancho de la base (Fig. I).
2. Pliegue los laterales de la base y enganche los ganchos laterales del paño en el extremo de la base (Fig. J). Suelte el lateral.
3. Repita el paso 2 en el otro lateral de la base.

Uso del mango telescópico

1. Agarre la pieza de plástico que está encima del manguito de espuma y gírela hacia la izquierda para ajustar la longitud (Fig. K).
2. Gírela hacia la derecha para apretarla (Fig. L).

Uso de Wring-O-Mop®

1. Para mojar el paño bastará con poner la base debajo del grifo o introducirla dentro de un cubo con agua.
Nota: *Si la base no cabe en el cubo, gírela un poco como indica en los pasos siguientes. Verá que las piezas laterales se doblan y podrá introducirla en el cubo.

Escurrido del paño

1. Agarre Wring-O-Mop® tal y como indica la Fig. M.
2. Gire el manguito de espuma hacia la derecha hasta que el paño esté totalmente escurrido (Fig. N).
3. Apriete el pulsador y la base volverá a su posición plana (Fig. O).

Instrucciones de lavado paño absorbente

Lavar a máquina máximo a 40 °C
No usar lejía
No planchar
Secar en la secadora a temperatura baja

Garantía de calidad:

Este producto queda cubierto por una garantía contra defectos de fabricación sujeta a los plazos de tiempo estipulados por la legislación vigente en cada país.
Esta garantía no cubre los daños resultantes de un uso inadecuado, uso comercial negligente, desgaste anormal, accidentes o manipulación indebida.

Fabricado en China

Français

Avec Wring-O-Mop® toutes les surfaces seront impeccables. Vous pouvez l'utiliser sec ou mouillé et, grâce à son système de torsion, le chiffon super-absorbant sera parfaitement essoré : vous pourrez ainsi continuer le nettoyage.

Avertissements et précautions

1. Pour éviter de vous blesser les mains, n'attrapez pas cette jointure. (Fig. F)
2. Si la barre de l'axe n'est pas perpendiculaire à la base, le balai à franges ne fonctionnera pas correctement. (Fig. P)

Composants

- A. Base
- B. Manche inférieur
 - B1. Petit manche en mousse
- C. Manche supérieur
- D. Chiffon absorbant
 - D1. Bande centrale de toile
 - D2. Crochets latéraux de toile
- E. Bouton

Montage du Wring-O-Mop®

1. Introduisez le manche inférieur dans la base et tournez jusqu'à ce qu'il soit serré (Fig. G).
2. Introduisez le manche supérieur dans le manche inférieur et tournez-le jusqu'à ce qu'il soit serré (Fig. H).

Montage du chiffon absorbant

1. Introduisez la bande centrale de toile du chiffon dans le crochet de la base (Fig. I).
2. Pliez un des côtés de la base et fixez les crochets latéraux du chiffon dans l'extrémité de la base (Fig. J). Lâchez le côté.
3. Répétez l'étape 2 sur l'autre côté de la base.

Utilisation du manche télescopique

1. Saisissez la pièce en plastique située au-dessus du petit manche en mousse et tournez-la vers la gauche pour en régler la longueur (Fig. K).
2. Tournez-la vers la droite pour la serrer (Fig. L).

Utilisation du Wring-O-Mop®

1. Pour mouiller le chiffon, il vous suffit de placer la base sous le robinet ou bien de l'introduire dans un seau d'eau. Remarque : "si la base n'entre pas dans le seau, tournez-la légèrement comme indiqué dans les étapes suivantes. Vous vous apercevez que les pièces latérales se plient. Vous pourrez ainsi l'introduire dans le seau."

Essorage du chiffon

1. Saisissez le Wring-O-Mop® comme indiqué sur la figure M.
2. Tournez le petit manche en mousse vers la droite jusqu'à ce que le chiffon soit totalement essoré (Fig. N).
3. Appuyez sur le bouton et la base retournera à sa position plate (Fig. O).

Instructions de lavage du chiffon absorbant

Laver en machine à une température maximale de 40 °C
Ne pas utiliser d'eau de Javel
Ne pas repasser
Sécher au séche-linge à basse température

Garantie:

Ce produit est couvert par une garantie contre les défauts de fabrication, dont la durée dépend de la législation en vigueur dans chaque pays.
Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une utilisation inappropriée, d'une négligence de la part du commerçant, d'une usure anomale, d'accidents ou d'une mauvaise manipulation.

Fabriqué en Chine

Deutsch

Mit Wring-O-Mop® werden alle Oberflächen makellos sauber. Kann trocken oder nass verwendet werden und dank seines Drehsystems wird der super saugfähige Reinigungsmopp perfekt ausgewrungen, so dass man gleich weiterwischen kann.

Wichtige Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen

1. Um Verletzungen der Hand zu vermeiden, fassen Sie diese Verbindungsstelle nicht an. (Abb. F)
2. Wenn die Stange der Achse nicht senkrecht zur Grundplatte steht, funktioniert der Mopp nicht richtig. (Abb. P)

Bestandteile

- A. Grundplatte
- B. Unterer Teil des Stiels
- B1. Schaumstoffhülse
- C. Oberer Teil des Stiels
- D. Saugfähiger Reinigungsmopp
- D1. Stoffstreifen in der Mitte
- D2. Seitliche Stoffschlaufen
- E. Druckknopf

Zusammenbau Wring-O-Mop®

1. Stecken Sie den unteren Teil des Stiels in die Grundplatte und drehen Sie ihn fest (Abb. G).
2. Stecken Sie den oberen Teil des Stiels in den unteren Teil und drehen Sie ihn fest (Abb. H).

Anbringen des saugfähigen Reinigungsmopps

1. Stecken Sie den Stoffstreifen in der Mitte des Mopps auf den Haken an der Grundplatte (Abb. I).
2. Klappen Sie die Seitenteile der Grundplatte zusammen und hängen Sie die seitlichen Schlaufen des Mopps am Ende der Grundplatte ein (Abb. J). Lassen Sie das Seitenteil los.
3. Wiederholen Sie den 2. Schritt am anderen Seitenteil der Grundplatte.

Vwendung des Teleskopstiels

1. Greifen Sie das Kunststoffteil, das sich über der Schaumstoffhülse befindet, und drehen Sie es nach links, um die Länge einzustellen (Abb. K).
2. Drehen Sie das Kunststoffteil nach rechts, um es festzuziehen (Abb. L).

Vwendung des Wring-O-Mop®

1. Um den Reinigungsmopp nasszumachen, einfach die Grundplatte unter einen Wasserhahn halten oder in einen Wassereimer stecken.
Hinweis: "Wenn die Grundplatte nicht in den Eimer passt, drehen Sie sie ein wenig wie in den folgenden Schritten angegeben. Sie werden sehen, dass sich die Seitenteile dann zusammenbiegen, so dass Sie die Grundplatte in den Eimer stecken können."

Auswringen des Reinigungsmopps

1. Nehmen Sie Wring-O-Mop® wie in Abb. M gezeigt in die Hand.
2. Drehen Sie die Schaumstoffhülse nach rechts, bis der Reinigungsmopp ganz ausgewrungen ist (Abb. N).
3. Drücken Sie den Druckknopf und die Grundplatte geht in ihre flache Position zurück (Abb. O).

Waschanleitung für den saugfähigen Reinigungsmopp

Bei höchstens 40 °C in der Waschmaschine waschen
Keine Bleichlauge verwenden
Nicht bügeln
Bei niedriger Temperatur im Wäschetrockner trocknen

Hergestellt in China

Italiano

Con Wring-O-Mop® tutte le superfici saranno impeccabili. Si può usare asciutto o bagnato e, grazie al suo sistema di torsione, il panno superassorbente verrà strizzato perfettamente per continuare a pulire il pavimento.

Avvertenze e precauzioni

1. Per evitare ferite alle mani, non afferrare dal giunto. (Fig. F)
2. Se l'asta dell'asse non è perpendicolare alla base, il mop non funziona correttamente. (Fig. P)

Componenti

- A. Base
- B. Manico inferiore
 - B1. Impugnatura in gommapiuma
- C. Manico superiore
- D. Panno assorbente
 - D1. Striscia di stoffa centrale
 - D2. Ganci di stoffa laterali
- E. Pulsante

Montaggio di Wring-O-Mop®

1. Inserire il manico inferiore nella base e girare fino a incastrarlo (Fig. G).
2. Inserire il manico superiore nella base e girare fino a incastrarlo (Fig. H).

Montaggio del panno assorbente

1. Introdurre la striscia di stoffa centrale del panno nel gancio della base (Fig. I).
2. Piegare una delle estremità laterali della base e attaccare i ganci laterali del panno all'estremità della base (Fig. J). Rilasciare l'estremità laterale.
3. Ripetere il passaggio 2 nell'altra estremità della base.

Uso del manico telescopico

1. Prendere l'elemento di plastica che si trova sopra l'impugnatura in gommapiuma e ruotarlo verso sinistra per regolare la lunghezza (Fig. K).
2. Ruotarlo a destra per incastrarlo (Fig. L).

Uso di Wring-O-Mop®

1. Per bagnare il panno basterà mettere la base sotto il rubinetto o introdurla in un secchio con dell'acqua.
Nota: "Se la base non entra nel secchio, ruotarla leggermente come indicato nei passaggi successivi. In questo modo, gli elementi laterali si piegheranno e si potrà introdurre nel secchio."

Come strizzare il panno

1. Prendere Wring-O-Mop® come indicato nella Fig. M.
2. Girare l'impugnatura di gommapiuma verso destra fino a che il panno non risulti completamente strizzato (Fig. N).
3. Premere il pulsante e la base tornerà alla sua normale posizione (Fig. O).

Istruzioni per lavare il panno assorbente

Lavare in lavatrice massimo a 40 °C
Non usare candeggina
Non stirare
Asciugare con l'asciugatrice a bassa temperatura

Garanzia di qualità:

Questo prodotto è garantito contro ogni difetto di fabbricazione per il tempo previsto dalla legislazione vigente.
Sono esplicitamente esclusi dalla garanzia i danni derivanti da uso improprio, uso commerciale negligente, usura anomala, incidenti o manomissioni.

Prodotto in Cina

Português

Com a Wring-O-Mop® todas as superfícies estarão impecáveis. Pode utilizar-se a seco ou molhado e, graças ao seu sistema de torção, o pano superabsorvente ficará perfeitamente escorrido para continuar a limpar.

Advertências e precauções

1. Para evitar ferir as suas mãos, não agarre esta junta. (Fig. F)
2. En quanto a barra do eixo não estiver perpendicular à base, a mopa não funcionará corretamente. (Fig. P)

Componentes

- A. Base
- B. Cabo inferior
 - B1. Manga de espuma
- C. Cabo superior
- D. Pano absorvente
 - D1. Tira de tecido central
 - D2. Ganchos de tecido laterais
- E. Botão

Montagem da Wring-O-Mop®

1. Introduza o cabo inferior na base e gire-o para apertá-lo (Fig. G).
2. Introduza o cabo superior no cabo inferior e gire-o até ficar apertado (Fig. H).

Montagem pano absorvente

1. Plaats de onderstang in de basis en draai hem vast. (Fig G)
2. Plaats de bovenstang in de onderstang en draai hem vast. (Fig H)

Montagem do cabo telescópico

1. Plaats de strip van de centrale doek in de bevestiging van de basis (Fig. I)
2. Vouw de uiteinden van de basis en bevestig de zijdelingse strips van de doek in het uiteinde van de basis (Fig. J). Maak het uiteinde los.
3. Herhaal stap 2 aan het andere uiteinde van de basis.

Gebruik van het uitschuifbare handvat

1. Houd het plastic deel van het bovenende van de schuimstang vast en draai het naar links om de lengte in te stellen. (Fig. K)
2. Draai het naar rechts om het te bevestigen. (Fig. L)

Gebruik van de Wring-O-Mop®

1. Voor het bevochtigen van de doek is het voldoende de basis onder de kraan te houden of hem in een emmer met water onder te dompelen.
Opmerking: "Als de basis niet in de emmer past, draai hem dan zoals in de volgende stappen wordt aangegeven. U zult zien dat de zijkanten zich vouwen, waarna ze in de emmer passen."

Escorrer o pano

1. Agarre a Wring-O-Mop® como se indica na Fig. M.
2. Gire a manga de espuma para a direita até que o pano esteja totalmente escorrido (Fig. N).
3. Pressione o botão e a base voltará à sua posição plana (Fig. O).

Instruções de lavagem do pano absorvente

Lavar na máquina; temp. máxima: 40 °C
Não utilizar lixivia
Não passar a ferro
Secar na máquina a temperatura baixa

Garantia de qualidade:

Este produto está coberto por uma garantia contra defeitos de fabrico sujeita aos períodos de tempo estipulados pela legislação vigente em cada país.
Esta garantia não cobre os danos resultantes de um uso inadequado, uso comercial negligente, desgaste anómalo, acidentes ou manipulação indevida.

Fabricado na China

Nederlands

Met Wring-O-Mop® worden alle oppervlakken perfect gereinigd. Hij kan droog of vochtig gebruikt worden en dankzij het wingsysteem blijft de superabsorberende doek volledig droog, zodat u verder kunt gaan met moppen.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

1. Raak deze aansluiting niet aan, om verwondingen aan de handen te voorkomen. (Fig. F)
2. Wanneer de stang van de as niet haaks staat op de basis, werkt de mop niet correct. (Fig. P)

Componenten

- A. Basis
- B. Onderstang
- B1. Schuimstang
- C. Bovenstang
- D. Absorberende doek
- D1. Centrale doek
- D2. Zijdelingse doekklemmen
- E. Drukknop

Montage Wring-O-Mop®

1. Plaats de onderstang in de basis en draai hem vast. (Fig G)
2. Plaats de bovenstang in de onderstang en draai hem vast. (Fig H)

Montage van de absorberende doek

1. Plaats de strip van de centrale doek in de bevestiging van de basis (Fig. I)
2. Vouw de uiteinden van de basis en bevestig de zijdelingse strips van de doek in het uiteinde van de basis (Fig. J). Maak het uiteinde los.
3. Herhaal stap 2 aan het andere uiteinde van de basis.

Gebruik van het uitschuifbare handvat

1. Houd het plastic deel van het bovenende van de schuimstang vast en draai het naar links om de lengte in te stellen. (Fig. K)
2. Draai het naar rechts om het te bevestigen. (Fig. L)

Gebruik van de Wring-O-Mop®

1. Voor het bevochtigen van de doek is het voldoende de basis onder de kraan te houden of hem in een emmer met water onder te dompelen.
Opmerking: "Als de basis niet in de emmer past, draai hem dan zoals in de volgende stappen wordt aangegeven. U zult zien dat de zijkanten zich vouwen, waarna ze in de emmer passen."

Uitwringen van de doek

1. Houd de Wring-O-Mop® vast zoals in fig. M wordt aangegeven.
2. Draai de schuimstang naar rechts tot de doek volledig is uitgewrongen. (Fig. N)
3. Druk op de drukknop, zodat de basis terug gaat naar zijn horizontale positie. (Fig. O)

Instructies voor het reinigen van het absorberende doek

Wassen in de wasmachine op maximaal 40 °C
Geen bleekmiddelen gebruiken
Niet strijken
In de droogtrommel drogen op lage temperatuur

Kwaliteitsgarantie:

Voor dit product geldt een garantie tegen fabrieksfouten gedurende een periode die in de wetgeving van het betreffende land is vastgelegd.
Onder de garantie valt niet de schade die het gevolg is van verkeerd of nataalig gebruik, abnormale slijtage, ongelukken of onjuiste behandeling.

Made in China

