

Veillez lire le mode d'emploi avant d'utiliser la lampe et conservez-le pour référence ultérieure.


A. INSTALLATION/ REMPLACEMENT DE L'AMPOULE

Instructions à suivre avant de procéder à l'installation ou au remplacement de l'ampoule:

- Le câble doit être débranché de la prise.
- Placez la lampe sur une surface plane, stable et non glissante.
- Si la lampe était allumée auparavant, laissez celle-ci et l'ampoule refroidir pendant au moins 10 minutes avant toute opération.



AMPOULE COMPATIBLE




Ampoule halogène

Caractéristiques:
1 ampoule de 25W maximum
non fournie, culot E27


Alimentation :
220-240V~
50Hz

B. UTILISATION DE LA LAMPE


Tout d'abord, branchez la lampe au secteur et procédez comme suit:



Touchez légèrement la base de la lampe pour allumer celle-ci (luminosité faible).



Touchez légèrement la base à nouveau pour obtenir une luminosité moyenne.



Touchez la base légèrement une troisième fois pour une luminosité forte.



Pour éteindre la lampe, touchez légèrement à nouveau la base.

C. PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Utilisez la lampe à l'intérieur uniquement.
- Avant de brancher la lampe au secteur, vérifier que le voltage indiqué sur la plaque signalétique correspond à celui de votre installation électrique.
- Ne dépassez jamais la puissance maximum indiquée pour l'ampoule (max.25W) et utilisez une ampoule correspondant au type indiqué dans la partie A: Installation/remplacement de l'ampoule.
- *Ne tirez pas sur le cordon, mais sur la fiche pour débrancher la lampe.*
- Ne touchez pas la lampe et son socle avec les mains mouillées.
- Ne touchez pas l'abat-jour lorsqu'il est allumé.
- Installez la lampe à l'abri de l'humidité et à distance de tout matériau inflammable et des sources de chaleur.
- La lampe doit être placée dans un endroit sec, et sur une surface propre et stable.
- Ne tentez pas d'ouvrir la lampe pour la réparer. La partie électrique ne peut être réparée que par un électricien qualifié ou un atelier spécialisé.
- Ne regardez jamais directement la source lumineuse.
- La lampe n'est pas un jouet. Tenir la lampe hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne pas recouvrir la lampe lorsqu'elle est allumée.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser la lampe pendant une longue période, retirez le câble de la prise.

D. NETTOYAGE

- Avant de nettoyer la lampe, débranchez-la et laissez-la refroidir pendant 10 minutes.
- Nettoyez la lampe avec un chiffon doux, sec et non pelucheux.
- Évitez tout contact avec l'eau.
- N'utilisez pas de produits chimiques ou de détergents abrasifs.
- Tenir la lampe à l'écart de la poussière, de l'humidité et des températures extrêmes.

ATTENTION : Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.

Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix.

Le câble extérieur souple ou le cordon de ce luminaire ne peut pas être remplacé. Si le câble est endommagé, le luminaire doit être détruit.

**Importé par PRODIS 1 rue de Rome 93110 ROSNY SOUS BOIS-France/ Fabriqué en RPC
Commercialisé par EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD**



IP20

