

DE – GEBRAUCHSANLEITUNG
 Tac Light ist das starke Licht an Ihrer Seite. Als Hochleistungsleuchte mit fünf Leuchtmodi (volle, mittlere und schwache Leuchtkraft, Schock-Licht, SOS) und Zoomfunktion ist Tac Light immer Ihre verlässliche Lichtquelle. Dabei ist Tac Light aus schlagfestem und witterungsbeständigem Flugzeugaluminium, spritzwasserfest und mindestens fünf Sekunden wasserdicht.

Bestimmungsgemäße Verwendung

▲ WARNHINWEISE: Das Gerät ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt. Das Gerät ist nur zur Verwendung als Taschenlampe, zum Beleuchten von Gegenständen im Außen- und Innenbereich geeignet. Benutzen Sie das Gerät nicht für Zwecke, für die es nicht bestimmt ist. Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung sind ausgeschlossen. Der Betreiber trägt allein das Risiko. Das Produkt darf nur bestimmungsgemäß verwendet werden. Alle Hinweise sind zwingend einzuhalten.

Lieferumfang und Teile von Tac Light
 A. Zoomaufsatz
 B. Batteriehalterung
 C. Verschlusskappe
 D. Ein-/Ausschaltdruckknopf

SICHERHEITSHINWEISE:

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig, bevor Sie die Taschenlampe benutzen! Beachten Sie die Sicherheitshinweise bei der Inbetriebnahme der Taschenlampe. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Sollte die Taschenlampe an Dritte weitergegeben werden, so muss diese Bedienungsanleitung ebenfalls mit ausgehändigt werden.

- Benutzen Sie die Taschenlampe nicht weiter, wenn sie beschädigt ist.
- Enthaltene Kleinteile nicht verschlucken. Kleinteile außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Produkt nicht für Kinder geeignet.
- Das Produkt ist kein Spielzeug! Halten Sie das Gerät von Kindern fern.
- Wärmestaugefahr, wenn Produkt im Betrieb z.B. abgedeckt wird.
- Benutzen Sie die Taschenlampe nicht in der Nähe von brennbaren oder entzündlichen Orten und Materialien.
- Blendgefahr!** Nicht direkt in den Lichtstrahl blicken.
- Der Lichtstrahl darf nicht ins Auge gerichtet werden. Produkt nicht für Augenuntersuchungen (Pupillentest) einsetzen.
- Keine lichtbündelnden Instrumente zusammen mit dem Produkt verwenden. Kontakte des Produkts nicht kurzschließen.
- Versuchen Sie nicht, die LED auszutauschen. Die LED kann nicht ausgetauscht werden. Bei Beschädigung entsorgen Sie die Taschenlampe.

Inbetriebnahme
 1. Verschlusskappe gegen den Uhrzeigersinn abdrehen und die Batteriehalterung herausnehmen. Siehe Abb. 1.
 2. Legen Sie 3 x AAA-Batterien/1,5 V (nicht im Lieferumfang enthalten) mit der richtigen Polarität (+, -,) wie an der Batteriehalterung markiert, ein. Bei längerem Nichtgebrauch die Batterien aus dem Produkt entfernen.
 3. Beim Wiedereinlegen der Batteriehalterung darauf achten, dass die Pfeile an den Seiten der Batteriehalterung in Richtung der Linse zeigen.
 4. Verschlusskappe wieder aufsetzen und im Uhrzeigersinn feststreihen. Achten Sie darauf, dass das Batteriefach fest verschlossen ist.

Leuchtmodi
 Drücken Sie den Druckschalter am Ende der Taschenlampe und es leuchtet die Grundeinstellung volle Leuchtkraft. Durch wiederholtes Drücken schaltet sich Tac Light ab. Sie können auch zwischen den Leuchtmodi (volle, mittlere und schwache Leuchtkraft, Schock-Licht, SOS) wechseln, indem Sie Tac Light wiederholt ein- und ausschalten.

Hinweis: Sie können auch im eingeschalteten Zustand die Leuchtmodi wechseln, indem Sie den Druckknopf leicht berühren und nicht durchdrücken.

ZOOM
 Zum Heranzoomen und um den Lichtstrahl zu bündeln, schieben Sie den Zoomaufsatz (A) nach vorne. Um den Lichtkegel wieder zu erweitern, schieben Sie den Zoomaufsatz (A) wieder zurück (Abbildung 1). Sie können die Zoomfunktion in jedem beliebigen Leuchtmodus aktivieren und den Lichtkegel somit formlos regulieren.

ENTSORGUNG
 Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem normalen Hausmüll. Bringen Sie es zu einer Sammelstelle zum Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten. Dies wird durch dieses Symbol auf dem Produkt, in der Bedienungsanleitung und auf der Verpackung angegeben. Informieren Sie sich über Sammelstellen, die von Ihrem Händler oder der lokalen Behörde betrieben werden. Die Wiederverwertung und das Recycling von Abgeräten ist ein wichtiger Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

EN – USER INSTRUCTIONS

Tac Light is the powerful light for you. As a high-performance flashlight with 5 lighting modes (high, medium, low, strobe and SOS), including a zoom function, Tac Light is always a reliable source of light for you. Tac Light is made of impact- and weather-resistant aerospace aluminium, which is splash-proof and water-resistant for at least five seconds.

Intended Use

▲ WARNING: This appliance is intended for domestic use only. This appliance is only intended to be used as a flashlight, for illuminating indoor or outdoor objects. Do not use this appliance for other than its intended purpose. All claims of any type are excluded, which are due to improper usage. The risk is borne solely by the operator. The product may only be used for its intended purpose. The observance of all instructions is mandatory.

Scope of delivery and parts of Tac Light
 A. Zoom appliance
 B. Battery holder
 C. Endcap
 D. Power button

SAFETY INSTRUCTIONS:

Please read the instruction manual carefully before using the flashlight! Observe the safety guidelines, when taking the flashlight into operation. Safely store the instruction manual for future reference. If the flashlight is passed on to a third party, the manual must be also be passed on.

- Do not continue to use the flashlight if it is damaged.
- Do not swallow any of the small flashlight components. Small parts must be stored out of the reach of children. This product is not suitable for use by children.
- The product is not a toy! Please store the appliance out of the reach of children.
- Hazard of heat accumulation, if the product is for instance covered during use.
- Do not use the flashlight near to combustible materials, or at locations that are easily inflammable.
- Blinding hazard!** Do not look directly into the light beam.
- The beam of light may not be directed towards the eyes. Do not use the product for examining the eyes (examination of the pupils).
- Do not use light-bundling instruments in combination with the product. Do not short-circuit the contacts of the product.

- Do not attempt to exchange the LED lamp. The LED cannot be exchanged. In case of damage, always safely dispose of the lamp.

Operation
 1. Remove the endcap by turning it in a counterclockwise direction and remove the battery holder. See illustration 1.
 2. Insert 3 AAA batteries / 1.5 V (not included) in the correct polarity (+, -), as marked on the battery holder. In case of longer non-use, remove the batteries from the product.
 3. When replacing battery holder, make sure the arrows on the sides are facing toward the lens.
 4. Fasten endcap by turning it in a clockwise direction. Ensure that the cover of the battery holder is closed securely.

Lighting modes
 To turn on the flashlight in default (high) mode, press the power button located on the bottom of the flashlight. Repeated pressing turns off the Tac Light. You can change between the lighting modes (high, medium, low, strobe, SOS), by pressing the power button on and off repeatedly.

Note: You can also change the lighting modes during operation, by touching the button lightly and not pushing it in completely.

ZOOM
 For zooming in on an object and bundling the light rays, push the zoom attachment (A) completely to the front. For once more expanding the light cone, push the zoom attachment (A) back again (illustration 1). It is possible to activate the zoom function and smoothly control the light cone in any lighting mode.

DISPOSAL
 Do not dispose this product at the end of its service life with normal domestic waste. It must be disposed of through a collection agency which recycles electrical and electronic devices. This is indicated by this symbol on the product, in the instruction manual and on the packaging. Please enquire about local collection agencies, which may be operated by your distributor or your local council. By recycling and reusing old appliances, you are making an important contribution to protecting our environment.

FR – MODE D’EMPLOI

Tac Light – la lumière puissante à vos côtés. En tant que lampe de poche à haute puissance disposant de cinq modes d’éclairage (puissances lumineuses forte, moyenne et faible, lumière choc, SOS) et fonction zoom, Tac Light reste toujours votre source lumineuse fiable. Tac Light est en aluminium aéronautique résistant aux chocs et aux intempéries, étanche aux projections d’eau et un minimum cinq secondes imperméable à l’eau.

Utilisation conforme

▲ CONSIGNES D’AVERTISSEMENT : l’appareil est uniquement destiné à un usage privé. L’appareil est conçu pour être uniquement utilisé comme lampe de poche pour éclairer les objets à l’extérieur et à l’intérieur. N’utilisez pas l’appareil à des fins auxquelles il n’est pas destiné. Toute réclamation, quelle qu’elle soit, pour des dommages résultant d’une mauvaise utilisation, est exclue. L’exploitant seul répond des risques encourus. Le produit ne doit être utilisé que conformément à son usage. Il convient de respecter impérativement toutes les consignes.

Étendue de la livraison et pièces de Tac Light
 A. Garniture zoom
 B. Support des piles
 C. Capuchon de fermeture
 D. Bouton-poussoir Marche/Arrêt

CONSIGNES DE SÉCURITE : Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser la lampe de poche ! Observez les consignes de sécurité lors de la mise en service de la lampe de poche. Conservez le mode d’emploi pour le consulter à nouveau ultérieurement. Si vous cédez la lampe de poche à un tiers, vous devez lui remettre également ce mode d’emploi.

- N’utilisez pas la lampe de poche si elle est endommagée.
- Ne pas avaler les petites pièces contenues. Conserver les petites pièces hors de la portée des enfants. Le produit ne convient pas aux enfants.
- Le produit n’est pas un jouet ! Tenez l’appareil hors de la portée des enfants.
- Danger d’accumulation de chaleur si le produit est par exemple recouvert en fonctionnement.

- N’utilisez pas la lampe de poche à proximité d’endroits ou de matières combustibles ou inflammables.
- Danger d’aveuglement !** Ne pas regarder directement dans le rayon lumineux.
- Le rayon lumineux ne doit pas être dirigé vers l’œil. Ne pas utiliser le produit pour des examens des yeux (test pupille).
- Ne pas utiliser d’instruments à faisceau lumineux avec le produit. Ne pas court-circuiter les contacts du produit.
- N’essayez pas de changer la LED. La LED n’est pas remplaçable. Éliminez la lampe de poche si elle est endommagée.

Mise en service
 1. Tourner le capuchon de fermeture dans le sens antihoraire et retirer le support des piles. Voir fig. 1.
 2. Insérer 3 piles AAA/1,5 V (non incluses dans la livraison) en respectant la polarité (+, -) comme marqué dans le support des piles. Retirer les piles du produit en cas de non-utilisation prolongée.
 3. Lors de l’insertion du support des piles, veillez à ce que les flèches marquées sur les côtés du support indiquent vers la lentille.
 4. Remettre le capuchon de fermeture en place et le serrer solidement en tournant dans le sens horaire. Veillez à ce que le compartiment des piles soit solidement fermé.

Modes d’éclairage
 Appuyez sur le bouton-poussoir à l’extrémité de la lampe de poche et le réglage de base éclaira en puissance lumineuse forte. Un nouvel appui éteint la lampe Tac Light. Vous pouvez aussi passer d’un mode d’éclairage à l’autre (puissances lumineuses forte, moyenne et faible, lumière choc, SOS) en éteignant et en allumant Tac Light de nouveau.

Remarque : vous pouvez aussi changer de mode d’éclairage quand la lampe est allumée en touchant légèrement le bouton-poussoir sans appuyer complètement.

ZOOM
 Poussez la garniture zoom (A) vers l’avant pour zoom avant et concentrer le rayon lumineux. Repoussez la garniture zoom (A) de nouveau en arrière (Figure 1) pour élargir de nouveau le faisceau lumineux. Vous pouvez activer la fonction zoom dans chaque mode d’éclairage et ainsi régler le faisceau lumineux en continu.

MISE AU REBUT
 À la fin de vie de votre produit, veuillez ne pas le jeter avec vos déchets ménagers. Déposez-le dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. Cela est indiqué par le symbole sur l’appareil, dans le mode d’emploi ainsi que sur l’emballage. Informez-vous quant aux points de collecte tenus par votre revendeur ou par les autorités locales. La récupération et le recyclage des appareils usagés sont une contribution importante à la protection de notre environnement.

IT – ISTRUZIONI PER L’USO

Tac Light è la potente torcia da portare sempre con voi. In quanto torcia tascabile ad alto rendimento con 5 modalità di illuminazione (luminosità piena, media e bassa, super LED, SOS) e funzione zoom, Tac Light è la vostra affidabile fonte luminosa. La torcia Tac Light è inoltre realizzata in una speciale lega di alluminio antiurto e resistente agli agenti atmosferici e all’acqua, impermeabile per almeno 5 secondi.

Uso conforme

▲ AVVERTENZE SPECIALI: L'apparecchio è concepito per il solo uso privato. Non utilizzare l'apparecchio per scopi per i quali non è stato concepito. È esclusa qualsiasi tipo di pretesa per danni derivanti dall’uso non conforme. L’utente si assume tutti i rischi. L'apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente in modo conforme alle istruzioni. Osservare scrupolosamente tutti gli avvisi.

Contenuto della confezione e componenti della torcia Tac Light
 A. Accessorio per zoomare
 B. Supporto batterie
 C. Cappuccio
 D. Tasto ON/OFF

AVVISI DI SICUREZZA: Leggere attentamente queste istruzioni per l’uso prima di utilizzare la torcia tascabile! Osservare gli avvisi di sicurezza durante la messa in funzione della torcia tascabile. Conservare queste istruzioni per l’uso onde poterle sempre reperire in un secondo momento. In caso di cessione della torcia tascabile a terzi, si raccomanda di fornire anche queste istruzioni per l’uso.

- Non continuare a utilizzare la torcia tascabile se è danneggiata.
- Non ingoiare le particelle contenute nella confezione. Tenere le particelle fuori dalla portata dei bambini. Questo prodotto non è adatto ai bambini.
- Questo prodotto non è un giocattolo! Tenere l’apparecchio fuori dalla portata dei bambini.
- Pericolo di formazione di ristagni di calore, ad es. se il prodotto viene coperto mentre è in funzione.
- Non utilizzare la torcia tascabile in prossimità di luoghi e materiali infiammabili o incendiabili.
- Pericolo di abbagliamento!** Non guardare direttamente nel fascio di luce.
- Non puntare il fascio di luce negli occhi. Non utilizzare il prodotto per esami oculistici (test della pupilla).
- Non utilizzare strumenti per creare fasci di luci insieme al prodotto. Non cortocircuitare i contatti del prodotto.
- Non tentare di sostituire il LED. Il LED non può essere sostituito. In caso di danneggiamento, si prega di smaltire la torcia tascabile.

Messa in funzione
 1. Svitare il cappuccio in senso antiorario ed estrarre il vano batterie. Vedi fig. 1.
 2. Inserire 3 x batterie AAA/1,5 V (non contenute nella confezione) con le polarità giuste (+, -) come indicato sul supporto batterie. In caso di lungo inutilizzo, rimuovere le batterie dal prodotto.
 3. In sede di reinserimento del supporto batterie, assicurarsi che la freccia apposta lateralmente sul supporto batterie punti in direzione della lente.
 4. Rimontare il cappuccio e avvitarlo in senso orario. Assicurarsi che il vano batterie sia ben chiuso.

Modalità di illuminazione
 Premendo l’interruttore apposto all’estremità della torcia tascabile si attiva l’impostazione di default „illuminazione piena“. Premendo di nuovo l’interruttore, la torcia Tac Light si spegne. Accendendo e spegnendo ripetutamente, è possibile cambiare le modalità d’illuminazione (piena, media, bassa, super LED, SOS).

Avvertenza: è possibile cambiare la modalità d’illuminazione anche mentre la torcia è in funzione, semplicemente toccando leggermente il tasto senza premere.

ZOOM
 Per zoomare e per raccogliere il fascio di luce, scorrere l’accessorio per lo zoom (A) in avanti. Per allargare di nuovo il cono luminoso, far scorrere l’accessorio per lo zoom (A) di nuovo indietro (Figura 1). La funzione zoom è attivabile con qualsiasi modalità d’illuminazione, così come è possibile regolare in continuo il cono di luce.

SMALTIMENTO
 Al termine della sua durata di vita, non smaltire il prodotto insieme ai normali rifiuti domestici. Portare il prodotto a un centro di raccolta per il riciclaggio di apparecchi elettrici ed elettronici, come indicato da questo simbolo presente sul prodotto, nelle istruzioni per l’uso e sull’imballaggio. Si prega di informarsi sui centri di raccolta gestiti dal proprio rivenditore o dalle autorità locali. La rivalorizzazione e il riciclaggio di vecchi apparecchi costituisce un’importante contributo alla protezione dell’ambiente.

Fabbricato in Cina


Importeur | Importer | Importateur | Importatore | Importeur | Importör | Dovezce | Dodávateľ | Importator | Importer:

CH: MediaShop AG
 Industriering 3 | 9491 Ruggell | Liechtenstein

EU: MediaShop Holding GmbH
 Schwarzotstraße 2a | 2620 Neunkirchen | Austria

DE | AT | CH: 0800 376 36 06 – Kostenlose Servicehotline
ROW: +423 388 18 00
office@mediashop-group.com
www.mediashop.tv

Abbildung 1 | Illustration 1 | Figure 1 | Figura 1 | Afbeelding 1 | Ábra 1 | Obrázek 1 | Obrázok 1 | Figura 1 | Rysunek 1



Tac Light™

Gebrauchsanleitung
 User instructions
 Mode d'emploi
 Istruzioni per l'uso
 Gebruiksaanwijzing
 Használati utasítás
 Návod k použití
 Návod na použitie
 Instrucțiuni de utilizare
 Instrukcja obsługi

Stand: 11/2016 | M11898

AS SEEN ON TV ORIGINAL

www.mediashop.tv

