

# GARTEN-ROLLE

Art.-Nr. 39 072

## BEDIENUNGSANLEITUNG

Bitte nehmen Sie sich die nötige Zeit, und lesen Sie vor dem Gebrauch des Geräts diese Anleitung.

### **Vor dem ersten Gebrauch:**

Vor dem ersten Gebrauch empfiehlt es sich, die Schaumstoffrolle in einem Eimer Wasser einzuweichen. Drücken Sie auf den Schaumstoff, um jegliche eingeschlossene Luft daraus zu entfernen. Lassen Sie den Schaumstoff alles Wasser aufsaugen, und nehmen Sie die Rolle umgehend aus dem Eimer. Wiederholen Sie diesen Vorgang, wenn Ihre Garten-Rolle längere Zeit nicht benutzt wurde und/oder wenn der Schaumstoff ausgetrocknet ist.

### **Befüllung:**

**Warnung: Tragen Sie stets eine Schutzbrille, wenn Sie mit Chemikalien hantieren, und benutzen Sie die Produkte stets gemäß den Anweisungen des Herstellers auf der Verpackung.**

Stellen Sie den Durchflussregler auf **0**. Gießen Sie die Chemikalie in das Rohr (mit einem Trichter ist dies leichter). Falls Sie ein Chemikalienkonzentrat verwenden, empfiehlt es sich, dieses in einem separaten Behälter vorzubereiten, bevor Sie es in das Rohr gießen. Der Stiel nimmt ca. 600 ml auf. Verschließen Sie das Rohr, indem Sie den ergonomischen Griff darauf schrauben. Stellen Sie sicher, dass die wasserdichte Dichtung korrekt angebracht ist.

### **Geeignet zur Benutzung mit:**

- Unkrautvernichtungsmitteln
- Pilzvernichtungsmitteln
- Insektenvernichtungsmitteln
- Versiegelungsmitteln
- Reinigungsmitteln

### **Bedienungsweise:**


Stellen Sie den Durchflussregler auf **I** (im Uhrzeigersinn von **0** auf **I** drehen) Rollen Sie das Gerät über die zu behandelnde Fläche, und achten Sie dabei darauf, dass der Schaumstoff die ganze Zeit über mit der Chemikalie durchtränkt ist. Falls notwendig, stellen Sie den Durchflussregler auf eine höhere (in Richtung **I** drehen) oder geringere (in Richtung **0** drehen) Zufuhr der Chemikalie. Eine intensivere Behandlung macht eventuell zwei Arbeitsgänge in Längs- und Querrichtung erforderlich.



### **Nach dem Gebrauch:**

Stellen Sie den Durchflussregler nach dem Gebrauch auf **0**. Gießen Sie die verbleibende Flüssigkeit aus dem Rohr, und geben Sie diese in einen geeigneten Behälter (verwenden Sie wenn möglich den Originalbehälter). Die Schaumstoffrolle ist abnehmbar, lösen Sie einfach die Muttern, und ziehen Sie die Rolle von der Achse. Schaumstoffteil und Rohr gründlich mit Wasser ausspülen. Wenn Sie Ihre Garten-Rolle einlagern, stellen Sie sicher, dass sie nicht auf der Schaumstoffrolle steht, damit sich diese nicht verformt.

Zum Wiederausammenbau nachfolgende Schritte in umgekehrter Reihenfolge ausführen:



### **WICHTIG:**

Außer Reichweite von Kindern halten. Beachten Sie die Sicherheitshinweise und Empfehlungen auf der Verpackung der Chemikalie.

### **ENTSORGUNG**

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der ertstoffsammlung zu.

Eurotops Versand GmbH  
Elisabeth-Selbert-Straße 3  
40764 Langenfeld, Deutschland



Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte  
in Deutschland an die 0180 5306363\* oder [info@eurotops.de](mailto:info@eurotops.de)  
in Österreich an die 01 230604312 oder [info@eurotops.at](mailto:info@eurotops.at)  
in der Schweiz an die 044 2836125 oder [info@eurotops.ch](mailto:info@eurotops.ch)

Bei ggf. erforderlicher Rücksendung der Ware adressieren Sie diese bitte an die auf Ihrer Rechnung stehende Retourenadresse.

\*14 Cents/Min. aus dem deutschen Festnetz, aus dem deutschen Mobilfunknetz max. 42 Cents/Min.

Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.  
Änderungen in Technik und Ausstattung sind vorbehalten.

© 22.11.2013