


Bedienungsanleitung
Instruction manual
Mode d'emploi




Kat.-Nr. 98.1118.01
Kat.-Nr. 98.1119.01

Kat.-Nr. 98.1118.01



Kat.-Nr. 98.1119.01



Kat.-Nr. 98.1118.01
**Elektronisches
Lichtbogen-Stabfeuerzeug USB
mit flexiblem Hals**

Kat.-Nr. 98.1119.01
**Elektronisches
Lichtbogen-Stabfeuerzeug USB**

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Gerät aus dem Hause TFA entschieden haben.

1. Bevor Sie mit dem Gerät arbeiten

- Lesen Sie sich bitte die Bedienungsanleitung genau durch.
- Durch die Beachtung der Bedienungsanleitung vermeiden Sie auch Beschädigungen des Gerätes und die Gefährdung ihrer gesetzlichen Mängelrechte durch Fehlgebrauch. Für Schäden, die aus Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung.
- Beachten Sie besonders die Sicherheitshinweise!
- Bewahren Sie diese Anleitung gut auf!

2. Einsatzbereich und alle Vorteile Ihres neuen Geräts auf einen Blick

- Zum Anzünden von Kerzen, Gasherd, Grill-/Kaminanzünder etc.
- Funktioniert elektrisch mit Lichtbogen, ohne Gas oder Benzin
- Einfaches Aufladen per Micro-USB Kabel (inklusive)
- Zündet bei Wind und Wetter
- Mehr Sicherheit, da keine offene Flamme
- Bequemes Anzünden durch Stabform
- Wirtschaftlich und umweltfreundlich
- Mit Sicherheitsabdeckung und automatischer Abschaltung nach 10 Sekunden
- Sicher und einfach zu bedienen

3. Zu Ihrer Sicherheit

- Das Produkt ist ausschließlich für den oben beschriebenen Einsatzbereich geeignet. Verwenden Sie das Produkt nicht anders, als in dieser Anleitung beschrieben wird.
- Es darf nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen eingesetzt werden.
- Das eigenmächtige Reparieren, Umbauen oder Verändern des Gerätes ist nicht gestattet.
- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.

**Vorsicht!
Lebensgefahr durch Stromschlag!**



- Schließen Sie das Gerät über das USB-Kabel nur an eine geeignete USB-Spannungsquelle mit Ladeausgang an (DC 5V ±0,5V, 0,3-1A).
- Das Gerät darf nicht mit Wasser oder Feuchtigkeit in Kontakt kommen.
- Laden Sie das Gerät nicht, wenn das Gehäuse beschädigt ist.
- Laden Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Personen (auch Kindern) auf, die möglichen Gefahren im Umgang mit elektrischen Geräten nicht richtig einschätzen können.
- Trennen Sie das Gerät sofort von der Ladestromquelle, wenn eine Störung auftritt.

**Vorsicht!
Verletzungsgefahr:**



- **Verbrennungsgefahr!** Berühren Sie den Lichtbogen nicht.
- Sollte das Gerät überhitzten, unterbrechen Sie den Gebrauch und lassen den Anzünder abkühlen. Verwenden Sie das Gerät erst nach dem Abkühlen wieder.
- Halten Sie das Gerät fern von Gesicht, Körper, Kleidung und anderen brennbaren Materialien. Niemals auf Menschen oder Tiere richten!
- Lösen Sie den Anzünder nicht während des Ladevorgangs aus.
- **Explosions- und Brandgefahr!** Den Akku nicht ins Feuer werfen, kurzschließen oder auseinander nehmen. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen, um den Akku auszutauschen. Der Akku ist fest eingebaut und kann nicht gewechselt werden.

**Wichtige Hinweise
zur Produktsicherheit!**



- Setzen Sie das Gerät nicht extremen Temperaturen (über 50°C), Vibratoren und Erschütterungen aus. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung. Die technischen Daten entsprechen dem Stand bei Drucklegung und können ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden. Die neuesten technischen Daten und Informationen zu Ihrem Produkt finden Sie auf unserer Homepage unter Eingabe der Artikel-Nummer in das Suchfeld.
- Benutzen und lagern Sie das Feuerzeug nicht in einem Umfeld mit starker statischer elektrischer Ladung oder mit Magneten.
- Um das Gerät nicht zu beschädigen, stecken Sie bitte keinen spitzen Gegenstand in die Öffnungen.

Diese Anleitung oder Auszüge daraus dürfen nur mit Zustimmung von TFA Dostmann veröffentlicht werden. Die technischen Daten entsprechen dem Stand bei Drucklegung und können ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden. Die neuesten technischen Daten und Informationen zu Ihrem Produkt finden Sie auf unserer Homepage unter Eingabe der Artikel-Nummer in das Suchfeld.

www.tfa-dostmann.de
E-Mail: info@tfa-dostmann.de
TFA Dostmann GmbH & Co.KG
Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Deutschland



Bedienungsanleitung



Bestandteile

- A 1: Sicherheitsabdeckung
- A 2: Taste AN/AUS
- A 3: Lichtbogen
- A 4: Flexible Hals
- B 1: LED Kontrollleuchte
- B 2: USB Port

5. Bedienung

- Vor dem ersten Gebrauch bitte vollständig aufladen.
- Schieben Sie die Sicherheitsabdeckung mit dem Daumen nach oben und drücken Sie dann den Knopf.
- Der Lichtbogen wird gezündet und kann nun verwendet werden.
- Nach 10 Sekunden schaltet sich der Lichtbogen automatisch ab.
- Bei Bedarf zünden Sie das Gerät erneut.
- Schieben Sie die Sicherheitsabdeckung nach Gebrauch wieder nach unten. Prüfen Sie vorher, ob der Lichtbogen vollständig erloschen ist.

6. Aufladen

- Die LED Kontrollleuchte leuchtet, wenn der Akku aufgeladen werden soll.
- Bitte laden Sie das Gerät umgedreht auf, um die Lebensdauer des Akkus zu erhalten.
- Stecken Sie das mitgelieferte USB-Kabel mit dem Micro-USB-Stecker in die vorgesehene Öffnung am Gerät. Schließen Sie das USB-Kabel an eine geeignete USB-Spannungsquelle (Computer, USB-Ladegerät oder USB-Hub) an.

2. Range of application and all the benefits of your new instrument at a glance

- Zum Anzünden von Kerzen, Gasherd, Grill-/Kaminanzünder etc.
- Funktioniert elektrisch mit Lichtbogen, ohne Gas oder Benzin
- Einfaches Aufladen per Micro-USB Kabel (inklusive)
- Zündet bei Wind und Wetter
- Mehr Sicherheit, da keine offene Flamme
- Bequemes Anzünden durch Stabform
- Wirtschaftlich und umweltfreundlich
- Mit Sicherheitsabdeckung und automatischer Abschaltung nach 10 Sekunden
- Sicher und einfach zu bedienen

3. Zu Ihrer Sicherheit

- Das Produkt ist ausschließlich für den oben beschriebenen Einsatzbereich geeignet. Verwenden Sie das Produkt nicht anders, als in dieser Anleitung beschrieben wird.
- Es darf nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen eingesetzt werden.
- Das eigenmächtige Reparieren, Umbauen oder Verändern des Gerätes ist nicht gestattet.
- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.

7. Pflege und Wartung

- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch. Keine Scheuer- oder Lösungsmittel verwenden!
- Reinigen Sie die Lichtbogen-Kontakte bei Bedarf vorsichtig mit einem kleinen Pinsel.
- Bewahren Sie Ihr Gerät an einem trockenen Platz auf.

8. Entsorgung

Dieses Gerät ist entsprechend der EU-Richtlinie über die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) gekennzeichnet.

Dieses Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Nutzer ist verpflichtet, das Altgerät zur umweltgerechten Entsorgung bei einer ausgewiesenen Annahmestelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronikeräten abzugeben.

9. Technische Daten

Zündungen pro Ladung 50-60

Ladezyklen 500

Spannungsversorgung Integrierter Lithium-Akkumulator AC 220mAh/3,7V

Lade-Schnellstelle Micro-USB

Lade-Stromquelle DC 5V ±0,5V, 0,3-1A (USB)

Aufladezeit 1,5-2 Stunden

Abmessung 98.1118.01 26 x 18 x 219 mm

98.1119.01 26 x 19 x 192 mm

Gewicht 98.1118.01 58 g (nur das Gerät)

98.1119.01 52 g (nur das Gerät)



Instruction manual



Cat. No. 98.1118.01

**Electric Arc Lighter
with flexible long neck and USB charging**

Cat. No. 98.1119.01

**Electric Arc Lighter
with USB charging**

Thank you for choosing this instrument from TFA.

1. Before you use this product

- Please make sure you read the instruction manual carefully.
- Following and respecting the instructions in your manual will prevent damage to your instrument and loss of your statutory rights arising from defects due to incorrect use. We shall not be liable for any damage occurring as a result of non-following of these instructions.
- Please take particular note of the safety advice!
- Please keep this instruction manual safe for future reference.

2. Range of application and all the benefits of your new instrument at a glance

- To light candles, gas stovetops, BBQs and fireplaces and much more
- Works with an electric arc, no gas or petrol
- Easy charging via micro-USB cable (included)
- Lights up in windy and wet conditions
- More safety - no open flame
- Convenient light up with bar-shaped design
- Economical and environmental friendly
- With safety cover and automatic cut-off after 10 seconds
- Safe and easy to use

3. For your safety

- This product is exclusively intended for the range of application described above. It should only be used as described within these instructions.
- It must not be used in potentially explosive environments.
- Unauthorized repairs, alterations or changes to the product are prohibited.
- The product is not a toy. Keep it away from children and pets.



**Caution!
Risk of electrocution!**

- Connect the device via the USB cable only to a suitable USB power source such as a computer, USB charger or USB hub with charging output (DC 5V ±0,5V, 0,3-1A).
- The product must not come into direct contact with water or moisture.
- Do not charge the product if the housing is damaged.
- Charge the device out of reach of persons (including children) who cannot fully appreciate the potential risks of handling electrical equipment.
- Disconnect the device from the charging power source immediately if any fault occurs.



**Caution!
Risk of injury:**

- Risk of burns! Do not touch the electric arc.
- If the device overheats, discontinue use and allow the lighter to cool down. Do not use the device again until it cools down.
- Keep the device away from the face, body, clothing and other flammable materials. Never aim at people or animals!
- Do not ignite the lighter while charging.
- **Explosion and fire hazard!** The rechargeable battery must not be thrown into a fire, short-circuited, taken apart or recharged. Do not attempt to open the device to replace the battery. The battery is permanently built-in and cannot be changed.



**Important information
on product safety!**

- Do not expose the device to extreme temperatures (more than 50°C), vibrations or shocks. Avoid direct sunshine.
- The instrument is not unbreakable. In case of falling down parts can break.
- Protect the electric arc contacts from impurities and build ups such as wax or soot residues.
- Do not use or store the lighter in an environment with strong static electricity or magnetic fields.
- To avoid damages, please do not insert a pointed object into the openings.

4. Elements

A 1: Safety cover

A 2: ON-OFF button

A 3: Electric arc

A 4: Flexible long neck

B 1: LED light

B 2: USB port



Instruction manual




5. Operation

- Before the first use, please charge it fully.
- Use your thumb to slide the safety cover upward and press the button.
- The arc is ignited and can now be used.
- The electric arc will turn off automatically after approximately 10 seconds.
- If necessary, ignite the device again.
- Slide the cover down again after use. Check beforehand if the electrical arc is completely extinguished.

6. Charging

- The LED light indicates that the built-in rechargeable battery has to be charged. Please charge the device immediately to preserve battery life.
- Insert the supplied micro USB cable into the USB interface. Connect the device via the USB cable only to a suitable USB power source.
- Do not apply excessive force when connecting the USB cable. The USB plug fits only one way into the USB port.
- To fully charge, leave the device connected for approximately 1.5 - 2 hours.
- The LED light indicates that the built-in rechargeable battery is charging. Once the light is off, the built-in rechargeable battery is charged.
- Disconnect the device from the charging power source.
- Do not leave the fully-charged device connected to the charging power source as this may shorten battery life.
- Recharge the battery every six months, even if the product is not in use.

8. Waste disposal



This product is labelled in accordance with the EU Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE).
Please do not dispose of this product in ordinary household waste. As a consumer, you are required to take end-of-life devices to designated collection points for the disposal of electrical and electronic equipment, in order to ensure environmentally-compatible disposal.

9. Specifications

Ignitions per charge 50-60


Charge cycles 500</p

Istruzioni per l'uso
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso



Kat.-Nr. 98.1118.01
Kat.-Nr. 98.1119.01

Kat.-Nr. 98.1118.01



Vi ringraziamo per aver scelto l'apparecchio della TFA.

1. Prima di utilizzare l'apparecchio

- Leggete attentamente le istruzioni per l'uso.
- Seguendo le istruzioni per l'uso, eviterete anche di danneggiare il prodotto e di pregiudicarne, a causa di un utilizzo scorretto, i diritti del consumatore che vi spettano per legge. Decliniamo ogni responsabilità per i danni derivanti dal mancato rispetto delle presenti istruzioni per l'uso.
- Prestate particolare attenzione alle misure di sicurezza!
- Conservate con cura queste istruzioni per l'uso.

2. Tutte le applicazioni e tutti i vantaggi del vostro nuovo apparecchio

- Per l'accensione di candele, fornelli a gas, grill e camini ecc.
- Funzionamento elettrico tramite arco elettrico, senza gas o benzina.
- Ricarica facile con cavo micro USB (incluso)
- Utilizzabile con vento e maltempo
- Sicuro, per l'assenza di fiamme vive
- Accensione comoda tramite la forma a bacchetta
- Economico ed ecologico
- Con cappuccio di protezione e spegnimento automatico di sicurezza dopo 10 secondi
- Sicuro e facile da utilizzare

3. Per la vostra sicurezza

- Il prodotto è adatto esclusivamente agli utilizzi di cui sopra. Non utilizzare il prodotto in maniera diversa da quanto descritto in queste istruzioni.
- Non utilizzare in ambienti potenzialmente esplosivi.
- Non sono consentite riparazioni, alterazioni o modifiche non autorizzate del dispositivo.
- Il dispositivo non è un giocattolo. Tenere lontano da bambini e animali domestici.

Attenzione! Pericolo di morte per scossa elettrica!

- Collegare il dispositivo con il cavo USB soltanto ad altri fonti di elettricità adatte, come computer, caricatori USB, Hub USB con uscita di corrente accesa (DC 5V ±0,5V, 0,3-1A).
- Il dispositivo non deve venire a contatto con acqua o umidità.
- Non caricare il dispositivo qualora la struttura esterna risulta danneggiata.
- Caricare il dispositivo fuori dalla portata di persone (per esempio i bambini) che potrebbero non riconoscere adeguatamente il rischio derivante dall'uso di apparecchi elettrici.
- Staccare immediatamente il dispositivo dalla fonte di energia qualora rileviate un guasto.

Attenzione! Pericolo di lesioni:


- Pericolo di ustione!** Non toccate l'arco elettrico!
- In caso di surriscaldamento del dispositivo, interromperne l'utilizzo e farlo raffreddare. Utilizzare soltanto dopo il raffreddamento.
- Non puntare il dispositivo su viso, occhi, corpo, vestiti e materiali infiammabili. Mai puntare contro persone e animali!
- Non azionare il dispositivo durante il caricamento.
- Pericolo di esplosione e incendio.** Non gettare la batteria nel fuoco, non polarizzarla in maniera scorretta, non smontarla e non cercare di ricarcarla. Non tentare di aprire il dispositivo per sostituire la batteria. La batteria è integrata e non può essere modificata.

Avvertenze sulla sicurezza del prodotto!

- Non esporre l'apparecchio a temperature estreme (superiore a 50°C), vibrazioni e urti. Evitare l'irradiazione diretta del sole.
- L'apparecchio non è infrangibile. Nel caso in cui l'apparecchio cada per terra è possibile che parti si stacchino.
- Proteggere i contatti dell'arco elettrico da contaminazione, come ad esempio cera o fuligine.
- Non utilizzare o riporre l'accendino in un ambiente con forte elettricità statica o con campi magnetici.
- Per evitare di danneggiare l'apparecchio, non inserire oggetti appuntiti nell'aperture.



Kat.-Nr. 98.1119.01



Vi ringraziamo per aver scelto l'apparecchio della TFA.

1. Prima di utilizzare l'apparecchio

- Leggete attentamente le istruzioni per l'uso.
- Seguendo le istruzioni per l'uso, eviterete anche di danneggiare il prodotto e di pregiudicarne, a causa di un utilizzo scorretto, i diritti del consumatore che vi spettano per legge. Decliniamo ogni responsabilità per i danni derivanti dal mancato rispetto delle presenti istruzioni per l'uso.
- Prestate particolare attenzione alle misure di sicurezza!
- Conservate con cura queste istruzioni per l'uso.

2. Tutte le applicazioni e tutti i vantaggi del vostro nuovo apparecchio

- Per l'accensione di candele, fornelli a gas, grill e camini ecc.
- Funzionamento elettrico tramite arco elettrico, senza gas o benzina.
- Ricarica facile con cavo micro USB (incluso)
- Utilizzabile con vento e maltempo
- Sicuro, per l'assenza di fiamme vive
- Accensione comoda tramite la forma a bacchetta
- Economico ed ecologico
- Con cappuccio di protezione e spegnimento automatico di sicurezza dopo 10 secondi
- Sicuro e facile da utilizzare

3. Per la vostra sicurezza

- Il prodotto è adatto esclusivamente agli utilizzi di cui sopra. Non utilizzare il prodotto in maniera diversa da quanto descritto in queste istruzioni.
- Non utilizzare in ambienti potenzialmente esplosivi.
- Non sono consentite riparazioni, alterazioni o modifiche non autorizzate del dispositivo.
- Il dispositivo non è un giocattolo. Tenere lontano da bambini e animali domestici.

Attenzione! Pericolo di morte per scossa elettrica!

- Collegare il dispositivo con il cavo USB soltanto ad altri fonti di elettricità adatte, come computer, caricatori USB, Hub USB con uscita di corrente accesa (DC 5V ±0,5V, 0,3-1A).
- Il dispositivo non deve venire a contatto con acqua o umidità.
- Non caricare il dispositivo qualora la struttura esterna risulta danneggiata.
- Caricare il dispositivo fuori dalla portata di persone (per esempio i bambini) che potrebbero non riconoscere adeguatamente il rischio derivante dall'uso di apparecchi elettrici.
- Staccare immediatamente il dispositivo dalla fonte di energia qualora rileviate un guasto.

Attenzione! Pericolo di lesioni:

- Pericolo di ustione!** Non toccate l'arco elettrico!
- In caso di surriscaldamento del dispositivo, interromperne l'utilizzo e farlo raffreddare. Utilizzare soltanto dopo il raffreddamento.
- Non puntare il dispositivo su viso, occhi, corpo, vestiti e materiali infiammabili. Mai puntare contro persone e animali!
- Non azionare il dispositivo durante il caricamento.
- Pericolo di esplosione e incendio.** Non gettare la batteria nel fuoco, non polarizzarla in maniera scorretta, non smontarla e non cercare di ricarcarla. Non tentare di aprire il dispositivo per sostituire la batteria. La batteria è integrata e non può essere modificata.

Avvertenze sulla sicurezza del prodotto!

- Non esporre l'apparecchio a temperature estreme (superiore a 50°C), vibrazioni e urti. Evitare l'irradiazione diretta del sole.
- L'apparecchio non è infrangibile. Nel caso in cui l'apparecchio cada per terra è possibile che parti si stacchino.
- Proteggere i contatti dell'arco elettrico da contaminazione, come ad esempio cera o fuligine.
- Non utilizzare o riporre l'accendino in un ambiente con forte elettricità statica o con campi magnetici.
- Per evitare di danneggiare l'apparecchio, non inserire oggetti appuntiti nell'aperture.



Cat.-N. 98.1118.01
Accendino a bacchetta ad arco elettrico USB con collo flessibile

Cat.-N. 98.1119.01
Accendino a bacchetta ad arco elettrico USB

4. Componenti
A 1: Cappuccio di protezione
A 2: Tasto ON/OFF
A 3: Arco elettrico
A 4: Collo flessibile
B 1: Spia luminosa LED
B 2: Porta USB

5. Uso
• Prima del primo utilizzo ricaricare completamente.
• Spingere con il pollice il cappuccio di protezione verso l'alto e premere il tasto.
• L'arco elettrico viene acceso e può essere utilizzato.
• L'arco elettrico si spegne automaticamente dopo 10 secondi.
• In caso di necessità accendere nuovamente il dispositivo.
• Dopo l'utilizzo spingere il cappuccio verso il basso. Controllare se l'arco elettrico è spento correttamente.

6. Ricarica
• Si accende la spia luminosa a LED quando la batteria deve essere caricata.
• Caricare all'istante la batteria per preservarne la durata di vita.
• Utilizzare il cavo USB incluso con la presa micro USB nell'alloggiamento previsto. Collegare il dispositivo con il cavo USB soltanto ad altri fonti di elettricità adatte.

7. Cura e manutenzione
• Per pulire l'apparecchio utilizzare solo un panno morbido secco. Non usare solventi o abrasivi.
• In caso di necessità, pulire i contatti elettrici con un pennellino.
• Collegare il dispositivo in un luogo asciutto.

8. Smaltimento
Questo apparecchio è etichettato in conformità alla Direttiva UE sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE). Questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Il consumatore è tenuto a consegnare il vecchio apparecchio presso un punto di raccolta per lo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai fini di uno smaltimento ecologico.

9. Dati tecnici

Accensioni per ogni ricarica	50-60
Cicli di ricarica	500
Alimentazione	Batteria al litio integrata AC 220mAh / 3.7V
Interfaccia di ricarica	Ingresso Micro-USB
Fonction d'alimentation	DC 5V ±0.5V, 0.3-1A (USB)
Tempo di ricarica	1,5-2 ore
Dimensione	98.1118.01 26 x 18 x 219 mm 98.1119.01 26 x 19 x 192 mm
Peso	98.1118.01 58 g (solo apparecchio) 98.1119.01 52 g (solo apparecchio)

10. Avvertenze sulla sicurezza del prodotto!

- Pericolo di ustione!** Non toccate l'arco elettrico!
In caso di surriscaldamento del dispositivo, interromperne l'utilizzo e farlo raffreddare. Utilizzare soltanto dopo il raffreddamento.
- Non puntare il dispositivo su viso, occhi, corpo, vestiti e materiali infiammabili. Mai puntare contro persone e animali!
- Non azionare il dispositivo durante il caricamento.
- Pericolo di esplosione e incendio.** Non gettare la batteria nel fuoco, non polarizzarla in maniera scorretta, non smontarla e non cercare di ricarcarla. Non tentare di aprire il dispositivo per sostituire la batteria. La batteria è integrata e non può essere modificata.

11. Belangrijke informatie voor de productveiligheid!

- Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen (hoger dan 50°C), trillingen en schokken. Vermijd direct zonlicht.
- Het apparaat is niet onbrekbaar. Bij het vallen kunnen onderdelen afbreken.
- Bescherm de lichtboog-kontakten tegen vervuiling zoals wax en roet.
- De aansteker niet gebruiken of opslaan in een omgeving met sterke elektrische lading of met magnetenvelden.
- Om te voorkomen dat het apparaat beschadigd wordt, a.u.b. geen puntig voorwerp in de opening plaatsen.

Cat.-Nr. 98.1118.01
Elektrische lichtboog - staafaansteeker USB met flexibele hals

Cat.-Nr. 98.1119.01
Elektrische lichtboog - staafaansteeker USB

4. Onderdelen
A 1: Veiligheidsafdekking
A 2: ON/OFF toets
A 3: Lichtboog
A 4: Flexibele hals
B 1: LED indicatielampje
B 2: USB poort

5. Bediening
• Volledig opladen voor het eerste gebruik.
• Schuif de veiligheidsafdekking met de duim omhoog en druk op de toets.
• De lichtboog wordt aangestoken en kan nu gebruikt worden.
• De lichtboog schakelt zich automatisch na 10 seconden uit.
• Wanneer nodig steekt u het apparaat opnieuw aan.
• Schuif de veiligheidsafdekking na gebruik weer naar beneden. Test voordeel, of de lichtboog volledig gedoofd is.

6. Opladen
• Het LED lampje licht wanneer de accu moet worden opgeladen.
• A.u.b. direct het apparaat opladen, om de levensduur van de accu te behouden.
• Steek de meegeleverde USB-kabel met de micro-USB-stekker in de daarvoor bestemde opening. Sluit nu het apparaat met de USB-kabel aan in de voorzienige USB-spanningsbron.

7. Hoe u uw nieuwe apparaat kunt gebruiken en alle voordeelen ervan in één oogopslag
• Voor het aansteken van kaarsen, gashaard, grillhaard enz.
• Werk elektrisch met lichtboog, zonder gas of benzine
• Eenvoudig op te laden met micro-USB kabel (inclusief)
• Gebruik bij het aansluiten van de USB-stekkers geen geweld. Een USB stekker past alleen maar op één manier in de USB – toegang.
• Om het apparaat volledig op te laden, laat u het ongeveer 1,5 – 2 uren aangesloten.
• Het LED lampje geeft aan dat de accu wordt opgeladen. Als het lampje uit is, is de accu opgeladen.
• Maak het apparaat los van de stroombron.
• De volgeladen accu niet aan de stroombron aangesloten laten, dit kan namelijk de accu-levensduur verkorten.
• Alle zes maanden de accu opladen, ook wanneer het product niet gebruikt wordt.

8. Schoonmaken en onderhoud
• Maak het apparaat met een zachte, droog doek schoon. Geen schuur- of oplosmiddelen gebruiken!
• Het lichtboog-contact, wanneer nodig, schoonmaken met een kwastje.
• Bewaar het apparaat op een droge plaats.

9. Verwijderen

Dit apparaat is gemarkeerd in overeenstemming met de EU-richtlijn (WEEE) over het verwijderen van elektrisch en elektronisch afval. Dit product mag niet met het huisvuil worden weggegooid. De gebruiker is verplicht om de apparatuur te geven bij een als zodanig erkende plek van afgifte voor het verwijderen van elektrische en elektronische apparatuur om een milieuvriendelijk verwijderen te garanderen.

10. Technische gegevens

Ontstekingen per lading	50-60
Ladecycli	500
Spanningsvoorziening	Geïntegreerde lithium accu AC 220 mAh / 3.7 V
Lade-interface	Micro-USB-aansluiting
Lade-stroombron	DC 5V ±0.5V, 0.3-1A (USB)
Laadtijd	1,5-2 uren

Dimensie	98.1118.01 26 x 18 x 219 mm 98.1119.01 26 x 19 x 192 mm
----------	--

Gewicht	98.1118.01 58 g (alleen het apparaat) 98.1119.01 52 g (alleen het apparaat)
---------	--

Deze gebruiksaanwijzing of gedeelten eruit mogen alleen met toestemming van TFA Dostmann worden gepubliceerd. De technische gegevens van dit apparaat zijn actueel bij het terechtgaan en kunnen zonder voorafgaande informatie worden gewijzigd. De nieuwste technische gegevens en informatie over uw product kunt u vinden door het invoeren van het artikelnummer op onze homepage.