


# Polshorloge "TIME WHEELS" (44660)

## Gebruiksaanwijzing



### Stap 1: Roll-positionering om 12:00 uur

Houd **knop D** 2 seconden ingedrukt. De rollen beginnen te draaien en stoppen op een willekeurige positie.

Druk nu op **knop C** totdat de uurwals op 12 uur staat.

Druk nu op **knop B** en **knop A** tot de minuutrollen op 00 staan.

Om de gegevens op te slaan, drukt u op **knop D** of wacht u ca. 15 seconden.

De rollen beginnen weer te draaien en stoppen op een willekeurige positie.

### Stap 2: De huidige tijd instellen

Druk en houd **knop C** 2 seconden ingedrukt, de uurwals zal draait.

Druk op **knop C** om het uur in te stellen.

Druk op **knop A** om het eerste cijfer van de minuut in te stellen.

Druk op **knop B** om het tweede cijfer van de minuut in te stellen.

Om de instellingen op te slaan, drukt u op knop D of wacht u ongeveer 15 seconden.

### Demo-animatiemodus

Druk op **knop A** en de rollen maken 2 omwentelingen om de rolbewegingen te demonstreren. De rollen zullen dan terugkeren naar de huidige tijd.

### ATTENTIE!!!!!!

De retourzending is uitgesloten, indien de goederen door oneigenlijk gebruik zijn beschadigd.

### DISPOSAL:



Het verpakkingsmateriaal is recyclebaar. Gooi de verpakking op een milieuvriendelijke manier weg en breng deze terug naar de recyclage-inzameling. Gooi het artikel en de batterijen op een milieuvriendelijke manier weg als u ze wilt weggooien. Het apparaat en de batterijen mogen niet bij het huisvuil worden weggegooid. Gooi ze weg bij een recyclingcentrum voor oude elektrische en elektronische apparatuur. Neem contact op met uw gemeente voor meer informatie. Verwijder eerst de batterijen.

Eurotops Versand GmbH  
Elisabeth-Selbert-Strasse 3  
40764 Langenfeld, Duitsland

**EURO**  
*tops*



© 06.08.2019

Voor technische vragen kunt u contact opnemen met in the Netherlands  
026 . 37 36 333 or [info@eurotops.nl](mailto:info@eurotops.nl)

\*14 cent/min. van het Duitse vaste net, max. 42 cent/min. van het Duitse mobiele net.

Als u de goederen moet retourneren, gelieve ze dan te adresseren aan het retouradres op uw factuur.

Fabrikant: Ching Chi Industrial Co. Ltd., 23-29 Pak Tin Par Street, Hong Kong, China