

Anleitung zu Artikel 860-39:

An der Batteriebox ist ein Knopf und mit diesem Knopf stellt man die verschiedenen Funktionen des Artikels ein und auch automatisch den Timer, wird der Artikel angeschaltet leuchtet dieser für 6h und schaltet sich automatisch nach 18h wieder ein. (6h an / 18h aus)

Die Chaser-Funktion an der Batteriebox hat 8 Funktionen:

1. Kombination aus allem
2. Vorwärts laufendes Licht
3. Licht läuft nach oben und sammelt sich bis Artikel komplett leuchtet
4. Vorwärts laufendes blinkendes Licht
5. Rückwärts laufendes blinkendes Licht
6. Licht läuft gleichzeitig durch Kopf und Stab, bis alle Lichtpunkte leuchten
7. Langsames vorwärts laufendes Licht
8. Stetiges Leuchten
9. Aus

Batteriewechsel:

1. Batteriebox aufdrehen
2. Batteriehalter kann von dem Batterieboxkopf abgezogen werden
3. Batterien in den Halter einsetzen, auf richtige Polung achten!
4. Danach Batteriehalter wieder ins Kopfteil einklicken
5. Die Box zuschrauben