

*Waidzeit*  
AUSTRIA



## BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR IHREN WAIDZEIT WHISKY SCOTT'S HIGHLAND CHRONOGRAPHEN



Für eine optimale Zeitmessung müssen Sie bitte folgendes beachten:

Als erstes müssen Sie den Knopf **1. Start/ Stopp** kurz gedrückt halten, dann fängt der Zeiger in der **Zeitmessung in Sekunden** zu laufen an. Wollen Sie die Messung stoppen, so drücken Sie bitte wieder kurz auf den Knopf **1. Start/ Stopp**.

Wenn Sie die Zeitmessung weiterlaufen lassen möchten, dann wieder auf **1. Start/ Stopp** drücken. Auf der linken Seite können Sie die **Zeitmessung in Minuten** mitverfolgen. Ist die Zeitmessung ganz beendet, dann drücken Sie den Knopf **2. Zurücksetzen**.

Bitte beachten Sie, dass die Zeitmessung nur zurückgestellt werden kann, wenn vorher **1. Start/ Stopp** gedrückt worden ist.

Die **Stundenanzeige** zeigt Ihnen die genaue Stunde (Tageszeit) an. Ist z. B. der Stunden- und Minutenzeiger auf 12 Uhr und in der **Stundenanzeige** ist der Zeiger auf 24, dann ist es 24:00 Uhr.

Wenn die Einstellung in der **Stundenanzeige** nicht stimmen sollte, dann ziehen Sie die Krone 2x vorsichtig heraus und nehmen Sie die gleiche Prozedere wie bei der Uhrzeiteinstellung vor. Wollen Sie die **Datumsanzeige** ändern, so ziehen Sie die Krone 1x vorsichtig heraus.

**Wichtig:** Die Krone immer nach oben drehen!