


Avant d'essayer de démarrer le véhicule, le démarreur rapide doit être retiré de la prise 12V du véhicule. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages permanents au démarreur rapide..

ATTENTION!!!

La réexpédition est exclue si les produits ont été endommagés en raison d'une mauvaise utilisation.

ÉLIMINATION:

Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarrassez-vous de l'emballage de manière écologique en le plaçant dans les conteneurs de recyclage prévus à cet effet.



Jetez le produit et les piles en respectant l'environnement si vous avez l'intention de vous en débarrasser. Ne jetez pas l'appareil et les piles avec les ordures ménagères. Emmenez-les dans un centre de recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. Communiquez avec votre administration locale pour obtenir de plus amples renseignements. Retirez d'abord les piles.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Allemagne



Si vous avez besoin d'assistance technique, veuillez nous appeler....

en Allemagne 0180. 530 63 63* ou info@eurotops.de
en Autriche 01. 230 60 43 12 ou info@eurotops.at
en Suisse 044. 28 36 125 ou info@eurotops.ch
en Nederland 020 / 2621958 oder info@eurotops.nl
en France 0892. 700 470** oder info@eurotops.fr

* 14 Cents/minute par ligne fixe allemande, max. 42 centimes/minute via le réseau de téléphonie mobile **34 Cents/minute par ligne fixe française

Tout retour de produits doit être fait à l'adresse de retour indiquée sur votre facture.

© 27.05.2021

DONNÉES TECHNIQUES

- Puissance 14.8 Volt
- Capacité de la batterie: 2600mAh
- Temps de charge de l'appareil sur le véhicule : 2-4 heures
- Temps de charge via Micro-USB environ 10-12 heures
- Temps de charge de la batterie du véhicule : environ 20 minutes (par cycle)
- Taille du fusible : 8A
- Type de batterie: Li-ION
- Sortie USB: 5V DC 2400mAh
- Entrée Micro USB 5V 1.5 A



Fabrique Modell HH378N:
Dongguan Huihao Electrical Products Co. Ltd.
Building A, No.6, Jinxiaotang Industrial Area
Zhutang Village, Fenggang Town, Dongguan City
Guangdong Province, China

Démarrateur rapide rechargeable

MODE D'EMPLOI



Code Art.: 48370

Veuillez le lire attentivement avant de l'utiliser et le conserver pour référence ultérieure.

PROPRIÉTÉS

- Batterie Li-Ion puissante
- Plug-in compact et réglable en angle
- Charge et démarre une batterie de véhicule faible en quelques minutes.
- 2.4 A port USB pour charger les smartphones
- Indicateurs de niveau de batterie / de charge

RACCORDEMENT / FONCTIONS

1. Prise de cigarette à angle réglable
2. Interrupteur d'alimentation
3. Indicateur du niveau de la batterie
4. Indicateur d'alimentation USB
5. 2.4 A Prise d'alimentation USB
6. Port de charge micro USB
7. Câble micro USB (non illustré)



⚠️ CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- N'utilisez pas le démarreur avec une batterie complètement déchargée.
- Avant de démarrer le véhicule, retirez le démarreur de secours.
- Vous devez charger complètement le démarreur avant de l'utiliser.
- Le démarreur de secours doit toujours être rangé en mode OFF. Chargez toujours le démarreur de secours après l'avoir utilisé et avant de le ranger.
- Le démarreur de secours est conçu pour charger des batteries de 12V dont la tension la plus basse est de 10,5V. Si la batterie du véhicule est fortement déchargée, appelez un centre de service automobile.
- Alarmes de voiture : si vous avez une alarme de voiture, réglez-la en " mode valet " avant d'essayer d'utiliser le démarrage rapide. De nombreux modèles populaires d'alarme de voiture coupent l'alimentation du système électrique du véhicule.
- Ne pas immerger dans l'eau. Tenir à l'écart de l'humidité
- Pour une performance optimale, stockez à une température comprise entre 0°C et 43°C.
- L'appareil peut être chaud au toucher pendant le fonctionnement. Arrêtez de l'utiliser s'il devient trop chaud.
- N'essayez pas d'inverser la polarité.
- Les fusibles 8A sont utilisés dans un système de protection qui contrôle la décharge et la recharge des démarreurs rapides.
- Recyclez toujours correctement vos produits à base de piles au lithium

AVERTISSEMENT: MAINTENIR HORS DE PORTÉE DE S ENFANTS. LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION. Attention - Risque de choc électrique. Tenez le démarreur rapide éloigné de l'eau et des autres liquides. Ne jamais faire fonctionner l'appareil s'il est endommagé ou si le produit ne fonctionne pas correctement. Débrancher la fiche d'alimentation lorsqu'elle n'est pas utilisée.

PEUT EXPLOSER S'IL EST ENDOMMAGÉ OU ÉLIMINÉ EN CAS D'INCENDIE.

Ne pas démonter ou modifier. Changer et utiliser l'appareil uniquement conformément aux instructions du manuel. Une mauvaise utilisation peut entraîner une production excessive de chaleur. La rupture peut libérer le contenu et le contact avec la peau peut causer une irritation ou des blessures. Contient une pile Li-Ion et doit être éliminée de façon appropriée

RECHARGEMENT DE VOTRE DÉMARREUR RAPIDE RECHARGEABLE

Ce produit a été expédié partiellement déchargé. Chargez complètement votre Fast-Starter via 12V ou Micro-USB dès réception. Chargez uniquement via 12V pendant la conduite.

1. Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation du Fast-Starter est sur la position OFF.
2. Branchez le démarreur rapide dans la prise 12V de la voiture pendant 2 à 4 heures pour le charger.
3. Lorsque tous les voyants sont allumés, le Fast-Starter est entièrement chargé.

REMARQUE : Lorsque vous chargez le démarreur rapide, assurez-vous que le moteur du véhicule est en marche afin d'éviter une décharge excessive de la batterie de la voiture. Le démarreur rapide ne peut être chargé que lorsque la tension de la batterie de la voiture est supérieure à 11,5 V (le circuit comporte un mode d'économie d'énergie intégré pour protéger la batterie de la voiture).

IMPORTANT: Chargez l'appareil après chaque utilisation et tous les 3 mois pour charger complètement la batterie interne et prolonger sa durée de vie.

INDICATEURS D'ÉTAT DE LA BATTERIE / DE CHARGE

Voyant de batterie	1. LED	2. LED	3. LED	4. LED
Capacité de la batterie < 25%.	Clignotant	Clignotant	Clignotant	Clignotant
Capacité de la batterie >25 % <50 %.	POUR	Clignotant	Clignotant	Clignotant
Capacité de la batterie >50% <75%.	POUR	POUR	Clignotant	Clignotant
Capacité de la batterie >75% <100	POUR	POUR	POUR	Clignotant
Capacité de la batterie 100%.	POUR	POUR	POUR	POUR

VÉRIFIER L'ÉTAT DE CAPACITÉ DE LA BATTERIE À DÉMARRAGE RAPIDE:

Appuyez sur le bouton d'alimentation UNE FOIS pour vérifier l'état de la batterie du démarreur rapide. Appuyez de nouveau sur cette touche pour éteindre l'appareil. Les voyants d'état de la batterie s'allument comme suit:

4 - LED s'allume (capacité de charge de 100%). La batterie interne est complètement chargée. Démarreur rapide READY et prêt pour USB.

3 - LED s'allume (capacité de charge de 75%). La batterie interne est généralement chargée. Démarreur rapide READY et prêt pour USB.

2 - LED s'allume (capacité de charge de 50%) Rechargez l'appareil dès que possible. Démarreur rapide PAS PRET et prêt pour USB.

1 LED s'allume (capacité de charge de 25%). Chargez l'appareil immédiatement. Démarrage rapide PAS PRET et USB limité.

REMARQUE: L'indicateur de niveau de batterie s'éteint automatiquement après 5 secondes.

CHARGER UNE BATTERIE DE VÉHICULE FAIBLE:

Avant d'insérer le démarreur rapide dans la prise du véhicule:

1. Assurez-vous que tous les feux du véhicule (intérieur et extérieur) et les accessoires (radio, etc.) sont éteints.
 2. Assurez-vous que la prise automobile 12V du véhicule est propre, exempte de saleté et de courant.
 3. Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes et vérifiez que l'indicateur de niveau de batterie 4x est allumé (c'est-à-dire que la batterie de l'unité est bonne pour le boosting). **NOTE:** Si le cric automobile n'est pas correctement connecté au démarreur, les indicateurs s'éteindront après 30 secondes.
 4. Branchez le démarreur rapide dans la prise automobile 12V du véhicule.
 5. Le processus de charge peut prendre jusqu'à 20 minutes, pendant lesquelles tous les indicateurs d'état de la batterie clignotent. Lorsqu'ils ne clignotent plus, votre Fast-Starter s'éteint automatiquement.
 6. Vous êtes maintenant prêt à démarrer, mais avant d'essayer de démarrer votre véhicule, éteignez toutes les lumières et tout autre consommateur d'énergie.
 7. Retirez le démarreur rapide de la prise automobile 12V.
- AVERTISSEMENT** Le démarreur rapide peut être endommagé de façon permanente s'il n'est pas retiré. Maintenant, démarrez le véhicule.

Si le véhicule ne démarre pas, vous pouvez répéter le processus de charge UNE FOIS, pas plus. Si le véhicule ne démarre pas, N'ESSAYEZ PAS de démarrer le moteur plus de deux fois. Appelez un centre de service ou une dépanneuse.

CONNEXION USB 5V DC 2400mAh pour charger des appareils externes

REMARQUE: Avant de connecter un accessoire, assurez-vous que le bouton d'alimentation de démarrage rapide est en position OFF. Les accessoires connectables sont : Lecteurs MP3, téléphones portables, tablettes, smartphones, etc.,

1. Connectez le câble USB (NON inclus) au port USB-Out de Fast-Starter.
2. Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation et allumez vos accessoires.

VEUILLEZ NOTER: Vous ne pouvez pas charger d'accessoires lorsque le démarreur rapide est en mode de charge ou utilisé pour charger la batterie de votre voiture