


Montre bracelet solaire - Réf. 48 788

Manuel d'instructions

CARACTÉRISTIQUES

- Alimenté par l'énergie lumineuse
- La cellule solaire est installée sous le cadran
- Pas besoin de changer de batterie : elle contient une batterie rechargeable au titane-lithium-ion (modèle MT621, poids de la batterie environ 1G)
- Autonomie d'environ 4 mois après une charge complète
- Fonction d'avertissement d'épuisement de l'énergie : le déplacement de la trotteuse à intervalle de deux secondes est un signal d'épuisement de l'énergie. Le temps de fonctionnement continu de la montre après le déplacement à intervalle de deux secondes est d'environ 1 jour
- Étanchéité jusqu'à 30 mètres : en général, elle résiste aux éclaboussures ou à une brève immersion dans l'eau, mais ne convient pas à la natation.

AFFICHAGE ET FONCTIONNEMENT DE LA COURONNE



1. Tirez la couronne en position «B» et la faire tourner pour régler le calendrier.
2. Tirez la couronne en position «C» et la faire tourner pour régler l'heure.
3. Une pas la date et ou l'heure a été fixées, repoussez la couronne en position normale «A».

NOTE:

Pour démarrer la montre, retirer le stoppeur situé entre la montre et la couronne. Régler l'heure correcte et appuyer sur la couronne pour la ramener dans la position „A“.

COMMENT CHARGER ET METTRE EN MARCHÉ LA MONTRE

- POUR CHARGER LA MONTRE

Lorsque vous mettez la montre en marche ou lorsque l'énergie de la batterie rechargeable est réduite à un niveau extrêmement bas, rechargez-la suffisamment en exposant la montre à la lumière.

* Lorsque la montre est exposée à la lumière du soleil ou à une forte lumière artificielle (de plus de 1 000 lux), elle se met immédiatement en marche avec la trotteuse qui se déplace à intervalle de 2 secondes.

* Exposez la montre à la lumière du soleil ou à une forte lumière artificielle jusqu'à ce que la trotteuse se déplace à intervalle d'une seconde.

* Réglez la date et l'heure avant de porter la montre une fois qu'elle est suffisamment chargée.

NOTES :

Il n'est pas nécessaire de charger complètement la montre. Il est cependant important de la charger suffisamment, surtout en cas de première charge.

- Lignes directrices sur le temps de charge

Illumination(Lx)	Source de lumière	Environnement	A (Heures approx.)	B (Heures approx.)	C (Minutes approx.)
700	Une lampe fluorescente	A l'intérieur du bureau	-	35	100
3000		30W 20cm	60	4	25
10,000	Lumière du soleil	Nuageux	20	1.5	8
100,000		Beau temps	5	15 minutes	2

Condition A : Temps requis pour une charge complète

Condition B : Temps requis pour un fonctionnement stable

Condition C : Temps pour charger 1 jour d'alimentation

Attention

- Lorsque vous chargez la montre, ne la placez pas trop près d'une lampe fluorescente ou d'autres sources de lumière car la température de la montre deviendrait extrêmement élevée, ce qui endommagerait les pièces à l'intérieur de la montre.
- Lorsque vous exposez la montre à la lumière du soleil pour la charger, ne la laissez pas sur le tableau de bord d'une voiture, etc. pendant une longue durée, car la température de la montre deviendrait extrêmement élevée.

- Pendant la charge de la montre, veillez à ce que la température de la montre ne dépasse pas 50° C.

ATTENTION!!!

Le retour sera exclu suite à des dommages dus à une mauvaise utilisation.

COLLECTE ET TRAITEMENT :

Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l'emballage de manière écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables.



Éliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous en séparer. L'appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets



ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils électriques ou électroniques usagés. Votre administration locale vous donnera des informations supplémentaires. Enlevez d'abord les piles.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Allemagne



Pour des renseignements techniques veuillez contacter
en France 0892. 700 470 ** ou info@eurotops.fr

Pour retourner un produit, veuillez utiliser l'adresse indiquée sur la facture.

**0,35 €/min + surcoût éventuel d'un opérateur

© 01.08.2021 Uniquement pour un usage privé et pour l'usage décrit.