









MicroTouch®

SOLO



Gebrauchsanleitung.....	03
Instructions for Use.....	05
Mode d'emploi.....	07
Manuale di utilizzazione.....	08
Gebruiksaanwijzing	10





DE

- A. Klinge
- B. Klängenfreigabe
- C. Eingebautes LED
- D. Ladeanschluss
- E. Stromanzeige LED
- F. Ein-Aus-Schalter
- G. Klängenabdeckung
- H. Bürste
- I. 3 Trimm Aufsätze
- J. Ladekabel

- 1.a. Batterielade-Adapter
- 1.b. USB-Stromzufuhr
- 8.c. Daumen hier platzieren
- 9.d. Nach unten drücken

- F. ON/OFF switch
- G. Blade cover
- H. Brush
- I. 3 trimming attachments
- J. Charging cable

EN

- A. Blade
- B. Blade release
- C. Built-in LED
- D. Charging port
- E. Power indicator LED

- 1.a. Battery charger adapter
- 1.b. USB power supply
- 8.c. Place thumb here
- 9.d. Press down

FR

- A. Lame
 - B. Déblocage de la lame
 - C. LED intégrée
 - D. Raccord de recharge
 - E. LED d'affichage du courant
 - F. Bouton marche/arrêt
 - G. Couvercle de la lame
 - H. Brosses
 - I. 3 embouts d'égalisation
 - J. Câble de recharge
- 1.a. Adaptateur de recharge de la batterie
 - 1.b. Alimentation électrique USB
 - 8.c. Placer le pouce ici
 - 9.d. Appuyer vers le bas

IT

- A. Lama
- B. Abilitazione lama
- C. LED montato
- D. Collegamento caricatore
- E. Indicatore di corrente a LED
- F. Interruttore ON/OFF
- G. Copertura lama

- H. Spazzola
 - I. 3 accessori per trimmare
 - J. Caricabatteria
- 1.a. Adattatore per la ricarica della batteria
 - 1.b. Alimentazione elettrica USB
 - 8.c. Posizionare il pollice qui
 - 9.d. Premere verso il basso

NL

- A. Mes
 - B. Mesvrijgave
 - C. Ingebouwde led
 - D. Oplaadpunt
 - E. Led-lampje stroomtoevoer
 - F. Aan-/uitchakelaar
 - G. Meskapje
 - H. Borstel
 - I. 3 trimkoppen
 - J. Laadkabel
- 1.a. Accu-oplaadpunt-adapter
 - 1.b. USB-stroomtoevoer
 - 8.c. Plaats de duim hier
 - 9.d. Neerwaarts drukken

DE**WARNHINWEISE**

- Nur trocken anwenden.
- Nur die Bürste zum Reinigen der Klinge benutzen.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Nicht ins Wasser oder andere Flüssigkeiten legen, während das Gerät geladen wird.
- Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen oder damit spülen.
- Vor der Reinigung/Anwendung abstecken und das Stromkabel entfernen.
- Dieses Gerät enthält eine Lithium-Ionen-Batterie. In Abstimmung mit allen geltenden Bundes-, staatlichen und örtlichen Bestimmungen entsorgen.
- Nicht in einem Feuer entsorgen.
- Ihren MicroTouch Solo nicht auf empfindlicher oder gereizter Haut anwenden.
- Das Gerät immer vor Gebrauch prüfen. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist, da Verletzungen auftreten können.
- Der Trimmer ist nicht für die Anwendung an der Kopfhaut oder im Genitalbereich vorgesehen.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren

verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt. Kinder jünger als 8 Jahre sind vom Gerät und der Anschlussleitung fernzuhalten. Äußerste Vorsicht ist geboten, wenn ein Gerät in der Nähe von Kindern verwendet wird und wenn man es unbeaufsichtigt laufen lässt.

INBETRIEBNAHME

HINWEIS: Testen Sie die Klinge vor dem Erstgebrauch an einem kleinen Bereich an Ihrem Arm oder Bein. Wenn Überempfindlichkeits- oder allergische Reaktionen auftreten, sofort den Gebrauch einstellen. Bei empfindlichen Bereichen, wie den Ohren, vorsichtig benutzen, um Kratzer und Schnitte zu vermeiden.

AUFLADEN

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor dem Gebrauch vollständig geladen ist.
- Das schmale Ende des Ladekabels in den MicroTouch Solo und den großen Stecker in einen USB-Anschluss anstecken (Bild 1) (Adapter nicht im Lieferumfang enthalten). Das erste Laden oder die Wiederaufladung benötigt etwa 4 Stunden.
- Das LED der Stromanzeige leuchtet beim Laden rot (Bild 2). Die Leuchte schaltet sich ab, sobald das Gerät vollständig geladen ist.
- **HINWEIS:** Während dem Ladevorgang nicht benutzen.
- Der MicroTouch Solo hat bei vollständiger Ladung eine Betriebszeit von etwa 45 Minuten.
- **HINWEIS:** Bei schwächer werdender Leistung das Gerät neu laden.

ANWENDUNG

Der MicroTouch Solo ist für die Anwendung am Gesichtshaar einschließlich von Bärten, Oberlippenbärten und Koteletten oder anderen behaarten Körperteilen vorgesehen. Nicht geeignet für die Anwendung an der Kopfhaut oder im Genitalbereich.

- Der MicroTouch Solo ist NUR für die TROCKEN-ANWENDUNG ausgelegt. Nicht in der Dusche benutzen, oder die Klingen unter Wasser spülen.
- Wenn die Klingenabdeckung aufgesetzt ist, die Abdeckung vor dem Gebrauch herunterschieben (Bild 3). Mit dem Ein-Aus-Schalter den MicroTouch Solo EIN

und AUS schalten (Bild 4).

HINWEIS: Wenn das Gerät eingeschaltet ist, wird die LED-Leuchte der Stromanzeige blau. Es wird empfohlen, die Klingenabdeckung aufgesetzt zu lassen, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist.

RASUR

- KEIN Wasser und/oder Rasierschaum benutzen. Das kann dazu führen, dass die Klinge verklebt oder nicht mehr funktioniert.
- Setzen Sie die Klingeoberfläche auf Ihrer Haut an (Bild 5).
- Für das beste Ergebnis, den Scherkopf gegen die Haarwuchsrichtung bewegen. Leicht andrücken, während Sie lange Züge machen.
- **HINWEIS:** Es ist normal, dass der Scherkopf während des Gebrauchs warm wird.

TRIMMEN MIT AUFSATZ

- Wählen Sie einen der mitgelieferten Aufsätze und stecken Sie diesen auf die Klinge. Stellen Sie sicher, dass beide Seiten einrasten (Bild 6). Die Kammzähne können in beide Richtungen zeigen, je nach zu rasierendem Bereich und der bequemsten Weise das Gerät zu halten.
- Schalten Sie das Gerät ein. Mit einer sanften, leichten Bewegung die Rasur beginnen.
- Immer in Richtung der Kammzähne trimmen und darauf achten, dass der flache Teil des Aufsatzes die Haut vollständig berührt.
- Für ein optimales Ergebnis unterschiedliche Trimmpositionen (aufwärts, abwärts oder quer) versuchen und den Scherkopf gegen die Wuchsrichtung bewegen.
- Für das beste Ergebnis auf vollständig trockener Haut und Haaren benutzen.

PRÄZISES TRIMMEN OHNE AUFSATZ

- Eine der beiden Kanten der Klinge für scharfe Linien nutzen.
- Halten Sie den MicroTouch Solo mit der Klinge an die Haut, so dass nur eine Kante tatsächlich die Haut berührt (Bild 7).
- Mit sanften & leichten Bewegungen den Bart zurechtschneiden.

WICHTIG: DIE KLINGE NICHT SPÜLEN, IMMER DIE REINIGUNGSBÜRSTE BENUTZEN.

PFLEGE UND WARTUNG

Reinigung:

Die MicroTouch Solo Klinge ist zerbrechlich – bitte mit Sorgfalt handhaben.

- Wenn sich Haare am Aufsatz oder der Klinge angesammelt haben, vorsichtig mit der mitgelieferten Bürste reinigen.
- Die Klinge nicht spülen. Das kann Schäden verursachen.

Entfernen des Trimm Aufsatzes:

- Den Daumen oben auf den Trimm Aufsatz legen (Bild 8) und nach unten drücken, um diesen vom Klingenkopf (Bild 9) zu entfernen.
- Heben Sie den Trimm Aufsatz ab (Bild 10).

Tauschen der Klinge:

Für optimale Ergebnisse, die Klinge alle 3-4 Monate oder, sobald diese nicht mehr die gewünschten Ergebnisse erzielt, ersetzen.

- Alle Zubehörteile entfernen.
- Bei aufgesetzter Abdeckung die Klingenfremgabe vorsichtig nach oben schieben und die Klinge entfernen (Bild 11).
- Die neue Klinge seitlich halten und auf das Griffstück drücken, bis ein "Klick" zu hören ist.
- Die Abdeckung vor Gebrauch entfernen.

HINWEIS: Darauf achten, dass der Schaft unter dem Klingenkopf in der Mitte sitzt, bevor diese einrastet. Wenn sich die Klinge nach dem Austausch nicht bewegt, sobald das Gerät eingeschaltet ist, die Klinge abnehmen, das Gerät ohne Klinge kurz einschalten und diese erneut, wie beschrieben, anbringen.

EN

WARNING NOTES

- Only for dry use
- Do not rinse Only ever clean the blade using the supplied brush.
- Keep out of the reach of children.
- Do not place in water or other liquids while the device is being charged.
- Do not rinse or submerge into water or other liquid.
- Unplug and remove power cord before cleaning/using.
- Do not use the trimmer while it is plugged in.
- This unit contains a lithium ion battery. Dispose of in accordance with all applicable federal, state and local regulations.
- Do not dispose of in fire.
- Do not use your MicroTouch Solo on sensitive or irritated skin.

- Always check the unit before use. Do not use if damaged, as personal injury may occur.
- The trimmer is not intended for use on the scalp or genital areas.
- This appliance can only be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

GETTING STARTED

NOTE: Prior to first use, test the blade on a small area of your arm or leg. If hypersensitivity or an allergic reaction occurs, discontinue use immediately.

Use with care around sensitive areas, such as the ears, to avoid scratches and cuts.

CHARGING

- Ensure that the unit is fully charged before use.
- Plug the small end of the charging cable into the MicroTouch Solo and the large end into a USB port (Figure 1) (Adapter not included). Initial charging and recharging requires approximately 4 hours.
- The power indicator LED will turn RED when charging (Figure 2). The light will switch off as soon as the device is fully charged.

NOTE: Do not use while charging.

- The MicroTouch Solo has an operating time of approximately 45 minutes when fully charged.

NOTE: If the performance weakens, recharge the device.

APPLICATION

The MicroTouch Solo is intended for use on facial hair including beards, moustaches and sideburns. It is not suitable for use on the scalp or genital areas.

- The MicroTouch Solo is designed for DRY USE ONLY. Do not use in shower or run blades under water.
- If the blade cover is attached, slide it down before use (Figure 3). Use the On/Off switch to turn MicroTouch Solo ON and OFF (Figure 4).

NOTE: When the appliance is turned on, the power indicator LED turns blue. It is recommended that the blade cover be kept on when the appliance is not in use.

SHAVING

- DO NOT use water and/or shaving foam. This can cause the blade to stick or to stop working.
- Hold the surface of the blade against your skin (Figure 5).
- For best results, move the shaver head in the opposite direction of hair growth. Press lightly while making long strokes.

NOTE: It is normal for the shaving head to become warm during use.

TRIMMING WITH ATTACHMENT

- Select one of the guides provided and place it on the blade, ensuring both sides snap into place (Figure 6). The blade teeth can face in either direction, depending on the area being shaved and most comfortable way to hold the appliance.
- Turn on the appliance. Shave using a gentle, light motion.
- Always trim in the direction of the comb teeth, making sure that the flat part of the attachment fully touches the skin.
- For optimal results, try various trimming positions (upwards, downwards, or across) and move the shaving head against the grain.
- For best results, use when the skin and hair are fully dry.

PRECISE TRIMMING WITHOUT ATTACHMENT

- Use either of the two edges of the blade for sharp lines.
- Hold the MicroTouch Solo unit with the blade to the skin, with only one edge actually touching the skin (Figure 7).
- Trim the beard with light and gentle movements.

IMPORTANT: DO NOT RINSE THE BLADE, ONLY EVER USE THE CLEANING BRUSH.

CARE AND MAINTENANCE

Cleaning:

The MicroTouch Solo blade is fragile – please handle with care.

- If hair has built up on the attachment or blade, gently clean it with the supplied brush.
- Do not rinse the blade. This can cause damage.

Removing the trimming attachment:

- Place your thumb on top of the trimming attachment (Figure 8) and press down to remove it from the blade head (Figure 9).
- Lift off the trimming attachment (Figure 10).

Changing the blade:

For optimal results, replace the blade every 3-4 months, or when it no longer provides the desired results.

- Remove any accessories.
- With the cover attached, gently push the blade release upwards and remove the blade (Figure 11).

- Hold the new blade at the sides, and press it down onto the handle until you hear a „click“.
- Remove cover before use.

NOTE: Make sure that the shaft is centrally aligned under the blade head before it snaps into place. If the blade does not move when the appliance is switched on after replacement, remove the blade, briefly switch on the device without the blade, and replace it as described in point 3.

AVERTISSEMENTS

- N'utiliser le rasoir qu'à sec
- Ne pas rincer. N'utiliser que la brosse pour nettoyer la lame.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Ne pas immerger le rasoir dans l'eau ni dans d'autres liquides quand la recharge de l'appareil est en cours.
- Ne pas immerger le rasoir dans l'eau ni dans d'autres liquides et ne pas le rincer non plus avec.
- Débrancher l'appareil avant le nettoyage/ l'utilisation et retirer le câble d'alimentation.
- Ne pas utiliser l'égalisateur quand il est branché.
- Cet appareil contient une batterie au lithium-ion. L'éliminer conformément aux réglementations fédérales, nationales et locales.
- Ne pas jeter au feu.
- Le MicroTouch Solo ne peut pas être utilisé sur les peaux sensibles ou irritées.
- Toujours examiner l'appareil avant utilisation. N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé en raison du risque de blessures.
- L'embout d'égalisation n'est pas destiné à être utilisé sur le cuir chevelu ni sur les parties génitales.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants dès 8 ans ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, s'ils sont sous supervision ou formés à une utilisation sûre de l'appareil et ont compris les dangers qui en découlent.

MISE EN SERVICE

REMARQUE : testez la lame avant la première utilisation sur une petite partie de votre bras ou de votre jambe. Si des réactions de sursensibilité ou d'allergie apparaissent, arrêter immédiatement l'utilisation.

Prudence sur les parties sensibles comme les oreilles pour éviter de s'égratigner et de se couper.

RECHARGE

- Avant l'utilisation, assurez-vous que l'appareil est entièrement rechargé.
- Brancher l'extrémité étroite du câble de recharge dans le MicroTouch Solo et la grande fiche dans une prise USB (illustration 1) (adaptateur non incluses). La première charge et les recharges durent environ 4 heures.
- Pendant la recharge, la LED d'affichage du courant brille en ROUGE (illustration 2). Le voyant s'éteint dès que l'appareil est entièrement rechargé.

REMARQUE : ne pas utiliser l'appareil pendant la recharge.

- Entièrement rechargé, le MicroTouch Solo a une autonomie d'environ 45 minutes.

REMARQUE : quand la puissance diminue, recharger l'appareil.

UTILISATION

Le MicroTouch Solo a été conçu pour être utilisé pour la barbe y compris les moustaches et les favoris. Ne convient pas à être utilisé sur le cuir chevelu ni sur les parties génitales.

- Le MicroTouch Solo est conçu **UNIQUEMENT POUR L'UTILISATION À SEC**. Ne pas l'utiliser sous la douche et ne pas rincer sa lame à l'eau.
- Si le couvercle de la lame est en place, l'abaisser avant l'utilisation (illustration 3). **ALLUMER et ÉTEINDRE** le MicroTouch Solo avec le bouton Marche/Arrêt (illustration 4).

REMARQUE : quand l'appareil est allumé, le voyant à LED d'affichage du courant est allumé en bleu. Il est recommandé de laisser le couvercle de la lame en place quand l'appareil n'est pas utilisé.

RASAGE

- **NE PAS** utiliser d'eau ni de mousse à raser. Cela peut coller la lame ou faire que l'appareil ne fonctionne plus.
- Posez la surface de la lame sur votre peau (illustration 5).
- Pour obtenir le meilleur résultat possible, déplacer la tête de rasage dans le sens inverse de la pousse du poil. Pressez légèrement en faisant de grands passages.

REMARQUE : c'est normal que la tête de rasage chauffe pendant l'utilisation.

ÉGALISER AVEC L'EMBOUT

- Choisissez un des embouts fournis et placez-le sur la lame, assurez-vous que les deux côtés s'enclenchent

(illustration 6). Les dents du peigne peuvent être tournées dans les deux sens selon la partie à raser et la manière la plus confortable de tenir le rasoir.

- Allumez l'appareil. Commencer le rasage en effectuant des mouvements légers en douceur.
- Toujours égaliser sans le sens des dents du peigne et veiller à ce que la partie plate de l'embout soit entièrement en contact avec la peau.
- Pour un résultat optimal, tester les différentes positions d'égalisation (en montant, en descendant ou en diagonal) et déplacer la tête de rasage dans le sens inverse de la pousse du poil.
- Pour le meilleur résultat possible, utiliser sur une peau et des poils complètement secs.

ÉGALISATION PRÉCISE SANS EMBOUT

- Utiliser un des deux rebords de la lame pour les lignes accentuées.
- Tenez le MicroTouch Solo avec la lame contre la peau de manière à ce qu'un rebord seulement soit effectivement en contact avec la peau (illustration 7).
- Égaliser la barbe en effectuant des mouvements légers en douceur.

IMPORTANT : NE PAS RINCER LA LAME, TOUJOURS UTILISER LA BROSSE DE NETTOYAGE.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Nettoyage :

La lame MicroTouch Solo est fragile – merci de la manier avec prudence.

- Si des poils de barbe se sont accumulés sur l'embout ou la lame, les nettoyer prudemment avec la brosse fournie.
- Ne pas rincer la lame, cela peut entraîner des détériorations.

Retirer l'embout d'égalisation :

- Poser le pouce en haut sur l'embout d'égalisation (illustration 8) et appuyer vers le bas pour le retirer de la tête de la lame (illustration 9).
- Soulevez l'embout d'égalisation (illustration 10).

Remplacer la lame

Pour un résultat optimal, échanger la lame tous les 3 à 4 mois ou dès qu'elle ne fournit plus le rasage désiré.

- Retirer tous les accessoires.
- Lorsque le couvercle est en place, pousser prudemment le déverrouillage de la lame vers le haut et la retirer (illustration 11).
- Tenir la nouvelle lame par le côté et l'enfoncer dans le manche jusqu'à entendre un « clic ».
- Retirer le couvercle avant utilisation.

REMARQUE : veiller à ce que la tige se trouve au milieu en-dessous de la tête de rasage avant que celle-ci s'enclenche. Si la lame ne bouge pas dès que l'appareil a

été allumé après avoir été remplacée, la retirer et allumer brièvement l'appareil sans lame puis la remettre à nouveau en place comme décrit au point 3.

IT

AVVERTENZE

- Soltanto utilizzi a secco
- non lavare Per la pulizia della lama, utilizzare soltanto la spazzola.
- Conservare al di fuori della portata dei bambini.
- Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi durante la ricarica.
- Non immergere né lavare in acqua o altri liquidi.
- Scollegare il cavo elettrico e rimuoverlo prima della pulizia/applicazione.
- Non utilizzare il trimmer se è collegato
- Questo apparecchio contiene una batteria agli ioni di litio. Smaltire nel rispetto di tutte le disposizioni regionali, nazionali e locali.
- Non smaltire bruciandolo.
- Non utilizzare MicroTouch Solo su pelle sensibile o infiammata.
- Controllare sempre l'apparecchio prima dell'uso. Non utilizzare il prodotto se è danneggiato, perché potrebbe causare lesioni.
- Il trimmer non è previsto per essere utilizzato sul cuoio capelluto o nella zona dei genitali.
- Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni, o da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o che non hanno le necessarie esperienze e / o conoscenze solo sotto supervisione o solo se istruiti sull'uso sicuro del

dispositivo e ne hanno compreso i rischi connessi.

MESSA IN FUNZIONE

NOTA: prima del primo utilizzo testare la lama su una piccola zona del braccio o della gamba. Se si manifestano delle reazioni di ipersensibilità o delle reazioni allergiche, sospendere immediatamente l'utilizzo. Utilizzare con cautela nelle zone sensibili come le orecchie per evitare graffi e tagli.

CARICAMENTO

- Assicurarsi che l'apparecchio sia completamente carico prima dell'uso.
- Collegare l'estremità stretta del cavo di ricarica nel MicroTouch Solo e il connettore grande in una presa USB (immagine 1) (adattatore non incluse). La prima operazione di carica o la ricarica richiede circa 4 ore.
- Durante la carica il LED dell'indicatore di corrente si accende di colore ROSSO (immagine 2). La luce si spegne, non appena l'apparecchio è completamente carico.
NOTA: Non utilizzare durante la ricarica.
- Quando è completamente carico, il Micro Touch Solo ha una durata di funzionamento di circa 45 minuti.
NOTA: se la potenza diminuisce, ricaricare l'apparecchio.

UTILIZZO

MicroTouch Solo è previsto per l'impiego sui peli del viso, inclusi barba, baffi e basette. Non è adatto a essere utilizzato sul cuoio capelluto o nella zona dei genitali.

- MicroTouch Solo è concepito SOLTANTO per le APPLICAZIONI A SECCO. Non utilizzare sotto la doccia né lavare le lame sott'acqua.
- Se è applicata la copertura delle lame, spingere verso il basso la copertura prima dell'uso (immagine 3). ACCENDERE e SPEGNERE Micro Touch Solo con il pulsante On/Off (immagine 4).

NOTA: quando l'apparecchio è acceso, la lampada a LED dell'indicatore di corrente è di colore blu. Si consiglia di lasciare applicata la copertura della lama quando l'apparecchio non è in uso.

RASATURA

- NON utilizzare acqua né schiuma da barba. Questo può far sì che la lama rimanga attaccata o non funzioni più.
- Applicare la superficie della lama sulla pelle (immagine 5).
- Per ottenere il migliore risultato, muovere la testina di taglio nella direzione contraria alla crescita dei capelli. Premere leggermente mentre si percorrono tratti lunghi.
NOTA: è normale che la testina di taglio si scaldi durante l'uso.

TRIMMARE CON ACCESSORI

- Selezionare uno degli accessori forniti e inserirlo sulla lama, assicurandosi che i due lati scattino in posizione (immagine 6). I denti del pettine possono essere rivolti in entrambe le direzioni a seconda della zona da radere e del modo più comodo di tenere l'apparecchio.
- Accendere l'apparecchio. Iniziare la rasatura con un movimento leggero e delicato.
- Trimmare sempre nella direzione dei denti del pettine prestando attenzione al fatto che la superficie piana dell'accessorio tocchi completamente la pelle.
- Per un risultato ottimale, cercare diverse posizioni di trim (verso l'alto, verso il basso o trasversalmente) e muovere la testina di taglio nella direzione opposta alla crescita.
- Per il miglior risultato, utilizzare su pelle e capelli completamente asciutti.

TRIMMARE PRECISAMENTE SENZA ACCESSORI

- Utilizzare uno dei due bordi della lama per le linee aguzze.
- Tenere il MicroTouch Solo con la lama sulla pelle in modo che soltanto un bordo tocchi realmente la pelle (immagine 7).
- Tagliare la barba al meglio con movimenti lievi e delicati.

IMPORTANTE: NON LAVARE LA LAMA, UTILIZZARE SEMPRE LA SPAZZOLA DI PULIZIA

CURA E MANUTENZIONE

Pulizia:

La lama del MicroTouch Solo è fragile – manipolare con cura.

- Se sull'accessorio o sulla lama si sono accumulati dei peli, pulire con cautela utilizzando la spazzola fornita.
- Non lavare la lama, poiché ciò potrebbe causare danni.

Rimozione per l'accessorio per trimmare:

- Disporre i pollici in alto sull'accessorio per trimmare (immagine 8) e premere verso il basso, per rimuoverlo dalla testina della lama (immagine 9).
- Prelevare l'accessorio per trimmare (immagine 10).

Sostituzione della lama:

Per dei risultati ottimali, sostituire la lama ogni 3-4 mesi oppure non appena non fornisce più i risultati desiderati.

- Rimuovere tutti gli accessori.
- Una volta applicata la copertura, spingere con cautela verso l'alto l'abilitazione della lama e rimuovere la lama (immagine 11).
- Tenere lateralmente la nuova lama e premere sull'impugnatura finché non si sente un „clic“.
- Rimuovere la copertura prima dell'uso.

NOTA: prestare attenzione al fatto che il fusto poggi al centro sotto la testina della lama prima che questa si arresti in posizione. Se dopo la sostituzione la lama non si muove

non appena è acceso l'apparecchio, accendere per breve tempo l'apparecchio senza la lama e riapplicarla come descritto al punto 3.

NL

WAARSCHUWINGEN

- Alleen droog gebruiken
- Niet spoelen. De borstel alleen gebruikt om het mes schoon te maken.
- Buiten het bereik van kinderen bewaren.
- Niet in water of in andere vloeistoffen leggen terwijl het apparaat wordt opgeladen.
- Niet in water of in andere vloeistoffen onderdompelen of afspoelen.
- Voor het reinigen en/of gebruik de stekker uit het stopcontact trekken en het netsnoer verwijderen.
- De trimmer mag niet worden gebruikt zolang hij wordt opgeladen.
- Dit apparaat is voorzien van een lithium-ion accu. Deze moet overeenkomstig de geldende wetten van gewest, regio, staat en de lokale regels worden afgevoerd.
- Niet in open vuur gooien.
- Uw MicroTouch Solo niet op gebruiken een gevoelige of geïrriteerde huid.
- Het apparaat voor elk gebruik controleren. Gebruik het apparaat niet wanneer het beschadigd is, u zou zich kunnen verwonden.
- De trimmer is niet bedoeld voor hoofdhaar of schaamhaar.
- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of

een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of geïnstrueerd zijn in het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren ervan hebben begrepen.

INGEBRUIKNAME

TIP: test het mes voor het eerste gebruik op een kleine zone op arm of been. Wanneer overgevoeligheid of een allergische reactie optreedt, moet u meteen stoppen. Wees voorzichtig bij gevoelige zones zoals rondom de oren om krabben en sneetjes te voorkomen.

OPLADEN

- zorg ervoor dat het apparaat voor het gebruik volledig is opgeladen.
- steek het smalle uiteinde van de laadkabel in de MicroTouch Solo en steek de grote stekker in een USB-aansluiting (afbeelding 1) (adapter niet inbegrepen). Om volledig te zijn opgeladen moet u het apparaat 4 uur opladen.
- tijdens het opladen brandt de led van de stroomaanduiding ROOD (afbeelding 2). Het lampje gaat uit, zodra het apparaat volledig is opgeladen.
TIP: gebruik het apparaat niet terwijl het wordt opgeladen.
- volledig opgeladen kan MicroTouch Solo ongeveer 45 minuten lang worden gebruikt.
TIP: laad het apparaat weer op wanneer de prestaties zwakker worden.

GEBRUIK

MicroTouch Solo is uitsluitend bedoeld voor het trimmen van baard, snor en bakkebaarden. De trimmer is niet bedoeld voor hoofdhaar of schaamhaar.

- MicroTouch Solo mag ALLEEN worden gebruikt OP DROOG HAAR EN DROGE HUID. Gebruik het apparaat dus niet in de douche. Het mes mag ook niet onder water worden gespoeld.
- Indien de meskap is geplaatst, moet deze kap voor gebruik neerwaarts worden geschoven (afbeelding 3). Schakel MicroTouch Solo AAN en UIT met de Aan/uitschakelaar (afbeelding 4).
TIP: wanneer het apparaat is ingeschakeld brandt het led-lampje stroomweergave blauw. We adviseren om het meskapje op het mes te plaatsen wanneer het apparaat niet wordt gebruikt.

SCHEREN

- GEEN water of scheerschuim gebruiken. Hierdoor kan het mes kleverig worden waardoor het niet goed meer werkt.
- Plaats het mesoppervlak op uw huid (afbeelding 5).
- Het beste resultaat bekomt u als u de scheerkop tegen de

haarrichting in beweegt. Lichtjes drukken en werken in lange halen.

TIP: het is normaal dat de scheerkop tijdens het gebruik warm wordt.

TRIMMEN MET OPZETSTUK

- Kies een van de meegeleverde opzetstukken en schuif het over het mes. Controleer dat het opzetstuk aan beide zijden van het mes vastklikt (afbeelding 6). Aan beide zijden van het opzetstuk is een kam voorzien afhankelijk van de gewenste baardlengte en de scheerlokatie.
- Schakel het apparaat in. Begint met een zachte, lichte beweging te scheren.
- Trim altijd in de richting van de kamtanden en let erop dat het vlakke deel van het opzetstuk volledige tegen de huid aandrukt.
- Voor een optimaal resultaat laat u de kam in verschillende trimposities (omhoog, omlaag, dwars) door de baart gaan. Beweeg de scheerkop in tegenovergestelde zin.
- Het beste resultaat bereikt u als de huid en het haar goed droog zijn.

NAUWKEURIG TRIMMEN ZONDER OPZETSTUK

- Gebruik een van beide kanten van het mes om een scherpe lijn te bekomen.
- Houd MicroTouch Solo met het mes tegen de huid zodat de rand de huid raakt (afbeelding 7).
- Maak met zachte en voorzichtige bewegingen de baard helemaal recht.

BELANGRIJK: HET MES NIET SPOELEN, ALTIJD HET REINIGINGSBORSTELTJE GEBRUIKEN.

ONDERHOUD EN VERZORGING

Reiniging:

Het MicroTouch Solo-mes is breekbaar. Wees dus erg voorzichtig.

- Wanneer er haren zijn komen vast te zitten aan het opzetstuk of aan het mes. Maak deze dan voorzichtig schoon met het borsteltje.
- Het mes niet spoelen. Het kan beschadigd raken.

Verwijderen van het opzetstuk:

- Leg de duim bovenop het opzetstuk (afbeelding 8) en druk neerwaarts om het opzetstuk van de meskop (afbeelding 9) te verwijderen.
- Til het opzetstuk van het mes (afbeelding 10).

Mes vervangen:

Voor een optimaal resultaat moet het mes om de 3 tot 4 maanden (of zodra het gewenste resultaat niet meer wordt bereikt) worden vervangen.

- Verwijder alle toebehoren.
- Met het meskapje omhoog schuift u de mesvrijgave voorzichtig naar boven en verwijdert u het mes (afbeelding 11).
- Schuif het nieuwe mes langs de zijkant in de greephouder tot u een „klik“ hoort.
- Verwijder het meskapje voor gebruik.

TIP: let erop dat de gleuf onder de meskop in het midden staat voor u deze inschuift. Wanneer het mes na het wisselen niet beweegt zodra het apparaat is ingeschakeld, moet u het mes weer verwijderen, het apparaat zonder mes korte tijd inschakelen en het mes weer monteren zoals onder punt 3 aangegeven.

**TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | DATI TECNICI
TECHNISCHE GEGEVENS:**

Input	5V == 500mA
Batterie Battery Pile Batteria Batterij	3,7V == 300mAh

CE **DE:** Dieses Produkt entspricht den Europäischen Richtlinien. **EN:** This product complies with the European directives. **FR:** Ce produit satisfait aux normes européennes. **IT:** Questo prodotto è conforme alle normative europee. **NL:** Dit product voldoet aan de Europese richtlijnen.



DE: Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer deshalb nicht mit dem normalen Hausmüll. Bringen Sie es zu einer Sammelstelle zum Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten. Dies wird durch dieses Symbol auf dem

Produkt, in der Bedienungsanleitung und auf der Verpackung angegeben. Informieren Sie sich über Sammelstellen, die von Ihrem Händler oder der lokalen Behörde betrieben werden. Die Wiederverwertung und das Recycling von Altgeräten ist ein wichtiger Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. **EN:** Do not dispose this product at the end of its service life through normal domestic waste. It has to be disposed through a collection agency that recycles electric and electronic devices. This is pointed out by the symbol on the product, in the instruction manual, and on the packaging. Please inquire about local collection agencies that may be operated by your distributor or your municipal administration. By recycling, making use of the materials, or other forms of recycling old units you are making an important contribution to protecting our environment. **IT:** Ne jetez pas le produit aux déchets ménagers à la fin de

sa durée de vie. Apportez-le à un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. Cela est indiqué par le symbole présent sur le produit, le mode d'emploi et l'emballage. Informez-vous des points de collecte mis à disposition par votre commerçant ou l'autorité locale. La réutilisation et le recyclage des appareils usagés sont une contribution importante à la protection de notre environnement. **FR:** Al termine della sua durata della vita, il prodotto non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici. Si prega di portarlo in un centro di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Tale procedura è segnalata anche da questo simbolo presente sul prodotto, nelle istruzioni per l'uso e sulla confezione dello stesso. Si prega di informarsi sui centri di raccolta gestiti dal proprio rivenditore o dalle autorità locali. La riutilizzazione e il riciclaggio di vecchi apparecchi costituiscono un contributo importante per la tutela dell'ambiente. **NL:** Werp het product aan het eind van zijn levensduur daarom niet bij het normale huisvuil. Breng het naar een verzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparaten. Dit wordt aangegeven door het symbool op het product in de gebruiksaanwijzing en op de verpakking. Informeer naar verzamelpunten die door uw dealer of uw gemeente bedreven worden. Het hergebruik en de recycling van oude apparaten levert een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu.



DE: Nur zur Verwendung in Innenräumen. **EN:** For indoor use only. **FR:** Uniquement pour utilisation dans des pièces intérieures.

IT: Solo per uso interno. **NL:** Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.

Hergestellt in China | Made in China | Fabrique en Chine |
Fabbricato in Cina | Made in China



Importeur | Importer | Importateur | Importatore | Importeur:

CH: MediaShop AG

Industriering 3 | 9491 Ruggell | Liechtenstein

EU: MediaShop GmbH

Schwarzottstraße 2a | 2620 Neunkirchen | Austria

DE | AT | CH: 0800 376 36 06 – Kostenlose Servicehotline

ROW: +423 388 18 00

office@mediashop-group.com

www.mediashop.tv

Stand: 05/2019 | M19848