

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir freuen uns, dass Sie sich für diese **Tageslichtleuchte** entschieden haben.

Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch des Produktes die Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Produktes ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Hersteller und Importeur übernehmen keine Haftung, wenn die Angaben in dieser Anleitung nicht beachtet werden.

Sollten Sie Fragen zum Produkt sowie zu Ersatz-/Zubehörteilen haben, kontaktieren Sie den Kundenservice über unsere Webseite:

www.service-shopping.de

Symbolerklärung




Sicherheitshinweise: Lesen Sie diese aufmerksam durch und halten Sie sich an sie, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden.



Nur in Innenräumen verwenden!



Sichere elektrische Trennung



Polarität des Hohlsteckers



Energieeffizienzklasse V



Schutzklasse II



Schutzklasse III



Ergänzende Informationen



Bedienungsanleitung vor Gebrauch lesen!

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Die Leuchte ist ausschließlich zur Beleuchtung in trockenen Innenräumen vorgesehen. Sie ist nicht zur Verwendung in feuchten Räumen, wie z. B. Badezimmern, geeignet.
- Die Leuchte ist für den Privatgebrauch, nicht für eine gewerbliche Nutzung bestimmt.
- Nutzen Sie die Leuchte nur wie in der Anleitung beschrieben. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.
- Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung, Beschädigung oder Reparaturversuche entstehen. Dies gilt auch für den normalen Verschleiß.

Sicherheitshinweise



Verletzungsgefahren

- Halten Sie Kinder und Tiere vom Verpackungsmaterial und vom Produkt fern. Es besteht Verletzungs- und Erstickungsgefahr!
- Das Produkt ist **kein** Spielzeug!
- Blendungsgefahr!** Die Leuchte ist sehr hell. Schauen Sie nicht direkt in die Lichtquelle und richten Sie sie **nicht** auf andere Lebewesen.
- Achten Sie darauf, dass das angeschlossene Netzkabel keine Stolpergefahr darstellt.



Stromschlag- und Brandgefahr

- Verwenden Sie das Produkt nur in geschlossenen Räumen.
- Stellen Sie das Produkt immer auf einen ebenen und trockenen Untergrund.

- Halten Sie ausreichend Abstand zu anderen Wärmequellen, z. B. Herdplatten oder Öfen.
- Decken Sie das Produkt niemals mit Tüchern o. Ä. ab. Es besteht Überhitzungsgefahr!
- Die Leuchte darf nur mit einem Mindestabstand von 20 cm zu brennbaren Materialien, wie z. B. Gardinen, etc. aufgestellt werden.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein! Stellen Sie sicher, dass die Leuchte, das Kabel oder der Stecker nicht ins Wasser fallen oder nass werden können.
- Sollte das Produkt ins Wasser fallen, unterbrechen Sie sofort die Stromzufuhr.
- Berühren Sie die Leuchte, das Kabel oder das Netzteil niemals mit feuchten Händen.
- Das Produkt darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil verwendet werden. Verwenden Sie das Netzteil ausschließlich mit diesem Produkt.
- Schließen Sie das Netzteil nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an. Die Steckdose muss auch nach dem Anschließen gut zugänglich sein. Die Netzspannung muss mit den technischen Daten des Netzteils (siehe Abschnitt „Technische Daten“) übereinstimmen.
- Verlegen Sie das Kabel so, dass es nicht gequetscht oder geknickt wird und nicht mit heißen Flächen in Berührung kommt.
- Ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose,
 - wenn Sie die Leuchte über einen längeren Zeitraum nicht verwenden,
 - wenn während des Betriebes ein Fehler auftritt,
 - vor einem Gewitter,
 - bevor Sie die Leuchte reinigen.
- Wenn Sie das Netzteil aus der Steckdose ziehen möchten, ziehen Sie am Stecker und nie am Kabel.
- Überprüfen Sie die Leuchte vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn die Leuchte, das Kabel oder das Netzteil sichtbare Schäden aufweisen, darf die Leuchte nicht benutzt werden.
- Sollte die Leuchte, das Kabel oder das Netzteil defekt sein, versuchen Sie nicht, die Leuchte eigenständig zu reparieren. Lassen Sie Reparaturen ausschließlich von einer Fachwerkstatt oder dem Kundenservice durchführen.

Vermeiden von Material-, Sach- und Produktschäden

- Lassen Sie das Produkt nicht fallen und setzen Sie es keinen starken Stößen aus.
- Setzen Sie das Produkt keinen extremen Temperaturen, starken Temperaturschwankungen oder Feuchtigkeit aus.

Lieferumfang und Produktübersicht



- 1 Leuchtenkopf
- 2 Stufenlos einstellbarer Leuchtenhals
- 3 Klemmhalterung
- 4 Anschluss für das Netzteil
- 5 Standfuß
- 6 Ein/Aus-Schalter

Nicht abgebildet:
Netzteil

Inbetriebnahme

1. Packen Sie alle Teile aus und überprüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit (siehe Kapitel „Lieferumfang und Produktübersicht“) und Transportschäden. Entfernen Sie alle eventuell vorhandenen Folien und Aufkleber. Falls das Produkt Schäden aufweisen sollte, verwenden Sie es nicht(!), sondern kontaktieren Sie den Kundenservice.
2. Je nach Verwendungszweck, stecken Sie die Klemmhalterung ggf. in den Standfuß bzw. drücken Sie sie zusammen, um die Leuchte aus dem Standfuß heraus zu ziehen.
3. Wenn Sie die Leuchte als **Standleuchte** verwenden wollen, stellen Sie die Leuchte so auf, dass sie nicht herunterfallen kann. Wenn Sie die Leuchte als **Klemmleuchte** verwenden wollen, bringen Sie die Leuchte mithilfe der Klemmhalterung so an, dass sie fest an der Tischkante o.Ä. klemmt und nicht herunterfallen kann.
4. Bringen Sie den Leuchtenkopf mit dem flexiblen Leuchtenhals in die gewünschte Position.
5. Stecken Sie den Klinkenstecker vom Netzteil in den Anschluss an der Leuchte.
6. Stecken Sie das Netzteil in eine ordnungsgemäß installierte, gut erreichbare Steckdose.
7. Nun können Sie die Leuchte mit dem Ein/Aus-Schalter ein- und ausschalten.

Reinigung und Aufbewahrung



ACHTUNG!

- Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose.
 - Lassen Sie die Leuchte immer vollständig abkühlen, bevor Sie sie reinigen oder verstauen.
 - Verwenden Sie zum Reinigen keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel oder Reinigungspads. Diese können die Oberfläche beschädigen.
-
- Reinigen Sie die Leuchte bei Bedarf mit einem weichen, trockenen Tuch.
 - Bewahren Sie die Leuchte an einem trockenen, sauberen und für Kinder unzugänglichen Ort auf.

Technische Daten

Artikelnummer: Z 05424

Leuchte:

Modellnummer: WTG-072
 Netzspannung: 13V DC
 Leistung: 6 W (max.)
 Schutzklasse: III

Netzteil:

Modellnummer: GP-SW130DC0340(EU)
 Netzspannung: 100-240V~ 50/60Hz
 Leistung: 12 W (max.)
 Schutzklasse: II, IP20



Entsorgung



Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie das Produkt umweltgerecht. Es gehört nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie es an einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung.

Kundenservice / Importeur:

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin,
 Deutschland • ☎ +49 38851 314650 *)

*) 0 - 30 Ct. / Min in das dt. Festnetz. Kosten variieren je nach Anbieter.
 Alle Rechte vorbehalten.

Dear Customer,

We are delighted that you have chosen this **daylight lamp**.

Before using the product for the first time, please read the instructions through carefully and keep them for future reference. If the product is given to someone else, it should always be accompanied by these instructions.

The manufacturer and importer do not accept any liability if the information in these instructions is not complied with.

If you have any questions about the product and about spare parts/accessories, contact the customer service department via our website:

www.service-shopping.de

Explanation of Symbols




Safety instructions: Please read these carefully and comply with them in order to prevent personal injury and damage to property.



Only use indoors!



Safe electrical isolation



Polarity of the hollow plug



Energy efficiency class V



Protection class II



Protection class III



Supplementary information



Read operating instructions before use!

Intended Use

- The lamp is designed exclusively for providing lighting in dry indoor rooms. It is not suitable for use in damp rooms, such as bathrooms.
- It is designed for household use, not for commercial use.
- Only use the lamp as described in the operating instructions. Any other use is deemed to be improper.
- The following are excluded from the warranty: all defects caused by improper handling, damage or unauthorised attempts at repair. This also applies to normal wear and tear.

Safety instructions



Danger of Injury

- Keep children and animals away from the packaging material and the product. There is a risk of injury and suffocation!
- This product is **not a toy!**
- **Risk of dazzling!** The lamp is very bright. Do not look directly into the light source and **do not** point it at persons or animals.
- Make sure that the connected mains cable does not present a trip hazard.



Danger of Electric Shock and Fire

- The product should only be used in closed rooms.
- Always place the product on a stable, even surface.
- Maintain sufficient clearance from other sources of heat such as hotplates or stoves.
- Never cover the device with cloths or similar objects. There is a danger of overheating!

- The lamp may only be set up with a minimum distance of 20 cm from flammable materials such as curtains, etc.
- Never immerse the product in water or other liquids! Ensure that the lamp, cable, or plug do not fall into water or become wet.
- Should the product fall into water, switch off the power supply immediately.
- Never touch the base station, the cable or the plug with wet hands.
- The product may only be operated with the included power supply unit. Do not use the mains adapter with other products.
- Only connect the mains adapter to a socket that has been properly installed. The socket must also be readily accessible after connection. The mains voltage must match the technical data for the mains adapter (see the "Technical Data" chapter).
- Position the cable in such a way that it does not become squashed or bent and does not come into contact with hot surfaces.
- Remove the mains adapter from the plug socket:
 - if you do not use the lamp over a lengthy period of time,
 - if a fault occurs while the product is in operation,
 - before a thunderstorm,
 - before you clean the lamp.
- When you want to remove the mains adapter from the plug socket, always pull the plug and never the cable.
- Check the lamp for damage each time before you use it. If the lamp, cable or the mains adapter shows visible signs of damage, the lamp must not be used.
- If the lamp, cable or the mains adapter is defective, do not try to repair it yourself. Have any repairs done only by a specialist workshop or the customer service department.

Avoiding Damage to Material, Property and the Product

- Do not drop the product or subject it to severe impact.
- Do not expose the product to extreme temperatures, wide temperature fluctuations, or moisture.

Items Supplied and Product Overview



- 1 Lamp head
- 2 Steplessly adjustable lamp neck
- 3 Retaining clip
- 4 Socket for the mains adapter
- 5 Base
- 6 On/Off switch

Not shown:
mains adapter

Putting Into Operation

1. Unpack all parts and check the items supplied for completeness (see the "Items Supplied and Product Overview" chapter) and transport damage. Remove all films and stickers that may be present. If the product is damaged, do not use it (!), but contact our customer service department.
2. Depending on the purpose of use, insert the fixing clamp into the base, or compress it in order to withdraw the lamp from the base again.

3. If you wish to use the lamp as a **standing lamp**, you should position it in such a way that it cannot topple over. If you wish to use it as a **clip-on lamp**, clamp it firmly onto the edge of a table, for example, so that it cannot fall.
4. Use the flexible arm to adjust the lamp head to the position you want.
5. Insert the jack plug of the mains adapter into the socket on the lamp.
6. Insert the mains plug into a properly installed mains socket that is easily accessible.
7. You can now switch the lamp on and off using the On/Off switch.

Cleaning and Storage



ATTENTION!

- Remove the mains plug from the plug socket before cleaning the device!
 - Always allow the lamp to cool down completely before you clean it or store it away.
 - Do not use corrosive or abrasive cleaning agents or cleaning pads for cleaning. These can damage the surface.
-
- Clean the lamp if necessary using a soft, dry cloth.
 - Store the lamp in a dry, clean place that is not accessible to children.

Technical Data

Article number: Z 05424

Light:

Model number: WTG-072
Mains voltage: 13 V DC
Power: 6 W (max.)
Protection class: III

Mains adapter:

Model number: GP-SW130DC0340(EU)
Mains voltage: 100-240V~ 50/60Hz
Power: 12 W (max.)
Protection class: II, IP20



Disposal



The packaging material is recyclable. Please dispose of it in an environmentally friendly manner and take it to a recycling centre.



Dispose of the product in an environmentally friendly manner. It should not be disposed of in the normal domestic waste. Dispose of it at a recycling centre for used electrical and electronic devices. You can obtain more information from your local authorities.

Customer Service / Importer:

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Germany • ☎ +49 38851 314650 *)

*) Calls to German landlines are subject to charges. The cost varies depending on the service provider.

All rights reserved.

Chère cliente, cher client,

Nous vous félicitons d'avoir fait l'acquisition de cette **lampe à lumière du jour**.

Veillez lire attentivement le présent mode d'emploi du produit avant la première utilisation et le conserver précieusement pour toute consultation ultérieure. Si vous donnez ou prêtez ce produit à une tierce personne, n'oubliez pas d'y joindre ce mode d'emploi. Le fabricant et l'importateur déclinent toute responsabilité en cas de non-observation des instructions qu'il contient.

Pour toute question concernant le produit et ses pièces de rechange et accessoires, vous pouvez contacter le service après-vente à partir de notre site Internet :

www.service-shopping.de

Explication des symboles utilisés



Consignes de sécurité : lisez attentivement ces consignes de sécurité et observez-les minutieusement afin d'éviter tout risque de blessure ou de dégâts matériels.



À utiliser uniquement à l'intérieur de locaux !



Isolation électrique sûre



Polarité de la fiche femelle



Classe d'efficacité énergétique V



Classe de protection II



Classe de protection III



Informations complémentaires



Veillez lire le présent mode d'emploi avant utilisation !

Utilisation conforme

- La lampe est conçue exclusivement pour un éclairage d'intérieur, dans des locaux secs. Elle ne convient pas pour une utilisation dans des locaux humides, par ex. dans des salles de bain.
- La lampe est conçue pour un usage exclusivement domestique, non professionnel.
- Utilisez cette lampe uniquement tel qu'indiqué dans le présent mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme.
- Tout défaut imputable à une utilisation non conforme, à une détérioration ou à des tentatives de réparation est exclu de la garantie. L'usure normale est également exclue de la garantie.

Consignes de sécurité



Risques de blessure

- Ne laissez pas le produit et son emballage à la portée des enfants ou des animaux. Ils risqueraient de se blesser et de s'étouffer avec !
- Ce produit n'est **pas** un jouet.
- **Risque d'éblouissement !** La lampe est très éblouissante. Ne regardez pas directement la source lumineuse et ne l'orientez **pas** vers d'autres êtres vivants.
- Afin que personne ne risque de trébucher, veillez à ce que le cordon d'alimentation branché ne gêne pas le passage.



Risque d'électrocution et risque d'incendie

- Utilisez le produit uniquement dans une pièce fermée.
- Placez toujours le produit sur une surface sèche et plane.
- Assurez-vous de placer le produit à une distance suffisante de toute autre source de chaleur, comme par ex. des plaques de cuisson ou d'un four.
- Ne recouvrez jamais le produit avec des foulards ou autres. Risque de surchauffe !
- La lampe doit se trouver à une distance minimum de 20 cm des matières combustibles comme par ex. les rideaux, etc.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni un quelconque autre liquide. Assurez-vous que la lampe, le cordon ou la fiche ne risquent pas de tomber dans l'eau ou d'être mouillés.
- Si le produit tombe à l'eau, coupez immédiatement l'alimentation électrique.
- Ne touchez jamais la lampe, le cordon ou le bloc d'alimentation avec les mains humides.
- Le produit s'utilise exclusivement avec le bloc d'alimentation fourni. Utilisez ce bloc d'alimentation uniquement avec ce produit.
- Branchez l'adaptateur secteur uniquement sur une prise installée de façon réglementaire. La prise doit rester facilement accessible même après le branchement. La tension du secteur doit correspondre aux caractéristiques techniques du bloc d'alimentation (voir paragraphe « Caractéristiques techniques »).
- Faites cheminer le cordon de sorte qu'il ne soit ni pincé, ni coincé et qu'il n'entre pas en contact avec des surfaces chaudes.
- Débranchez la prise de l'adaptateur secteur
 - lorsque vous n'utilisez pas la lampe pendant une période prolongée ;
 - en cas de défaillance pendant le fonctionnement du produit ;
 - avant un orage ;
 - avant de nettoyer la lampe.
- Pour extraire le bloc d'alimentation de la prise de courant, tirez toujours sur la fiche, jamais sur le cordon.
- Avant chaque utilisation, assurez-vous que la lampe est en bon état. La lampe ne doit pas être utilisée lorsque le cordon, le bloc d'alimentation ou elle-même présentent des dommages apparents.
- Si la lampe, le cordon ou le bloc d'alimentation sont défectueux, n'essayez pas de les réparer vous-même. Faites effectuer les réparations exclusivement par un atelier spécialisé ou par le service après-vente.

Évitez les détériorations du matériel, des biens et du produit !

- Ne faites pas tomber le produit et ne lui faites pas subir de chocs violents.
- Ne soumettez pas le produit à des températures extrêmes ni à des variations de température trop importantes ou encore à l'humidité.

Composition et vue générale du produit



- 1 Tête de lampe
- 2 Col de lampe réglable en continu
- 3 Support de serrage
- 4 Raccord du bloc d'alimentation
- 5 Pied
- 6 Interrupteur marche/arrêt

Non illustré :
Bloc d'alimentation

Mise en service

- Sortez toutes les pièces de leur emballage et assurez-vous que l'ensemble livré est complet (voir paragraphe « Composition et vue générale du produit ») et ne présente pas de dommages imputables au transport. Retirez les films protecteurs et les adhésifs éventuellement présents. En cas de dommage, n'utilisez pas le produit, contactez le service après-vente.
- En fonction de l'utilisation faite, insérez le cas échéant le support de serrage dans le pied ou appuyez sur les deux pour extraire la lampe du pied.
- Si vous souhaitez utiliser la lampe en tant que **lampe sur pied**, placez-la de sorte qu'elle ne puisse pas tomber. Si vous souhaitez utiliser la lampe en tant que **lampe à appliquer**, positionnez-la à l'aide du support de serrage de sorte qu'elle soit bien fixée par exemple en bordure de table et qu'elle ne puisse pas tomber.
- Amenez la tête de lampe avec son col flexible en position voulue.
- Insérez le jack du bloc d'alimentation dans le raccordement de la lampe.
- Branchez le bloc d'alimentation sur une prise réglementaire bien accessible.
- Maintenant, vous pouvez allumer et éteindre la lampe au moyen de l'interrupteur marche/arrêt.

Nettoyage et rangement



ATTENTION !

- Avant d'entreprendre tout nettoyage, retirez la fiche de la prise de courant.
 - Laissez toujours la lampe refroidir complètement avant de la nettoyer ou de la ranger.
 - N'utilisez pas de produits ni de tampons de nettoyage corrosifs ou abrasifs pour l'entretien. Ces derniers risqueraient d'endommager la surface du produit.
- Au besoin, nettoyez la lampe avec un chiffon sec et doux.
 - Rangez la lampe dans un endroit sec, propre et non accessible aux enfants.

Caractéristiques techniques

Référence article : Z 05424

Lampe :

N° de modèle : WTG-072
Tension secteur : 13V cc
Puissance : 6 W (max.)
Classe de protection : III

Adaptateur secteur :

N° de modèle : GP-SW130DC0340(EU)
Tension secteur : 100-240V~ 50/60Hz
Puissance : 12 W (max.)
Classe de protection : II, IP20



Mise au rebut



Les matériaux d'emballage sont recyclables. Débarrassez-vous de l'emballage dans le respect de l'environnement en le déposant à un point de collecte prévu à cet effet.



Éliminez ce produit conformément aux prescriptions pour la protection de l'environnement. Ne le jetez pas avec les ordures ménagères. Remettez-le à une station de collecte et de recyclage d'appareils électriques et électroniques usagés. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, adressez-vous aux services municipaux compétents.

Service après-vente/importateur :

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin,
Allemagne • ☎ +49 38851 314650 *)

*) Prix d'un appel vers le réseau fixe allemand.
Coût variable selon le prestataire.

Tous droits réservés.

Geachte klant,

Wij zijn blij dat u hebt besloten tot de aankoop van deze **daglicht-lamp**.

Gelieve vóór het eerste gebruik van het product de handleiding zorgvuldig door lezen en deze te bewaren om later nog eens na te kunnen nalezen. Wanneer u het product aan iemand anders geeft, moet tevens deze handleiding worden overhandigd.

Fabrikant en importeur aanvaarden geen aansprakelijkheid wanneer de informatie in deze handleiding niet in acht wordt genomen.

Neem bij vragen over het product alsook over reserveonderdelen/toebehoren contact op met de klantenservice via onze website:

www.service-shopping.de

Uitleg van de symbolen




Veiligheidsaanwijzingen: lees deze aandachtig door en houdt u zich hieraan om lichamelijk letsel en materiële schade te voorkomen.



Alleen in binnenruimten gebruiken!



Veilige ontkoppeling van het stroomnet



Polariteit van de holle stekker



Energie-efficiëntieklasse V



Beschermingsklasse II



Beschermingsklasse III



Aanvullende informatie



Bedieningshandleiding vóór gebruik lezen!

Doelmatig gebruik

- De lamp is uitsluitend bedoeld voor verlichting in droge binnenruimten. Het is niet geschikt voor gebruik in vochtige ruimten, zoals badkamers.
- De lamp is ontworpen voor particulier gebruik, niet voor commerciële doeleinden.
- Gebruik de lamp uitsluitend zoals wordt beschreven in de handleiding. Elk ander gebruik geldt als niet-doelmatig.
- Alle gebreken die zijn ontstaan door onvakkundige behandeling, beschadiging of reparatiepogingen, zijn uitgesloten van garantie. Dit geldt ook voor de normale slijtage.

Veiligheidsaanwijzingen



Gevaar voor verwondingen

- Houd kinderen en dieren uit de buurt van het verpakkingsmateriaal en het product. Risico van verwonding en gevaar voor verstikking!
- Het product is **geen** speelgoed!
- Gevaar voor verblinding!** De lamp is zeer fel. Kijk niet direct in de lichtbron en richt hem **niet** op andere levende wezens.
- Let erop dat niemand kan struikelen over het aangesloten snoer.



Gevaar van elektrische schokken en brand

- Gebruik het product uitsluitend in gesloten ruimten.
- Zet het product altijd op een vlakke en droge ondergrond.
- Houd voldoende afstand tot andere warmtebronnen, zoals kookplaten of ovens.

- Dek het product nooit af met doeken en dergelijke. Er bestaat gevaar voor oververhitting!
- De lamp mag met slechts met een minimale afstand van 20 cm tot brandbare materialen, zoals gordijnen etc. worden opgesteld.
- Dompel het product nooit in water of andere vloeistoffen! Zorg ervoor dat de lamp, het snoer of de stekker niet in het water kunnen vallen of nat kunnen worden.
- Mocht het product in het water vallen, onderbreek dan meteen de stroomtoevoer.
- Raak de lamp, het snoer of de voedingseenheid nooit aan met vochtige handen.
- Het product mag alleen gebruikt worden met de meegeleverde voedingseenheid. Gebruik de voedingseenheid uitsluitend met dit product.
- Sluit de voedingseenheid alleen aan op een contactdoos die is geïnstalleerd volgens de voorschriften. De contactdoos moet ook na het aansluiten goed toegankelijk zijn. De netspanning moet overeenstemmen met de technische gegevens van de voedingseenheid (zie hoofdstuk 'Technische gegevens').
- Leg het snoer zo, dat het niet bekneld kan raken of kan knikken en niet in aanraking komt met hete oppervlakken.
- Trek de voedingseenheid uit de contactdoos,
 - wanneer u de lamp een langere periode niet gebruikt,
 - wanneer zich tijdens het gebruik een storing voordoet,
 - vóór een onweersbui,
 - voordat u de lamp reinigt.
- Trek altijd aan de stekker en nooit aan het snoer, als u de voedingseenheid uit de contactdoos wilt trekken.
- Controleer de lamp elke keer op beschadigingen voordat u hem in gebruik neemt. Wanneer de lamp, het snoer of de voedingseenheid zichtbare schade vertonen, mag de lamp niet worden gebruikt.
- Wanneer de lamp, het snoer of de voedingseenheid defect zijn, probeer dan niet de lamp zelf te repareren. Laat reparaties uitsluitend uitvoeren door een gespecialiseerde werkplaats of de klantenservice.

Voorkomen van materiële schade en schade aan het product

- Laat het product niet vallen en stel het niet bloot aan sterke schokken.
- Stel het product niet bloot aan extreme temperaturen, sterke temperatuurschommelingen of vocht.

Leveringsomvang en productoverzicht



- 1 Lampenkap
- 2 Traploos verstelbare arm
- 3 Klemhouder
- 4 Aansluiting voor de voedingseenheid
- 5 Standvoet
- 6 Aan-/uitschakelaar

Niet afgebeeld:
Voedingseenheid

Ingebruikneming

1. Pak alle onderdelen uit en controleer of de levering volledig is (zie hoofdstuk 'Leveringsomvang en productoverzicht') en geen transportschade heeft opgelopen. Verwijder alle eventueel aanwezige folie en stickers van het product. Wanneer het product is beschadigd, gebruik het dan niet (!), maar neem contact op met de klantenservice.
2. Afhankelijk van het gebruiksdoel steekt u de klemhouder eventueel in de standvoet resp. drukt u hem samen om de lamp uit de standvoet te trekken.
3. Wanneer u de lamp als **stalamp** wilt gebruiken, plaatst u de lamp zodat deze niet omlaag kan vallen. Wanneer u de lamp als **klemlamp** wilt gebruiken, brengt u de lamp met behulp van de klemhouder zo aan dat deze vast aan de tafelrand en dergelijke klemt en niet omlaag kan vallen.
4. Breng de lampenkap met de flexibele hals in de gewenste positie.
5. Steek de jackplug van de voedingseenheid in de aansluiting van de lamp.
6. Steek de voedingseenheid in een correct geïnstalleerde, goed toegankelijke contactdoos.
7. Nu kunt u de lamp met de aan-/uitschakelaar in- en uitschakelen.

Reinigen en opbergen



OPGELET!

- Trek vóór elke reiniging de netstekker uit de contactdoos.
 - Laat de lamp altijd volledig afkoelen voordat u hem reinigt of opbergt.
 - Gebruik voor het reinigen geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen of reinigingspads. Deze kunnen het oppervlak beschadigen.
-
- Reinig de lamp naar behoefte met een zachte, droge doek.
 - Berg de lamp op een droge, schone en voor kinderen ontoegankelijke plaats op.

Technische gegevens

Artikelnummer: Z 05424

Lamp:

Modelnummer: WTG-072
 Netspanning: 13V DC
 Vermogen: 6 W (max.)
 Beschermingsklasse: III

Voedingseenheid:

Modelnummer: GP-SW130DC0340(EU)
 Netspanning: 100-240V~ 50/60Hz
 Vermogen: 12 W (max.)
 Beschermingsklasse: II, IP20



Afvoeren



Het verpakkingsmateriaal kan worden gerecycled. Voer de verpakking op milieuvriendelijke wijze af en breng deze naar een recyclepunt.



Verwijder het product op milieuvriendelijke wijze. Het hoort niet bij het huisvuil. Breng het naar een recyclingbedrijf voor oude elektrische en elektronische apparaten. Meer informatie krijgt u bij uw plaatselijke gemeenteadministratie.

Klantenservice/importeur:

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Duitsland • ☎ +49 38851 314650 *)

*) Niet gratis voor Duitse vaste lijnen. Kosten variëren per aanbieder.

Alle rechten voorbehouden.