

Nacken- & Schultermasseur

Wichtige Sicherheitsanweisungen

Bitte lesen Sie alle Anweisungen vor dem ersten Gebrauch.

Wenn Sie elektrische Geräte benutzen, insbesondere wenn Kinder in der Nähe sind, sollten allgemeine Vorsichtsmaßnahmen verwendet werden:

BITTE VON WASSER FERNHALTEN!

GEFAHR! - Wie bei den meisten Elektrogeräten, sind auch bei diesem elektrische Teile leitfähig, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Um jegliches Risiko zu vermeiden:

1. Bitte immer den Netzstecker nach Gebrauch ziehen.
2. Nicht während des Badens oder Duschens benutzen.
3. Bitte bewahren Sie das Gerät nicht irgendwo auf, von wo es in eine Badewanne oder Waschbecken fallen kann.
4. Bewahren Sie es niemals in der Nähe von Wasser oder in Wasser auf oder lassen es in Wasser fallen.

WARNUNG!

1. Ein elektrisches Gerät sollte niemals unbeobachtet sein, wenn der Netzstecker angeschlossen ist und das Gerät eingeschaltet ist.
2. Eine genaue Aufsicht ist notwendig, wenn dieses Produkt durch Kinder, an Kindern oder Behinderten angewendet wird.
3. Benutzen Sie dieses Produkt nur für den Gebrauch, wie er in der Bedienungsanleitung angegeben ist. Verwenden Sie keine Zubehörteile, die nicht durch den Hersteller empfohlen werden.
4. Verwenden Sie dieses Produkt niemals, wenn Sie Defekte an Stecker oder Kabel erkennen, wenn es nicht so funktioniert wie vorgesehen, oder nachdem es in Wasser getaucht wurde.
5. Halten Sie das Kabel und den Anschlussstecker von beheizten Oberflächen fern. Wickeln Sie das Kabel nicht um das Produkt herum.
6. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie müde sind oder kurz vor dem Zubettgehen.
7. Bitte stecken Sie keine fremden Objekte in irgendeine Öffnung des Gerätes.

8. Bitte nicht draußen oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit benutzen.

BESONDERE ANWEISUNGEN

Wir empfehlen, das Gerät ohne Verlängerungskabel zu verwenden. Wenn der Gebrauch eines Verlängerungskabels unumgänglich ist, benutzen Sie bitte ein 10 Ampere-Kabel. Kabel, die für weniger Ampere ausgelegt sind, könnten überhitzen.

GEBRAUCH IHRES

SCHULTER- & NACKENMASSEURS

Beim Gebrauch sollten Sie immer die Fernbedienung in der Hand haben. Hiermit stellen Sie eine für Sie bequeme Intensität ein.

1. Legen Sie den Nacken- und Schultermasser so wie abgebildet an.
2. Verbinden Sie das Kabel des Masseurs mit dem Netzstecker, stecken Sie dann den Netzstecker in die Steckdose.
3. Wählen Sie mit der Fernbedienung den gewünschten Massagemodus (Vibrationsmassage), die Intensität und die Position der Massage.
4. Sie können den Nacken- und Rückenmasser benutzen, während Sie stehen, sitzen oder liegen.

GESUNDHEITSHINWEISE

1. Sollten Sie gesundheitliche Bedenken bezüglich der Benutzung dieses Gerätes haben, konsultieren Sie bitte vorher Ihren Arzt.
2. Personen mit Herzschrittmachern sollten dieses Gerät nicht benutzen.
3. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass Sie Schmerzen an Gelenken oder Muskeln während der Benutzung des Gerätes wahrnehmen, brechen Sie die Massage ab.
4. Dieses Massagegerät ist kein medizinisches Gerät. Es ist nur dafür da, Ihren Nacken und Ihre Schultern zu massieren.
5. Wenn Sie sich z. Zt. in medizinischer Behandlung befinden, empfehlen wir Ihnen, dass Sie Ihren Arzt vor der Benutzung konsultieren.
6. Wir empfehlen Ihnen, jede Benutzung mit der geringsten Massagestufe zu beginnen.

Der Nacken- und Schultermasser hat einen eingebauten Thermostat, der das Gerät automatisch nach der maximal empfohlenen Benutzungsdauer von 15 Minuten abschaltet.

Funktionen der Fernbedienung

Wärme: einmaliges Drücken aktiviert die Wärmefunktion, zweimaliges Drücken beendet die Wärmefunktion. **Position:** Nacken- und Schulterbereich kann einzeln gewählt werden. **An/Aus Schalter**

Intensität: es kann zwischen 2 Intensitätsstufen gewählt werden: hoch, niedrig

Programmauswahl: Drücken Sie die Taste, um eine von vier

Massage-Funktionen auszuwählen.



