

Mini-Kamera - Art. Nr. 455 85 Bedienungsanleitung



1. EIN/AUS-Taste (Ein-/Ausschalten, Aufnahme starten, Umschalten zwischen Foto und Video)
 2. Modus
 3. Infrarot-LEDs (geben kein sichtbares Licht ab)
 4. LED-Anzeige
 5. Ultra weiter Betrachtungswinkel
 6. Steckplatz für MicroSD-Speicherkarte
 7. Micro-USB-Anschluss
 8. Reset-Taste
 9. Öffnung für Schnurführung
 10. Rille für Befestigung der Klammer
 11. Klammer
 12. Wandhalterung
 13. USB-Ladekabel
- Nicht abgebildet: zwei Schrauben und ein Klebepad

Technische Daten:

Artikelnummer: 45585

Modellnummer: SQ11

Batterie: Li-Po battery, 180mAh, 3.7V DC

Ladespannung: 5V DC

Schnittstelle: Micro USB

Fotodateiformat: JPG

Foto-Auflösung: 4032x3024

Video-Dateiformat: AVI

Video-Auflösung: 1920x1080, 1280x720

Filmauflösung: 720p, 1080p

Bildfrequenz: 15, 30 Bilder pro Sekunde

Betrachtungswinkel: 140 °

Bildaauflösung: 12m pixels

Beleuchtung bei Nacht: 6 IR LEDs (Reichweite von 5 Metern, strahlt KEIN Licht aus!)

Bewegungssensor: Ja (Reichweite von 5 Metern)

Systemanforderungen: Microsoft Windows XP / 7 / 8 / 10 und MAC-System

Aufzeichnungsdauer: 70-90 Minuten konstantes Video, ca. 5 Stunden im Bewegungssensor-Modus

Betriebstemperatur: -10 ° C + 50 ° C

Speicherkarte: microSD card, 8GB

Bedienungsanleitung

Akku aufladen

Achtung! Laden Sie bitte den Akku bei der ersten Benutzung vollständig auf.

Die Kamera hat einen eingebauten Akku, der über das mitgelieferte USB-Kabel am Computer oder an der Steckdose aufgeladen wird.

- Aufladen des Akkus am Computer: Schalten Sie die Kamera vor dem Aufladen aus. Während des Ladevorgangs leuchten die blaue und die rote LED der Reihe nach auf, dann blinkt die rote LED. Nach dem vollständigen Aufladen leuchtet das rote LED-Licht konstant.

- Aufladen des Akkus an einer Steckdose

Ein USB-Netzadapter ist erforderlich, wird aber nicht mit dem Gerät geliefert. Während des Ladevorgangs können Sie die Aufnahmefunktion der Kamera weiterhin verwenden.

Hinweis: Wenn in die Kamera eine Speicherkarte eingelegt wurde, wird die Aufnahmefunktion auch dann aktiviert, wenn das USB-Kabel zum Aufladen des Geräts an die Steckdose mit dem Adapter angeschlossen wird. Um die Aufzeichnung auszuschalten, drücken Sie die EIN/AUS-Taste.

Wenn der eingebaute Akku leer ist oder der Platz auf der Speicherkarte nicht mehr ausreicht, um die Aufnahme fortzusetzen, blinken die blaue und die rote LED 5 Sekunden lang gleichzeitig, danach speichert die Kamera das aufgezeichnete Video und schaltet sich automatisch aus.

• Wenn die Speicherkarte nicht eingelegt ist, blinken die blaue und die rote LED der Kamera 5 Sekunden lang gleichzeitig, danach schaltet sich die Kamera automatisch aus.

• Wenn sich die Kamera im Standby-Modus befindet und keine Aktion auf ihr erfolgt, schaltet sich das Gerät nach 1 Minute automatisch aus, um den Akku zu schonen.

Videoaufnahme

• Aufnahme von Videos mit einer Auflösung von 1280X720P

Halten Sie die "Ein/Aus"-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um die Kamera einzuschalten - die blaue LED leuchtet auf - das Gerät befindet sich im Videoaufnahme-Standby-Modus mit 720p-Qualität. Drücken Sie die Taste "Ein / Aus" einmal, um die Videoaufnahme zu starten - die blaue LED blinkt 3 Mal und erlischt - das Video wird in 720p-Qualität aufgenommen. Das Video wird automatisch alle 5 Minuten gespeichert. Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie die Taste "Ein / Aus".

• Aufnahme von Videos mit einer Auflösung von 1920X1080P

Halten Sie die "Ein/Aus"-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um die Kamera einzuschalten - die blaue LED leuchtet auf. Drücken Sie die "Mode"-Taste einmal, um in den Videoaufnahme-Modus mit 1080p-Auflösung zu gelangen - die rote und die blaue LED leuchten gleichzeitig; die Minikamera befindet sich im Videoaufnahme-Standby-Modus mit 1080p-Qualität. Um die Aufnahme zu starten, drücken Sie den "Ein-/Aus"-Knopf, die blaue LED bleibt an und die rote LED blinkt dreimal, dann gehen beide LED aus - das Video wird mit einer Qualität von 1080p aufgenommen. Das Video wird automatisch alle 5 Minuten

gespeichert. Um die Aufnahme zu stoppen, drücken Sie die Taste "Ein/Aus".

• Videoaufnahme mit Bewegungssensor

Halten Sie dazu im 720p- oder 1080p-Videoaufnahme-Standby-Modus die "Modus"-Taste der Mini-Videokamera 3 Sekunden lang gedrückt, und die Kamera wechselt in den Bewegungssensor-Aufnahmemodus. Wenn eine Bewegung erkannt wird, beginnt die Videoaufnahme automatisch mit dem gleichzeitigen Blinken der roten und blauen LEDs. Bei der Bewegungssensor-Aufnahme wird die Videoaufzeichnung automatisch alle 5 Minuten gespeichert.

• Foto

Halten Sie die "Ein/Aus"-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um die Kamera einzuschalten - die blaue LED leuchtet auf. Drücken Sie zweimal die "Mode"-Taste, um in den Fotografiermodus zu gelangen - die rote LED leuchtet weiterhin. Um ein Foto zu machen, drücken Sie einmal die Taste "Ein/Aus", die rote LED blinkt einmal, das Foto wird gespeichert. Die Auflösung des empfangenen Fotos beträgt 4032x3024.

• Nachtlicht

Halten Sie die "Ein/Aus"-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um die Kamera einzuschalten. Halten Sie die Taste "Ein / Aus" 2 Sekunden lang gedrückt - die rote LED blinkt zweimal - die Nachtbeleuchtung ist eingeschaltet. Um die Nachtbeleuchtung auszuschalten, halten Sie die Taste "Ein / Aus" 2 Sekunden lang gedrückt, die rote LED blinkt dreimal - die Nachtbeleuchtung ist ausgeschaltet.

• Ausschalten

Um die Kamera auszuschalten, halten Sie die "Ein/Aus"-Taste 6 Sekunden lang gedrückt. Wenn sich die Mini-Kamera im Standby-Modus befindet und nicht verwendet wird, schaltet er sich nach 1 Minute automatisch aus.

• Dateien anzeigen

Schließen Sie die Kamera im ausgeschalteten Zustand an den Computer an - nach einigen Sekunden wird er automatisch als Wechseldatenträger erkannt. Die blaue Anzeige zeigt die Übertragung von Informationen an, und die rote Anzeige zeigt das Aufladen des eingebauten Akkus an.

• Datum und Uhrzeit einstellen

Damit die Aufnahmen richtig datiert sind, vor der Benutzung auf der Speicherkarte das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit eingeben. Schließen Sie die Kamera an den Computer an und stellen Sie die Zeit ein, indem Sie eine Textdatei mit dem Namen "TIMERSET.txt" im Stammverzeichnis der Speicherkarte des Geräts mit folgendem Inhalt erstellen: "JJJJMMTTHHMMSS" "J" (oder "N", wenn Sie nicht möchten, dass der Datums- und Zeitstempel auf den Videodateien angezeigt wird). Speichern Sie die Datei.

Clip und Halterung benutzen

Mit dem Clip und der Halterung lässt sich die Kamera an diversen Stellen anbringen.

An Kleidung befestigen

Mithilfe des Clips kann die Kamera an Kleidung befestigt werden.

1. Die 4 Arme des Clips in die beiden seitlichen Rillen am Kameragehäuse drücken, bis sie einrasten.
 2. Den Clip an Kleidung befestigen
- Zur Demontage die Kamera aus den Cliparmen herauschieben.

Auf den Tisch stellen

Nimmt man zum Clip noch die Halterung dazu, kann die Kamera hingestellt werden. Den Clip an den kleineren Teil der Halterung klemmen. Dieser ist zu allen Seiten beweglich, sodass die Kamera nach Belieben ausgerichtet werden kann.

Auf glatte Oberflächen kleben

Es werden der Clip, die Halterung und Klebepad benötigt. Die Halterung kann sowohl auf horizontale als auch auf vertikale Oberflächen geklebt werden.

1. Sicherstellen, dass die Oberfläche, auf welche die Halterung geklebt wird, sowie die Unterseite der Halterung frei von Fett und Schmutz sind.
 2. Ziehen Sie die Schutzfolie vom Klebepad ab und kleben Sie sie auf die Unterseite der Halterung.
 3. Den Clip an den kleineren Teil der Halterung klemmen. Dieser ist zu allen Seiten beweglich, sodass die Kamera nach Belieben ausgerichtet werden kann.
- Zum Fixieren der Position mit einem Schraubendreher die Schraube der Halterung festziehen.

Wandmontage

Es werden der Clip, die Halterung sowie die mitgelieferten Schrauben benötigt.

1. Sicherstellen, dass sich an der Bohrstelle keine Leitungen in der Wand befinden.
 2. Die Halterung an die Stelle legen, wo sie angebracht werden soll und mit einem Stift. 2 Bohrlöcher markieren. Bohren Sie die Löcher an den Markierungen.
 3. Die Halterung festschrauben.
 4. Den Clip an den kleineren Teil der Halterung klemmen. Dieser ist zu allen Seiten beweglich, sodass die Kamera nach Belieben ausgerichtet werden kann.
- Zum Fixieren der Position mit einem Schraubendreher die Schraube der Halterung festziehen.

Reinigung und Aufbewahrung

1. Es darf keine Flüssigkeit in das Gerät eindringen. Das Gerät niemals in Wasser tauchen!
2. Die Linse ausschließlich mit einem weichen Tuch abwischen.
3. Keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden! Die Kamera bei Bedarf mit einem sauberen, leicht feuchten Tuch abwischen.
4. Die Kamera unerreichbar für Kinder und Tiere an einem trockenen, sauberen, kühlen, aber frostfreien Ort aufbewahren.

ACHTUNG!!!

Die Rücksendung ist ausgeschlossen, wenn die Ware durch unsachgemäßen Gebrauch beschädigt worden ist.

ENTSORGUNG:

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie den Artikel und die Batterien umweltgerecht, wenn Sie sich von ihm trennen möchten. Das Gerät und die Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie sie bei einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung. Entfernen Sie zuvor die Batterien.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Deutschland



Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte in Deutschland an die 0180. 530 63 63* oder info@eurotops.de in Österreich an die 0720 204 001 oder info@eurotops.at in der Schweiz an die 071/27 4 68 06 oder info@eurotops.ch

Bei ggf. erforderlicher Rücksendung der Ware adressieren Sie diese bitte an die auf Ihrer Rechnung stehende Retourenadresse.

*14 Cents/Min. aus dem deutschen Festnetz, aus dem deutschen Mobilfunknetz max. 42 Cents/Min.

© 01.08.2020

Appareil photo miniature - Art. 455 85 Manuel de l'Utilisateur



1. Bouton ON / OFF (allumer / éteindre, démarrer l'enregistrement, basculer entre photo et vidéo)
 2. Mode
 3. LED infrarouges (n'émettent pas de lumière visible)
 4. Indicateur LED
 5. Angle de vision ultra large
 6. Emplacement pour carte mémoire microSD
 7. Prise micro USB
 8. Bouton de réinitialisation
 9. Trou de transport à corde
 10. Rainure pour fixer le clip
 11. Clip
 12. Support
 13. Ligne de charge
- Non représentés : deux vis et un patin adhésif

Données techniques :

Numéro de l'article : 45585

Numéro de modèle : SQ11

Batterie : batterie Li-Po, 180 mAh, 3,7 V CC

Tension de charge : 5V DC

Interface : Micro USB

Format de fichier photo : JPG

Résolution photo : 4032x3024

Format de fichier vidéo : AVI

Résolution vidéo : 1920x1080, 1280x720

Résolution du film : 720p, 1080p

Fréquence d'images : 15, 30 images par seconde

Angle de vision : 140 °

Résolution d'image : 12 m pixels

Éclairage de nuit : 6 LED IR (portée de 5 mètres, NE PAS émettre de lumière!)

Capteur de mouvement : Oui (portée 5 mètres)

Configuration requise : Microsoft Windows XP / 7/8/10 et système MAC

Durée d'enregistrement : 70-90 minutes de vidéo constante, environ 5 heures en mode capteur de mouvement

Température de fonctionnement : -10 ° C + 50 ° C

Carte mémoire : carte microSD, 8 Go

Mode d'emploi

Rechargement de la batterie

Attention ! Pour la première utilisation, veuillez charger complètement la batterie.

La caméra est dotée de la batterie intégrée qui se recharge sur un ordinateur ou une prise de courant par le biais du câble USB fourni.

- Chargement de la batterie sur un ordinateur : éteignez l'appareil photo avant de le charger. Pendant la charge, les LED bleues et rouges s'allument dans l'ordre, puis la LED rouge clignote. Une fois complètement chargée, la lumière LED rouge est constamment allumée.

- Charger la batterie sur une prise de courant

Un adaptateur secteur USB est requis mais non fourni avec l'appareil photo. Pendant le chargement, vous pouvez continuer à utiliser la fonction d'enregistrement de l'appareil photo.

Remarque: lorsque l'appareil photo a une carte mémoire insérée, la fonction d'enregistrement est également activée lors de la connexion du câble USB à la prise avec l'adaptateur pour charger l'appareil photo. Pour désactiver l'enregistrement, appuyez sur le bouton ON / OFF.

Si la batterie intégrée est vide ou s'il n'y a pas assez d'espace sur la carte mémoire pour continuer, les LED bleues et rouges clignotent pendant 5 secondes simultanément, après quoi l'appareil photo sauvegardera la vidéo enregistrée et s'éteindra automatiquement.

• Si la carte mémoire n'est pas installée, les LED bleues et rouges de l'appareil photo se mettent à clignoter simultanément pendant 5 secondes, après quoi l'appareil photo se désactive automatiquement.

• Si l'appareil photo est en mode d'attente et qu'aucune action n'y est effectuée, l'appareil photo s'éteint automatiquement après 1 minute pour économiser la batterie.

Enregistrement vidéo

• **Prise de vue vidéo avec une résolution de 1280X720P**
Appuyez sur le bouton «On / Off» et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour allumer l'appareil photo - la LED bleue s'allumera - l'appareil photo est en mode d'attente d'enregistrement vidéo avec une qualité 720p. Appuyez une fois sur le bouton «On / Off» pour démarrer l'enregistrement vidéo - la LED bleue clignotera 3 fois et s'éteindra - la vidéo 720p est enregistrée. La vidéo sera automatiquement enregistrée toutes les 5 minutes. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur le bouton «On / Off».

• **Prise de vue vidéo avec une résolution de 1920X1080P**
Appuyez et maintenez le bouton «On / Off» pendant 2 secondes pour allumer l'appareil photo - la LED bleue s'allumera. Appuyez une fois sur le bouton «Mode» pour entrer en mode de capture vidéo avec une résolution 1080p - les LED rouges et bleues s'allumeront simultanément; l'appareil photo est en mode d'attente d'enregistrement vidéo avec une qualité 1080p. Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur le bouton «On / Off», la LED bleue reste allumée et la LED rouge clignote 3 fois, puis les deux LED s'éteignent - la vidéo est enregistrée avec une qualité

de 1080p. La vidéo sera automatiquement enregistrée toutes les 5 minutes. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur le bouton «On / Off».

• **Enregistrement vidéo avec capteur de mouvement**
Pour ce faire, en mode d'attente d'enregistrement vidéo 720p ou 1080p, appuyez sur le bouton «Mode» de l'appareil photo et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes, l'appareil photo passe en mode capteur de mouvement. Si un mouvement est détecté, l'enregistrement vidéo démarrera automatiquement avec les LED rouges et bleues clignotent en même temps. En mode capteur de mouvement, l'enregistrement vidéo est automatiquement sauvegardé toutes les 5 minutes.

• Photo

Appuyez et maintenez le bouton «On / Off» pendant 2 secondes pour allumer la caméra - la LED bleue s'allumera. Appuyez deux fois sur le bouton «Mode» pour passer en mode photographie - la LED rouge restera allumée. Pour prendre une photo, appuyez une fois sur le bouton «On / Off», la LED rouge clignote une fois, la photo est enregistrée. La résolution de la photo reçue est de 4032x3024.

• Éclairage de nuit

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton «On / Off» pendant 2 secondes pour allumer l'appareil photo. Appuyez sur le bouton «On / Off» et maintenez enfoncé pendant 2 secondes - la LED rouge clignote deux fois - l'éclairage de nuit est allumé. Pour éteindre l'éclairage de nuit, appuyez et maintenez enfoncé le bouton «On / Off» pendant 2 secondes, la LED rouge clignotera trois fois - l'éclairage de nuit est

éteint.

• Éteindre

Pour éteindre l'appareil photo, appuyez sur le bouton «On / Off» et maintenez enfoncé pendant 6 secondes. Si l'appareil photo est en mode d'attente et n'est pas utilisée, elle s'éteint automatiquement après 1 minute.

• Affichage des fichiers

Connectez l'appareil photo éteint à l'ordinateur - après quelques secondes, il sera automatiquement détecté comme un disque amovible. L'indicateur bleu indiquera le transfert d'informations et l'indicateur rouge indiquera la charge de la batterie intégrée.

• Réglage de la date et de l'heure

Afin que les enregistrements soient correctement datés, paramétrez la date et l'heure actuelles sur la carte mémoire avant l'utilisation. Connectez l'appareil photo à l'ordinateur et réglez l'heure en créant un fichier texte nommé «TIMERSET.txt» dans le répertoire root de la carte mémoire de l'appareil, avec le contenu suivant: «YYYYMMDDHHMMSS» «Y» (ou «N», si vous ne souhaitez pas que la date et l'heure soient affichées sur les fichiers vidéo). Enregistrez le fichier.

Utilisation du clip et du support

Grâce au clip et au support, la caméra peut être positionnée à divers endroits.

Fixation aux vêtements

Le clip permet de fixer la caméra à des vêtements.

1. Pressez les 4 prises du clip dans les deux rainures latérales du boîtier de la caméra jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent.
2. Fixez le clip au vêtement.

Pour le démontage, extrayez la caméra des prises du clip.

Positionnement sur table

En ajoutant le support au clip, il est possible de poser la caméra. Pincez le clip sur la partie la plus petite du support. Celui-ci est mobile sur tous les côtés de sorte que la caméra peut être orientée comme bon vous semble.

Collage sur surfaces lisses

Vous avez besoin du clip, du support et du patin adhésif fournis. Le support se colle aussi bien sur des surfaces horizontales que verticales.

1. Assurez-vous que la surface sur laquelle le support sera collé ainsi que la face inférieure du support sont exemptes de toute salissure et graisse.
2. Décollez le film protecteur du patin adhésif et collez-le sur le bas du support.
3. Pincez le clip sur la partie la plus petite du support. Celui-ci est mobile sur tous les côtés de sorte que la caméra peut être orientée comme bon vous semble.

Pour une fixation dans une position donnée, serrez la vis du support à l'aide d'un tournevis.

Montage mural

Vous avez besoin du clip, du support et des vis et chevilles fournies.

1. Assurez-vous qu'aucune conduite ne passe à l'endroit du perçage au mur.
 2. Placez le support à l'endroit où il devra être fixé et marquez 2 emplacements de perçage à l'aide d'un crayon. Percez les trous au niveau des marquages.
 3. Vissez le support.
 4. Pincez le clip sur la partie la plus petite du support. Celui-ci est mobile sur tous les côtés de sorte que la caméra peut être orientée comme bon vous semble.
- Pour une fixation dans une position donnée, serrez la vis du support à l'aide d'un tournevis.

Nettoyage et rangement


1. Aucun liquide ne doit pénétrer dans l'appareil. N'immergez jamais l'appareil dans l'eau !
 2. Essuyez la lentille avec un chiffon doux uniquement.
 3. N'utilisez pas de produits de nettoyage corrosifs ou abrasifs.
- Au besoin, essuyez la caméra avec un chiffon propre légèrement humide.
4. Rangez la caméra dans un endroit sec, propre et frais, mais hors gel et hors de portée des enfants et des animaux.

VIKTIG!

Le retour est exclu suite à des dommages dus à une mauvaise utilisation.

COLLECTE ET TRAITEMENT :

Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l'emballage de manière écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables.



Éliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous en séparer. L'appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils électriques ou électroniques usagés. Votre administration locale vous donnera des informations supplémentaires. Enlevez d'abord les piles.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Allemagne



Pour des renseignements techniques veuillez contacter en France 0892. 700 470 ** ou info@eurotops.fr

Pour retourner un produit, veuillez utiliser l'adresse indiquée sur la facture.
**0,35 €/min + surcoût éventuel d'un opérateur

© 01.08.2020

Miniatuurcamera - Art. No. 455 85 Handleiding



1. AAN / UIT knop (aan- /uitschakelen, opname starten, schakelen tussen foto en video)
 2. Mode
 3. Infrarood-LED's (geen zichtbaar licht uitstralen)
 4. LED indicator
 5. Ultrabrede kijkhoek
 6. Sleuf voor microSD-geheugenkaart
 7. Micro USB stopcontact
 8. Reset knop
 9. Draadgat
 10. Groef voor het bevestigen van de clip
 11. Clip
 12. Klamp
 13. USB kabel
- Niet afgebeeld: twee schroeven en een kleefkussen

Technische Data:

Artikel nummer: 45585

Model nummer: SQ11

Batterij: Li-Po batterij, 180 mAh, 3,7 V DC

Laadspanning: 5V DC

Interface: Micro USB

Foto bestands formaat: JPG

Foto resolutie: 4032x3024

Video bestands formaat: AVI

Video resolutie: 1920x1080, 1280x720

Film resolutie: 720p, 1080p

Kader snelheid: 15, 30 kader per seconde

Kijkhoek: 140 °

Beeld resolutie: 12 m pixels

Nacht verlichting: 6 IR-LED's (bereik van 5 meter, GEEN licht uit!)

Bewegingssensor: Ja (bereik 5 meter)

Systeem vereisten: Microsoft Windows XP / 7/8/10 en MAC systeem

Opname lengte: 70-90 minuten constant video, ongeveer 5 uur in bewegingssensor modus

Werktemperatuur: -10 ° C + 50 ° C

Geheugenkaart: microSD-kaart, 8 GB

Gebruiksaanwijzing

Accu opladen

Let op! Laad de batterij voor het eerste gebruik volledig op.

De camera heeft een ingebouwde accu, die wordt opgeladen via de meegeleverde USB-kabel op de computer of via de contactdoos.

- De batterij van een computer opladen: schakel de camera uit voordat u deze oplaadt. Tijdens het opladen lichten de blauwe en rode LED's op volgorde op en vervolgens knippert de rode LED. Na volledig opgeladen is het rode LED-lampje constant aan.

- De batterij opladen via een stopcontact

Een USB lichtnetadapter is vereist maar wordt niet bij het apparaat geleverd. Tijdens het opladen kunt u de opnamefunctie van de camera blijven gebruiken.

Opmerking: wanneer de camera een geheugenkaart heeft geplaatst, wordt de opnamefunctie ook geactiveerd tijdens het aansluiten van de USB kabel op het stopcontact met de adapter om het apparaat op te laden. Druk op de AAN / UIT knop om de opname uit te schakelen.

Als de ingebouwde batterij leeg is of er onvoldoende ruimte op de geheugenkaart is om door te gaan, knippen de blauwe en rode LED's tegelijkertijd gedurende 5 seconden, waarna de camera de opgenomen video opslaat en automatisch wordt uitgeschakeld.

•Als de geheugenkaart niet is geïnstalleerd, knippen de blauwe en

rode LED's van de camera tegelijkertijd gedurende 5 seconden, waarna de camera automatisch wordt uitgeschakeld.

Als de camera in de standby modus staat en er geen actie op wordt uitgevoerd, wordt het apparaat na 1 minuut automatisch uitgeschakeld om de batterij te sparen.

Video-opname

• Video opnemen met een resolutie van 1280X720P

Houd de knop <Aan / Uit> 2 seconden ingedrukt om de camera in te schakelen - de blauwe LED gaat branden -het apparaat bevindt zich in de stand-by modus voor video opname met 720p kwaliteit. Druk eenmaal op de knop <Aan / Uit> om het opnemen van video te starten - de blauwe LED knippert 3 keer en gaat uit - 720p video wordt opgenomen. De video wordt automatisch elke 5 minuten opgeslagen. Druk op de knop <Aan / Uit> om de opname te stoppen.

• Video opnemen met een resolutie van 1920X1080P

Houd de knop <Aan / Uit> 2 seconden ingedrukt om de camera in te schakelen - de blauwe LED gaat branden. Druk eenmaal op de knop <Mode> om de video-opnamemodus met een resolutie van 1080p te openen - de rode en blauwe LED's gaan tegelijkertijd branden; de minicamera staat in de video-opname standby-modus met 1080p kwaliteit. Om de opname te starten, drukt u op de knop <Aan / Uit>, de blauwe LED blijft branden en de rode LED knippert 3 keer en beide LED's gaan uit - de video wordt opgenomen met een kwaliteit van 1080p. De video wordt automatisch elke 5 minuten opgeslagen. Druk op

de knop <Aan / Uit> om de opname te stoppen.

•Bewegingssensor video-opname

Om dit te doen, houdt u in de stand-by modus voor 720p of 1080p video opname de knop "Mode" van de mini video camera gedurende 3 seconden ingedrukt om de camera in de opnamemodus van de bewegingssensor te komen. Als er beweging wordt gedetecteerd, start de video-opname automatisch met rode en blauwe LED's die tegelijkertijd knippen. Bij het opnemen van bewegingssensor wordt de video-opname elke 5 minuten automatisch opgeslagen.

• Foto

Houd de knop <Aan / Uit> 2 seconden ingedrukt om de camera in te schakelen - de blauwe LED gaat branden. Druk tweemaal op de knop <Mode> om naar de fotografeermodus te gaan - de rode LED blijft branden. Om een foto te maken, drukt u eenmaal op de knop <Aan / Uit>, de rode LED knippert eenmaal, de foto wordt opgeslagen. De resolutie van de ontvangen foto is 4032x3024.

• Nachtluchtje

Houd de knop <Aan / Uit> 2 seconden ingedrukt om de camera in te schakelen. Houd de knop <Aan / Uit> 2 seconden ingedrukt - de rode LED knippert twee keer - de nachtverlichting is aan. Om de nachtverlichting uit te schakelen, houdt u de knop <Aan / Uit> 2 seconden ingedrukt, de rode LED knippert driemaal - de nachtverlichting is uitgeschakeld.

• Afsluiten

Om de camcorder uit te schakelen, houdt u de knop <Aan / Uit> gedurende 6 seconden ingedrukt. Als de mini-camcorder in de stand-by modus staat en niet in gebruik is, wordt deze na 1 minuut automatisch uitgeschakeld.

• Bestanden bekijken

Sluit de camcorder in de uit-stand aan op de computer - na een paar seconden wordt deze automatisch gedetecteerd als een verwisselbare schijf.

De blauwe indicator geeft de overdracht van informatie aan en de rode indicator geeft het opladen van de ingebouwde batterij aan.

• Datum en tijd instellen

Opdat de opnamen de juiste datum hebben, vóór het gebruik op de geheugenkaart de actuele datum en de juiste tijd invoeren: Sluit de camera aan op de computer en stel de tijd in door een tekstbestand te maken met de naam <TIMERSET.txt> in de hoofdmap van de geheugenkaart van het apparaat, met de volgende inhoud: <YYYYMMDDHHMMSS> <Y> (of <N>), als u niet wilt dat de datum- en tijdstempel op de videobestanden wordt weergegeven). Bewaar het bestand.

Clip en houder gebruiken

Met de clip en de houder laat zich de camera op diverse plekken aanbrengen.

Aan kleding bevestigen

Met behulp van de clip kan de camera aan kleding worden bevestigd.

1. De 4 armen van de clip en de beide zijdelingse groeven op de camerabehuizing drukken, tot ze vastklikken.
2. De clip aan kleding bevestigen.

Voor de demontage de camera uit de cliparmen schuiven.

Op de tafel plaatsen

Neemt u bij de clip nog de houder erbij, kan de camera worden geplaatst. De clip aan het kleinere deel van de houder klemmen. Deze is aan alle kanten beweeglijk, zodat de camera naar wens kan worden gericht.

Op gladde oppervlakken plakken

U hebt de clip, de houder en de meegeleverde plakband nodig. De houder kan zowel op horizontale alsook op verticale oppervlakken worden geplakt.

1. Zorg ervoor dat het oppervlak, waarop de houder wordt geplakt, alsook de onderkant van de houder vrij zijn van vet en vuil.
2. Verwijder de beschermfolie van het plakband en plak deze op de onderkant van de beugel.
3. De tweede beschermfolie van de kleefstrip aftrekken, de houder op het gewenste oppervlak plakken en aandrukken.
4. De clip aan het kleinere deel van de houder klemmen. Deze is aan alle kanten beweeglijk, zodat de camera naar wens kan worden gericht. Voor het fixeren van de positie met een schroevendraaier de schroef van de houder aantrekken.

Wandmontage

Nodig zijn de clip, de houder alsook de meegeleverde schroeven.

1. Zorg ervoor dat zich waar geboord gaat worden geen leidingen in de muur bevinden.
2. De houder op die plek plaatsen, waar deze moet worden aangebracht en met een pen 2 boorgaten markeren. Boor de gaten bij de markeringen
3. De houder vastschroeven.
4. De clip aan het kleinere deel van de houder klemmen. Deze is aan alle kanten beweeglijk, zodat de camera naar wens kan worden gericht. Voor het fixeren van de positie met een schroevendraaier de schroef van de houder aandraaien.

Reinigen en opbergen

- 1 Er mag geen vloeistof in het apparaat binnendringen. Het apparaat nooit in water dompelen!
- 2.De lens uitsluitend afvegen met een zachte doek.
- 3.Gebruik geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen! Neem de camera indien nodig af met een schone, licht vochtige doek.
4. De camera onbereikbaar voor kinderen en dieren op een droge, schone, koele maar vorstvrije plaats opbergen.

ATTENTIE!!!

Ruilen of terugzenden is uitgesloten, indien de goederen door onkundig gebruik beschadigd zijn.


AFVALVERWIJDERING:

De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet bij het huishoudelijk afval doen, maar milieuvriendelijk afvoeren.



Verwijder eerst de batterijen! Apparaat en batterijen, indien deze worden afgedankt, eveneens milieuvriendelijk afvoeren. Dus niet bij het huisvuil, maar naar een recyclingdepot voor gebruikte elektrische en elektronische apparaten. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de gemeentelijke of bevoegde instanties voor de afvalverwijdering.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Duitsland



Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen in Nederland tel.: 020262 1958 or info@eurotops.nl

Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het retouradres vermeld op uw factuur.

© 01.08.2020

Miniature Camera - Art. No. 455 85 User Manual



1. ON/OFF button (switch on/off, start recording, switch between photo and video)
 2. Mode
 3. Infrared LEDs (do not emit visible light)
 4. LED indicator
 5. Ultra wide viewing angle
 6. Slot for microSD memory card
 7. Micro USB socket
 8. Reset button
 9. String carry hole
 10. Groove for attaching the clip
 11. Clip
 12. Bracket
 13. USB charging line
- Not shown: two screws and one adhesive pad

Technical Data:

Article number: 45585

Model number: SQ11

Battery: Li-Po battery, 180mAh, 3.7V DC

Charging voltage: 5V DC

Interface: Micro USB

Photo file format: JPG

Photo resolution: 4032x3024

Video file format: AVI

Video resolution: 1920x1080, 1280x720

Film resolution: 720p, 1080p

Frame rate: 15, 30 frames per second

Viewing angle: 140 °

Image resolution: 12m pixels

Night illumination: 6 IR LEDs (range of 5 meters, DO NOT emit light!)

Motion sensor: Yes (range 5 meters)

System requirements: Microsoft Windows XP / 7 / 8 / 10 and MAC system

Recording length: 70-90 minutes constant video, about 5 hours under

motion sensor mode

Operating temperature: -10 ° C + 50 ° C

Memory card: microSD card, 8GB

Operating Instructions

Charging up the battery

Attention! For the first time use, please fully charge the battery.

The camera has a built-in battery which is charged up on a computer or at a plug socket via the USB cable which is supplied.

- Charging up the battery on a computer: switch off the camera before charging. While charging, the blue and red LEDs will light on in order and then red LED flashes. After fully charged, red LED light is constantly on.

- Charging up the battery on a plug socket
A USB mains adapter is required but not supplied with the device. While charging, you can continue to use the camera recording function.

Note: when camera has memory card inserted, recording function is also activated while connecting the USB cable to the plug socket with the adapter to charge the device. To switch off the recording, press the ON/OFF button.

If the built-in battery power is empty or there is no enough space on the memory card to continue, the blue and red LEDs will blink for 5 seconds simultaneously, after that the camera will save the recorded video and automatically turn off.

•If the memory card is not installed, the blue and red LEDs of the camera

will blink simultaneously for 5 seconds, after which the camera will automatically turn off.

•If the camera is in standby mode and no any action on it, the device will automatically turn off after 1 minute to save the battery power.

Video recording

• Shooting video with a resolution of 1280X720P

Press and hold the «On / Off» button for 2 seconds to turn on the camera - the blue LED will light up - the device is in the video recording standby mode with 720p quality. Press the «On / Off» button once to start recording video - the blue LED will blink 3 times and go out - 720p video is recorded. The video will be automatically saved every 5 minutes. To stop recording, press the «On / Off» button.

• Shooting video with a resolution of 1920X1080P

Press and hold the «On / Off» button for 2 seconds to turn on the camera - the blue LED will light on. Press the «Mode» button once to enter the video capture mode with 1080p resolution - the red and blue LEDs will light simultaneously; the mini camera is in the video recording standby mode with 1080p quality. To start recording, press the «On / Off» button, the blue LED stays on and the red LED will blink 3 times, then both LED go out - the video is recorded with a quality of 1080p. The video will be automatically saved every 5 minutes. To stop recording, press the «On / Off» button.

• Motion sensor video recording

To do this, while in the 720p or 1080p video recording standby mode, press and hold the «Mode» button of the mini video camera for 3 seconds, the camera enters the motion sensor recording mode. If motion is detected, the video recording will start automatically with red and blue LEDs blinking at the same time. When recording motion sensor, the video recording is automatically saved every 5 minutes.

• Photo

Press and hold the «On / Off» button for 2 seconds to turn on the camera - the blue LED will light on. Press the «Mode» button twice to enter the photographing mode - the red LED will stay lit. To take a picture, press the «On / Off» button once, the red LED blinks once, the photo is saved. The resolution of the received photo is 4032x3024.

• Night light

Press and hold the «On / Off» button for 2 seconds to turn on the camera. Press and hold the «On / Off» button for 2 seconds - the red LED will blink twice - the night illumination is on. To turn off the night illumination, press and hold the «On / Off» button for 2 seconds, the red LED will blink three times - the night illumination is turned off.

• Shutdown

To turn off the camcorder, press and hold the «On / Off» button for 6 seconds. If the Mini Camcorder is in the standby mode and is not in use, it automatically turns off after 1 minute.

• Viewing files

Connect the camcorder in the off state to the computer - after a few seconds it will automatically be detected as a removable disk.

The blue indicator will indicate the transfer of information, and the red indicator will indicate the charging of the built-in battery.

• Setting the date and time

To ensure that the recordings are dated correctly, enter the current date and time before using the memory card. Connect the camera to the computer, setting the time by creating a text file named «TIMERSET.txt» in the root directory of the device's memory card, with the following content:
«YYYYMMDDHHMMSS» «Y» (or «N»), if you do not want the date and time stamp displayed on the video files). Save the file.

Using the Clip and Bracket

The clip and bracket can be used to attach the camera in various places.

• Attaching to Clothing

The clip can be used to attach the camera to clothing.

1. Press the four arms of the clip into the two grooves on the side of the camera housing until they engage.
2. Attach the clip to clothing.

To detach it, push the camera out of the clip arms.

• Placing on a Table

If the bracket is also used with the clip, the camera can be set up. Clamp the clip to the smaller part of the bracket. This can be moved on all sides so that the camera can be aligned as you wish.

• Affixing to Smooth Surfaces

The clip, the bracket and the adhesive pad that is also supplied are required. The bracket can be affixed to both horizontal and vertical surfaces.

1. Make sure that the surface to which the bracket is affixed and the bottom of the bracket are free of any grease or dirt.
 2. Peel the protective film off the adhesive pad and stick it onto the bottom of the bracket.
 3. Clamp the clip to the smaller part of the bracket. This can be moved on all sides so that the camera can be aligned as you wish.
- To fix the position, use a screwdriver to tighten the screws of the bracket.

• Wall Mounting

The clip, the bracket and the screws that are supplied are required.

1. Make sure that there are no cables in the wall at the drilling point.
 2. Position the bracket against the place where it is to be attached and use a pen to mark out 2 drill holes. Drill the holes at the markings.
 3. Screw the bracket securely in place.
 4. Clamp the clip to the smaller part of the bracket. This can be moved on all sides so that the camera can be aligned as you wish.
- To fix the position, use a screwdriver to tighten the screws of the bracket.

Cleaning and Storage


1. No liquid allowed to enter the device. Never immerse the device in water!
2. Only wipe down the lens with a soft cloth.
3. Do not use any corrosive or abrasive cleaning agents!
Wipe down the camera with a clean, slightly damp cloth if necessary.
4. Store the camera out of the reach of children and animals in a dry, clean, cool but frost-free place.

ATTENTION!!!

The returns will be impossible if products were damaged because of incorrect use.

DISPOSAL:

The packaging material is reusable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly way by putting it in the appropriate recyclable waste collection containers.



Dispose of the product and the batteries in view of the environment if you want to separate. The device and the batteries must not be thrown in with domestic waste. Take them to a recycling center for used electrical and electronic devices. For more information you can consult your local government.
Remove batteries first.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Germany



If technical support is needed, please call ...
in Germany 0180.530 63 63* or info@eurotops.de
in Austria 0720 204 001 or info@eurotops.at
in Switzerland 071/27 4 68 06 or info@eurotops.ch
in the Netherlands 020262 1958 or info@eurotops.nl
in France 0892.700 470** or info@eurotops.fr
in Belgium 070 663 665*** or info@eurotops.be

* 14 Cents/minute via German landline, max. 42 cents/minute via mobile phone network
**35 Cents/minute via French landline
***30 Cents/minute via Belgium landline

A possible return of products should be addressed to the return address stated on your invoice.

© 01.08.2020